Návod na použitie

WB350F/WB351F/WB352F

SHOOT WOW!
SHARE NOW!

Samsung SMART CAMERA

Kliknite na tému

Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.

Základné riešenie problémov	Rýchly sprievodca	Obsah
Základné funkcie	Rozšírené funkcie	Možnosti snímania
Prehrávanie/úpravy	Bezdrôtová sieť	Nastavenia
Prílohy	Register	

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.

Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či ďalších osôb

Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte opravovať.
Fotoaparát môžete poškodiť a vystaviť sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín.
Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.

Do fotoaparátu nevkladajte horľavé materiály, ani tieto materiály neukladajte do blízkosti fotoaparátu.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

Chráňte zrak objektu
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Ak blesk používate príliš blízko očí objektu, môže to spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.

Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým teplotám.
Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.

Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte látkami ani oblečením.
Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže pokaziť alebo to môže spôsobiť požiar.

Počas búrky nemanipulujte s napájacím káblom ani s nabíjačkou.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo cudzie predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako je napríklad batéria alebo nabíjačka a potom kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Dodržiavajte všetky obmedzenia použitia fotoaparátu v určitých oblastiach.

- Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.
- Vypnite fotoaparát v lietadle. Fotoaparát môže rušiť vybavenie lietadla. Dodržujte všetky pokyny letového personálu a vypnite fotoaparát na pokyn.
- Vypnite fotoaparát v blízkosti zdravotníckych zariadení. Fotoaparát môže ovplyvniť činnosť zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a lekárskych zariadeniach. Dodržujte všetky obmedzenia, varovania a pokyny zdravotníckeho personálu.

Zabráňte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi.
Na základe odporúčaní výrobcu a výskumných skupín neumiestňujte toto zariadenie blízko kardiostimulátorov, aby nedošlo k rušeniu. Ak máte čo i len najmenší dôvod domnievať sa, že dochádza k vzájomnému rušeniu medzi fotoaparátom a kardiostimulátorom alebo iným zdravotníckym ariadením, okamžite fotoaparát vypnite a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom ďalšieho postupu.

Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení

Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.

Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovo-iónové náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte ani ju neohrievajte.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenia osôb.

Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.
- Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo môže spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo poranenie.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia spôsobené používaním neodsúhlasených batérií, nabíjačiek, káblov alebo príslušenstva.

Batérie nepoužívajte na účely, na ktoré neboli navrhnuté.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.
Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.

Ak používate nabíjačku na striedavý prúd, vypnite fotoaparát skôr, ako túto nabíjačku odpojíte.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový prívod, zástrčku ani sieťovú zásuvku.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedovoľte, aby sa nabíjačka na striedavý prúd dostala do kontaktu s koncovkami +/- na batérii.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Dávajte pozor, aby vám fotoaparát nespadol a aby ste ho nevystavili silným nárazom.
Mohli by ste tak poškodiť obrazovku, externé alebo interné komponenty.

Pri pripájaní káblov či sieťových adaptérov a práci s kartou či batériou konajte opatrne.
Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.

Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra fotoaparátu.
Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.

Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Môže to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom, poškodenia fotoaparátu, alebo by to mohlo spôsobiť požiar.

Fotoaparát nedávajte do vnútra alebo do blízkosti magnetických polí.
Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.

V prípade poškodenia obrazovky fotoaparát nepoužívajte.
V prípade rozbitia sklenených alebo akrylových častí navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics, aby fotoaparát opravili.

Pred použitím fotoaparát vyskúšajte.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené údaje ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.

Musíte zapojiť malý koniec kábla USB do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.

Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.
Fotoaparát vysiela žiarenie na rádiovej frekvencii, ktoré môže ovplyvňovať netienené alebo nedostatočne tienené elektronické zariadenia, ako srdcové stimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie vybavenie v domácnosti aj dopravných prostriedkoch. Ak zistíte rušenie, poraďte sa s výrobcom zariadenia ohľadom riešenia problému. Aby ste predišli nechcenému rušeniu, používajte iba zariadenia alebo príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.

Fotoaparát používajte v normálnej polohe.
Nedotýkajte sa vnútornej antény fotoaparátu.

Prenos údajov a zodpovednosti

- Údaje prenášané sieťou WLAN alebo technológiou Bluetooth je možné odcudziť, vyhýbajte sa preto prenosu citlivých údajov na verejných miestach alebo v otvorených sieťach.
- Výrobca fotoaparátu nezodpovedá za prenos údajov, ktoré porušujú autorské práva, obchodné známky, zákony intelektuálneho vlastníctva alebo zásady slušného správania.

Informácia o autorských právach

- Microsoft Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
- Mac a Apple App Store sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Corporation.
- Google Play Store je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ sú registrované ochranné známky asociácie SD Association.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Ochranné známky a obchodné názvy použité v tomto návode sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

- Kvôli vylepšeným funkciám fotoaparátu sa môžu parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Odporúča sa, aby sa fotoaparát používal v krajine, kde bol zakúpený.
- Tento fotoaparát používajte zodpovedne a dodržiavajte všetky zákony a nariadenia týkajúce sa jeho používania.
- Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu časť tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.

Prehľad návodu na používanie

Základné funkcie 19

Táto časť obsahuje informácie o tom, čo sa nachádza v balení, ako sú rozmiestnené prvky fotoaparátu, čo znamenajú ikony a informácie o základných funkciách snímania.

Rozšírené funkcie 43

Naučte sa ako nasnímať fotografiu a nahrať video výberom režimu.

Možnosti snímania 66

Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.

Prehrávanie/úpravy 90

Tu sa dozviete viac o prehrávaní fotografií alebo videí a o úprave snímok. Naučíte sa tiež pripojiť fotoaparát k počítaču alebo TV prijímaču.

Bezdrôtová sieť 114

Dozviete sa, ako sa pripojiť k bezdrôtovým miestnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.

Nastavenia 137

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.

Prílohy 144

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Indikátory použité v tomto návode

Režim	Indikátor
Smart Auto (Inteligentný automatický režim)	AUTO
Program	P
Aperture Priority (Priorita clony), **Shutter Priority** (Priorita uzávierky), **Manual** (Manuálny)	A S M
Smart Mode (Inteligentný režim)	
Best Face (Najlepšia tvár)	
Magic Plus (Kúzelný plus)	
Settings (Nastavenia)	
Wireless Network (Bezdrôtová sieť)	Wi-Fi

Ikony režimov snímania

Tieto ikony sa objavia v texte, keď je funkcia dostupná v režime. Pozrite si príklad nižšie.
Poznámka: Režim **Smart Mode** (Inteligentný režim) alebo **Magic Plus** (Kúzelný plus) nemusí podporovať funkcie vo všetkých scénach alebo režimoch.

Napr.:

Manuálne nastavenie expozície (EV)
P A S
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.
▲ Tmavšia (-)
▲ Neutrálna (0)
▲ Jasnejšia (+)

K dispozícii v režimoch Program, Aperture Priority (Priorita clony) a Shutter Priority (Priorita uzávierky)

Ikony použité v tomto návode

Ikona	Funkcia
	Ďalšie informácie
	Bezpečnostné upozornenia a opatrenia
[ ]	Tlačidlá fotoaparátu. Napr. [**Spúšte**] označuje tlačidlo spúšte.
( )	Číslo strany s príslušnou informáciou
→	Poradie možností alebo ponúk, ktoré je potrebné postupne vybrať pre dokončenie kroku, napr.: Postupne vyberte položky **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Normal** (Normálna) (predstavuje výber položky **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) a potom výber položky **Normal** (Normálna)).
*	Poznámka

Výrazy použité v tomto návode

Používanie tlačidla spúšte

- Polovičné stlačenie [**Spúšte**]: Stlačenie spúšte do polovice
- Stlačenie [**Spúšte**]: Úplné stlačenie spúšte



Polovičné stlačenie [**Spúšte**] Stlačenie [**Spúšte**]

Objekt, pozadie a kompozícia

- **Objekt**: Hlavný objekt scény, napríklad osoba, zviera alebo zátišie
- **Pozadie**: Predmety obklopujúce objekt
- **Kompozícia**: Kombinácia objektu a pozadia



Expozícia (jas)

Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, určuje expozíciu. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou rýchlosti uzávierky, clonového čísla a citlivosti ISO. Zmena expozície spôsobí, že fotografie budú tmavšie alebo svetlejšie.

▲ Normálna expozícia



▲ Preexpozícia (príliš svetlé)

Používanie tlačidla DIRECT LINK

Stlačením tlačidla DIRECT LINK aktivujete funkciu Wi-Fi, ktorú ste priradili.

Nastavenie tlačidla DIRECT LINK

Môžete vybrať funkciu Wi-Fi, ktorá sa spustí po stlačení tlačidla DIRECT LINK.

1 Zobrazte nastavenia.



2 Zobrazte možnosti tlačidla DIRECT LINK.

3 Zo zoznamu vyberte funkciu Wi-Fi.

Načítanie informácií značky NFC (Tag & Go)

Nainštalujte aplikáciu Samsung SMART CAMERA App do zariadenia s funkciou NFC a potom priložte anténu NFC zariadenia k značke NFC fotoaparátu. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App sa automaticky spustí. Ak aplikácia nie je nainštalovaná, zobrazí sa výzva na jej inštaláciu.

Špeciálne funkcie fotoaparátu

Požívanie funkcie AutoShare

Keď fotoaparátom nasnímate fotografiu, tá sa automaticky uloží do smartfónu. Fotoaparát sa pripojí k smartfónu bezdrôtovo.

1 Nainštalujte aplikáciu Samsung SMART CAMERA App do smartfónu.

2 Na fotoaparáte zapnite funkciu AutoShare.

3 Spustite aplikáciu Samsung SMART CAMERA App v smartfóne.

4 Vyberte zo zoznamu fotoaparát a pripojte smartfón k fotoaparátu.

- Ak sa vo fotoaparáte zobrazí kontextová správa, povoľte smartfónu prístup k fotoaparátu.

5 Nasnímajte fotografiu.

- Nasnímaná fotografia sa uloží do fotoaparátu a potom sa prenesie do smartfónu.



Používanie funkcie MobileLink

Z fotoaparátu môžete jednoducho odosielať súbory do smartfónu. Fotoaparát sa bezdrôtovo pripojí k smartfónu, ktorý podporuje funkciu MobileLink.

1 Nainštalujte aplikáciu Samsung SMART CAMERA App do smartfónu.

2 Na fotoaparáte vstúpte do režimu MobileLink.

- Ak sa zobrazí kontextová správa, vyberte požadovanú možnosť.



3 Spustite aplikáciu Samsung SMART CAMERA App v smartfóne.

4 Vyberte zo zoznamu fotoaparát a pripojte smartfón k fotoaparátu.

- Ak sa vo fotoaparáte zobrazí kontextová správa, povoľte smartfónu prístup k fotoaparátu.

5 V smartfóne alebo vo fotoaparáte vyberte súbory, ktoré sa majú preniesť z fotoaparátu.

6 Dotknite sa tlačidla kopírovania v smartfóne alebo vyberte položku Send (Odoslať) vo fotoaparáte.

Používanie Remote Viewfinder

Fotoaparát môžete ovládať na diaľku zo smartfónu. Fotoaparát sa pripojí k smartfónu bezdrôtovo. Vďaka funkcii Remote Viewfinder môžete používať smartfón ako diaľkovú spúšť. Nasnímaná fotografia sa zobrazí v smartfóne.

1 Nainštalujte aplikáciu Samsung SMART CAMERA App do smartfónu.



2 Na fotoaparáte vstúpte do režimu Remote Viewfinder.

3 Spustite aplikáciu Samsung SMART CAMERA App v smartfóne.

4 Vyberte zo zoznamu fotoaparát a pripojte smartfón k fotoaparátu.

- Ak sa vo fotoaparáte zobrazí kontextová správa, povoľte smartfónu prístup k fotoaparátu.

5 Zaostrite dotknutím sa a podržaním položky a potom nasnímajte fotografiu uvoľnením položky.

6 Dotknutím sa miniatúry zobrazte fotografiu.

Snímanie vzoriek – makro

Zblízka môžete snímať malé objekty, napríklad kvetiny alebo hmyz.

Príklad obrázku sa môže líšiť od skutočnej fotografie, ktorú nasnímate.

1 Vyberte možnosť makra ( ).

2 Nasnímajte fotografiu.



Základné riešenie problémov

Naučte sa riešiť bežné problémy nastavením možností snímania.

	Oči objektu sa javia červené.	K efektu červených očí dochádza, keď sa svetlo blesku odrazí od očí objektu. Nastavte blesk na možnosť **Red-eye** (Červené oči). (str. 69)
	Na snímkach sú prachové stopy.	Ak sa vo vzduchu nachádzajú malé čiastočky prachu, môžu sa zaznamenať na fotografii, ak používate blesk. • Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí. • Nastavte možnosti citlivosti ISO. (str. 72)
	Fotografie sú rozmazané.	Rozmazanie sa vyskytne, ak fotografie snímate v podmienkach so slabým osvetlením alebo ak držíte fotoaparát nesprávne. Použite funkciu OIS (Optická stabilizácia obrazu) alebo stlačte [**Spúšte**] do polovice a uistite sa, že je objekt zaostrený. (str. 41)
	Fotografie sú rozmazané pri nočnom snímaní.	Keďže sa fotoaparát snaží zachytiť čo najviac svetla, rýchlosť uzávierky sa znižuje. V dôsledku toho môže byť problém udržať fotoaparát v stabilnej polohe dostatočne dlhý čas na to, aby sa nasnímala ostrá fotografia, pričom môže dôjsť k chveniu fotoaparátu. • Vyberte položku **Low Light Shot** (Záber pri slabom osvetlení) v režime **Smart Mode** (Inteligentný režim). (str. 51) • Zapnite blesk. (str. 70) • Nastavte možnosti citlivosti ISO. (str. 72) • Použite statív, aby nedošlo k chveniu fotoaparátu.
	Objekty sú príliš tmavé kvôli protisvetlu.	V prípade, že za fotografovaným objektom sa nachádza svetelný zdroj alebo je medzi svetlými a tmavými oblasťami výrazný kontrast, objekt sa môže zobraziť ako príliš tmavý. • Vyhnite sa snímaniu proti slnku. • Nastavte blesk na možnosť **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 70) • Nastavte expozíciu. (str. 80) • Nastavte možnosť Auto Contrast Balance (Automatické vyváženie kontrastu) (**ACB**). (str. 81) • Ak sa objekt nachádza v strede rámu, nastavte meranie na možnosť **Spot** (Bodové). (str. 81)

Rýchly sprievodca

Snímanie fotografií ľudí

- Režim Smart (Inteligentný režim) > Beauty Face (Retuš tváre) ▶ 51
- Režim Best Face (Najlepšia tvár) ▶ 54
- Red-eye (Červené oči) ▶ 69
- Face Detection/Self-Portrait (Rozpoznanie tváre/Vlastný portrét) ▶ 78
- Smile Shot (Snímanie úsmevu) ▶ 79

Fotografovanie v noci alebo v šere

- Režim Smart (Inteligentný režim) > Sunset (Západ slnka), Silhouette (Silueta), Fireworks (Ohňostroj), Light Trace (Svetelná stopa), Low Light Shot (Záber pri slabom osvetlení) ▶ 51
- Nastavenie blesku (Možnosti blesku) ▶ 70
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ▶ 72

Fotografovanie akcie

- Režim Shutter Priority (Priorita uzávierky) ▶ 49
- Režim Smart (Inteligentný režim) > Action Freeze (Zastavenie akcie), Continuous Shot (Nepretržité snímanie) ▶ 51
- Continuous (Nepretržité) ▶ 85

Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetín

- Režim Smart (Inteligentný režim) > Macro (Makro) ▶ 51
- Macro (Makro) ▶ 73

Nastavenie expozície (jasu)

- Režim Smart (Inteligentný režim) > Rich Tone (Bohatý tón) ▶ 51
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ▶ 72
- EV (nastavenie expozície) ▶ 80
- ACB (kompenzácia objektov proti jasnému pozadiu) ▶ 81
- Metering (Meranie) ▶ 81
- AE Bracket (Automatické odstupňovanie expozície) (nasnímanie 3 fotografií rovnakej scény s odlišnou expozíciou) ▶ 86

Fotografovanie scenérie

- Režim Smart (Inteligentný režim) > Landscape (Krajina), Waterfall (Vodopád) ▶ 51
- Režim Smart (Inteligentný režim) > Panorama (Panoráma) ▶ 52

Používanie efektov na fotografie

- Režim Magic Plus (Kúzelný plus) > My Magic Frame (Môj kúzelný rám) ▶ 55
- Režim Magic Plus (Kúzelný plus) > Motion Photo (Pohyblivá fotografia) ▶ 57
- Režim Magic Plus (Kúzelný plus) > Photo Filter (Fotografický filter) ▶ 58
- Režim Magic Plus (Kúzelný plus) > Effect Artist (Umelecké efekty) ▶ 60
- Režim Magic Plus (Kúzelný plus) > Color Brush (Farebný štetec) ▶ 62
- Image Adjust (Nastavenie záberu) (nastavenie položiek Sharpness (Jas), Contrast (Kontrast) alebo Saturation (Sýtosť)) ▶ 87

Používanie efektov na videá

- Režim Magic Plus (Kúzelný plus) > Movie Filter (Filter videa) ▶ 59

Obmedzenie otrasov fotoaparátu

- Optická stabilizácia obrazu (OIS) ▶ 40

Prenášanie a zdieľanie súborov

- Odosielanie fotografií alebo videí do smartfónu ▶ 121
- Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom ▶ 131
- Používanie služieb zdieľania fotografií alebo videí ▶ 132
- Odovzdávanie fotografií do ukladacieho priestoru online alebo registrovaných zariadení ▶ 134

- Zobrazenie súborov ako miniatúr ▶ 93
- Zobrazenie súborov podľa kategórie ▶ 93
- Odstránenie všetkých súborov z pamäte ▶ 95
- Zobrazenie súborov ako prezentácie ▶ 97
- Zobrazenie súborov na obrazovke TV prijímača ▶ 104
- Pripojenie fotoaparátu k počítaču ▶ 105
- Nastavenie zvuku a hlasitosti ▶ 139
- Nastavenie jasu displeja ▶ 140
- Zmena jazyka zobrazenia ▶ 141
- Nastavenie dátumu a času ▶ 141
- Skôr než sa obrátite na servisné stredisko ▶ 155

Obsah

Základné funkcie 19

- **Rozbalenie** 20
- **Umiestnenie prvkov na fotoaparáte** 21
  - Používanie tlačidla DIRECT LINK 23
- **Vloženie batérie a pamäťovej karty** 24
- **Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu** 25
  - Nabíjanie batérie 25
  - Zapnutie fotoaparátu 25
- **Vykonanie úvodného nastavenia** 26
- **Informácie o ikonách** 28
- **Výber režimov** 29
  - Ikony na obrazovke režimu 29
- **Výber možností alebo ponúk** 31
  - Výber pomocou tlačidiel 31
  - Výber dotykom 32
  - Používanie inteligentného panelu 34
- **Nastavenie dátumu a času** 35
  - Nastavenie typu zobrazenia 35
  - Nastavenie zvuku 36
- **Snímanie fotografií** 37
  - Transfokácia 38
  - Obmedzenie otrasov fotoaparátu (DIS) 40
- **Tipy na vytváranie lepších fotografií** 41

Rozšírené funkcie 43

- **Používanie inteligentného automatického režimu** 44
- **Používanie režimu Program** 46
- **Používanie režimu Priorita clony, Priorita uzávierky alebo Manuálny** 47
  - Používanie režimu Priorita clony 48
  - Používanie režimu Priorita uzávierky 49
  - Používanie režimu Manuálny 50
- **Používanie inteligentného režimu** 51
  - Používanie režimu Panoráma 52
- **Používanie režimu Najlepšia tvár** 54
- **Používanie režimu Kúzelný plus** 55
  - Používanie režimu Môj kúzelný rám 55
  - Používanie režimu Pohyblivá fotografia 57
  - Používanie režimu Filter fotografie 58
  - Používanie režimu Filter videa 59
  - Používanie režimu Umelecké efekty 60
  - Používanie režimu Farebný štetec 62
  - Úprava fotografie 63
- **Nahrávanie videa** 64
  - Nahrávanie videa pomocou funkcie Inteligentná detekcia scény 65

Možnosti snímania 66
Voľba rozlíšenia a kvality 67
Voľba rozlíšenia 67
Výber kvality fotografie 68
Snímanie pri slabom osvetlení 69
Potlačenie efektu červených očí 69
Používanie blesku 69
Nastavenie možnosti blesku 70
Nastavenie citlivosti ISO 72
Zmena zaostrenia fotoaparátu 73
Používanie makra 73
Používanie automatického zaostrovania 73
Nastavenie oblasti zaostrenia 75
Nastavenie zaostrenia dotykom 75
Používanie funkcie detekcie tváre 78
Detekcia tvárí 78
Snímanie samospúšťou 78
Fotografovanie usmievajúcej sa tváre 79
Tipy na rozpoznávanie tvárí 79
Nastavenie jasu a farieb 80
Manuálne nastavenie expozície (EV) 80
Kompenzácia protisvetla (ACB) 81
Zmena možností merania 81
Výber nastavenia vyváženia bielej farby 82
Používanie režimov sériového snímania 85
Nepretržité snímanie fotografií 85
Používanie samospúšte 86
Snímanie skupiny fotografií 86
Úprava snímok 87
Nastavenie zvuku transfokátora 88
Snímanie fotografií počas nahrávania videa 89

Prehrávanie/úpravy 90
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania 91
Spustenie režimu prehrávania 91
Zobrazenie fotografií 96
Prehrávanie videa 98
Úprava fotografie 99
Zmena veľkosti fotografií 99
Otočenie snímky 99
Orezanie fotografie 100
Použitie efektov inteligentného filtra 100
Úprava tmavých objektov, jasu, kontrastu alebo sýtosti 101
Úprava portrétových fotografií 102
Úprava videa 103
Strihanie videa 103
Snímanie fotografií z videa 103
Zobrazenie súborov na TV prijímači 104
Prenos súborov do počítača 105
Prenos súborov do počítača s operačným systémom Windows 105
Prenos súborov do počítača s operačným systémom Mac 106
Používanie programov v počítači 108
Inštalácia programu i-Launcher 108
Používanie programu i-Launcher 109

Bezdrôtová sieť 114
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete 115
Pripojenie k sieti WLAN 115
Používanie prehľadávača prihlásenia 116
Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia 117
Zadávanie textu 118
Používanie funkcie NFC (Tag & Go) 119
Používanie funkcie NFC v režime snímania 119
Používanie funkcie NFC v režime prehrávania (Photo Beam) 119
Používanie funkcie NFC v režime Wi-Fi 119
Automatické ukladanie súborov do smartfónu 120
Odosielanie fotografií alebo videí do smartfónu 121
Používanie smartfónu ako externej spúšte uzávierky 123
Používanie aplikácie Baby Monitor 125
Nastavenie hlasitosti zvuku pre aktiváciu alarmu 126
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie 127
Inštalácia programu pre funkciu Automatické zálohovanie do počítača 127
Odosielanie fotografií alebo videí do počítača 127
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom 129
Zmena nastavení e-mailu 129
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom 131

Používanie služieb zdieľania fotografií a videí 132
Prístup k službe zdieľania 132
Odosielanie fotografií a videí 132
Používanie služby Samsung Link na odosielanie súborov 134
Odovzdávanie fotografií do internetového ukladacieho priestoru alebo do registrovaných zariadení. 134
Zobrazovanie fotografií a videí v zariadeniach podporujúcich službu Samsung Link 135

Nastavenia 137
Ponuka nastavení 138
Otvorenie ponuky nastavení 138
Zvuk 139
Zobrazenie 139
Pripojiteľnosť 140
Všeobecné 141

Prílohy 144
Chybové hlásenia 145
Údržba fotoaparátu 146
Čistenie fotoaparátu 146
Používanie a uskladnenie fotoaparátu 147
Pamäťové karty 148
Informácie týkajúce sa batérie 151
Skôr než sa obrátite na servis 155
Technické údaje fotoaparátu 158
Slovník 162
Register 167

Základné funkcie

Táto časť obsahuje informácie o tom, čo sa nachádza v balení, ako sú rozmiestnené prvky fotoaparátu, čo znamenajú ikony a informácie o základných funkciách snímania.

Rozbalenie 20
Umiestnenie prvkov na fotoaparáte 21
Používanie tlačidla DIRECT LINK 23
Vloženie batérie a pamäťovej karty 24
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu 25
Nabíjanie batérie 25
Zapnutie fotoaparátu 25
Vykonanie úvodného nastavenia 26
Informácie o ikonách 28
Výber režimov 29
Ikony na obrazovke režimu 29
Výber možností alebo ponúk 31
Výber pomocou tlačidiel 31
Výber dotykom 32
Používanie inteligentného panelu 34
Nastavenie dátumu a času 35
Nastavenie typu zobrazenia 35
Nastavenie zvuku 36
Snímanie fotografií 37
Transfokácia 38
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (DIS) 40
Tipy na vytváranie lepších fotografií 41

Rozbalenie

V balení sa nachádzajú nasledujúce položky.



Camera

Sieťový zdroj/Kábel USB



Akumulátorová batéria

Popruh



Stručný návod na obsluhu

Voliteľné príslušenstvo

Puzdro na fotoaparát



Kábel A/V

Nabíjačka batérie



Pamäťová karta/
Adaptér pamäťovej karty

- Ilustrácie sa môžu mierne odlišovať od položiek dodaných s produktom.
- Položky v škatuli sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Voliteľné príslušenstvo si môžete zakúpiť u predajcu alebo v servisnom stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené používaním neautorizovaného príslušenstva.

Umiestnenie prvkov na fotoaparáte

Skôr než začnete fotoaparát používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.





Tlačidlo DIRECT LINK
Spustenie predvolenej funkcie Wi-Fi.

Tlačidlo vysunutia blesku

Značka NFC
Spustenie funkcie NFC načítaním značky zo zariadenia s funkciou NFC.
(str. 119)

Displej

Tlačidlá
(str. 23)

Tlačidlo transfokátora
- **V režime snímania**: Priblíženie a oddialenie.
- **V režime prehrávania**: Priblíženie časti fotografie, zobrazenie súborov ako miniatúr alebo nastavenie hlasitosti.

Stavová kontrolka
- **Bliká**: Keď fotoaparát ukladá fotografiu alebo video načítavané počítačom, keď nie je záber zaostrený, ak sa vyskytol problém pri nabíjaní batérie alebo keď sa fotoaparát pripája k sieti WLAN alebo odosiela fotografiu.
- **Nepretržite svieti**: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, nabíja batériu, alebo keď je záber zaostrený.

Tlačidlá

Tlačidlo	Popis
●	Spustenie záznamu videa.
MENU	Otvára možnosti a ponuky.
⮌	Posun späť.
DISP / OK	<table><tr><th></th><th>Základné funkcie</th><th>Ďalšie funkcie</th></tr><tr><td>DISP</td><td>Zmena nastavenia displeja.</td><td>Pohyb nahor</td></tr><tr><td>🌷</td><td>Zmena nastavenia makra.</td><td>Pohyb nadol</td></tr><tr><td>ϟ</td><td>Zmena nastavenia blesku.</td><td>Pohyb doľava</td></tr><tr><td>⏲</td><td>Zmena nastavení časovača a sériového snímania.</td><td>Pohyb doprava</td></tr></table>
OK	Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.
▶	Zapnutie režimu prehrávania.
Fn / 🗑	• Otvorenie inteligentného panela v režime snímania. • Odstránenie súborov v režime prehrávania.

Používanie tlačidla DIRECT LINK

Pomocou tlačidla [**DIRECT LINK**] môžete jednoducho zapnúť funkciu Wi-Fi. Stlačením tlačidla [**DIRECT LINK**] aktivujete funkciu Wi-Fi, ktorú ste priradili. Opätovným stlačením tlačidla [**DIRECT LINK**] sa vrátite do predchádzajúceho režimu.



Nastavenie možnosti tlačidla DIRECT LINK

Môžete vybrať funkciu Wi-Fi, ktorá sa má spustiť stlačením tlačidla [**DIRECT LINK**].

1. Otočte voličom režimov na ⚙.
2. Vyberte položku **General** (Všeobecné) → **DIRECT LINK (Wi-Fi Button)** (DIRECT LINK (tlačidlo Wi-Fi)).
3. Vyberte funkciu Wi-Fi. (str. 142)

Vloženie batérie a pamäťovej karty

Vkladanie batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.





Pamäťovú kartu vložte tak, aby pozlátené kontakty smerovali nahor.

Batériu vložte tak, aby logo Samsung smerovalo nahor.





Vybratie batérie a pamäťovej karty



Akumulátorová batéria

Posunutím poistky nadol uvoľnite batériu.

Pamäťová karta

Tlačte jemne na kartu, kým sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Ak nie je vložená pamäťová karta, na dočasné ukladanie môžete použiť internú pamäť.

Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím fotoaparátu je potrebné úplne nabiť batériu. Pripojte malý koniec kábla USB k fotoaparátu a druhý koniec kábla USB potom pripojte k sieťovému zdroju.



Stavová kontrolka

- **Červená kontrolka svieti**: Nabíja sa
- **Červená kontrolka nesvieti**: Úplne nabité
- **Červená kontrolka bliká**: Chyba

Používajte iba sieťový zdroj a kábel USB, ktoré boli dodané s fotoaparátom. Ak použijete iný sieťový adaptér (ako napríklad SAC-48), batéria fotoaparátu sa nemusí nabiť alebo fungovať správne.

Zapnutie fotoaparátu

Stlačením tlačidla [⏻] zapnete alebo vypnete fotoaparát.

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka úvodného nastavenia. (str. 26)



Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania

Stlačte tlačidlo [▶]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.



Vykonanie úvodného nastavenia

Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka s úvodným nastavením. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov a konfigurujte základné nastavenia fotoaparátu. Jazyk je predvolený pre krajinu alebo oblasť, v ktorej sa fotoaparát predáva. Jazyk môžete zmeniť podľa potreby. Položku môžete vybrať aj tým, že sa jej dotknete na obrazovke.

1 Stlačením tlačidla [▼] vyberte položku **Time Zone** (Časové pásmo) a potom stlačte tlačidlo [▶] alebo [**OK**].

2 Stlačením tlačidla [**DISP**/▼] vyberte položku **Home** (Domov) a potom stlačte tlačidlo [**OK**].
- Ak cestujete do inej krajiny, vyberte položku **Visit** (Návšteva) a potom vyberte nové časové pásmo.

3 Stlačením tlačidla [**DISP**/▼] vyberte časové pásmo a potom stlačte tlačidlo [**OK**].



4 Stlačte tlačidlo [↩].

5 Stlačením tlačidla [▼] vyberte položku **Date/Time Set** (Nastavenie Dátumu/Času) a potom stlačte tlačidlo [▶] alebo [**OK**].



- Obrazovka sa môže líšiť v závislosti od vybraného jazyka.

6 Stlačte tlačidlo [⚡/▶] a vyberte položku.

7 Stlačte tlačidlo [**DISP**/▼] a nastavte dátum, čas a letný čas a potom stlačte tlačidlo [**OK**].

8 Stlačením tlačidla [] vyberte položku **Date Type** (Typ dátumu) a potom stlačte tlačidlo [] alebo [**OK**].

9 Stlačením tlačidla [**DISP**/] vyberte typ dátumu a potom stlačte tlačidlo [**OK**].

10 Stlačením tlačidla [] vyberte položku **Time Type** (Typ času) a potom stlačte tlačidlo [] alebo [**OK**].

11 Stlačením tlačidla [**DISP**/] vyberte typ času a potom stlačte tlačidlo [**OK**].

12 Stlačením tlačidla [] ukončite úvodné nastavenie.

Informácie o ikonách

Ikony zobrazené vo fotoaparáte sa menia podľa vybraného režimu, alebo podľa nastavených možností. Ak zmeníte možnosť snímania, príslušná ikona bude krátko blikať naždto.



1 Informácie o snímaní

Ikona	Popis
	Režim snímania
F2.8	Clonové číslo
1/30s	Rýchlosť uzávierky
00:00/20:00	Aktuálny čas nahrávania/ dostupný čas nahrávania
	Hodnota expozície
2014/01/01	Aktuálny dátum
10:00 AM	Aktuálny čas
CAF	Aktivované nepretržité automatické zaostrovanie

Ikona	Popis
1	Počet zostávajúcich záberov
	Vložená pamäťová karta
	• : Úplne nabitá • : Čiastočne nabitá • : Vybitá (nabite) • : Nabíja sa (pripojené k nabíjačke)
	Rámček automatického zaostrenia
	Otrasy fotoaparátu
– +	Indikátor transfokácie
	Rozlíšenie fotografie so zapnutou inteligentnou transfokáciou
x28.2	Pomer transfokácie
	Histogram (str. 35)

2 Možnosť snímania

Ikona	Popis
ISO 80	Citlivosť ISO
	Blesk
±	Nastavenie intenzity blesku
16M	Rozlíšenie fotografie
FULL HD	Rozlíšenie videa

Ikona	Popis
30	Frekvencia snímok (za sekundu)
	Zapnutý zvuk naživo
	Zapnutá inteligentná transfokácia
	Optická stabilizácia obrazu (OIS)
	Meranie
	Možnosť sériového snímania
	Samospúšť
	Vyváženie bielej
	Jemné doladenie vyváženia bielej
	Nastavenie obrazu (ostrosť, kontrast a sýtosť)
	Oblasť zaostrenia
	Možnosť zaostrenia
	Detekcia tváre

3 Možnosť snímania (dotyk)

Ikona	Popis
	AutoShare On (Automatické zdieľanie)
	Možnosť dotyku AF
MENU	Možnosti snímania
Fn	Otvorenie inteligentného panelu

Výber režimov

Pomocou voliča režimov vyberte režim alebo funkciu snímania. Otočením voliča režimov vyberte požadovaný režim. V niektorých režimoch môžete vybrať aj ikonu na obrazovke režimu.



▲ Napríklad, keď vyberiete položku **My Magic Frame** (Môj kúzelný rám) v režime Magic Plus (Kúzelný plus).

Č.	Popis
1	Obrazovka aktuálneho režimu • Otočením voliča režimov prejdete na obrazovku ďalšieho režimu.
2	Ikony režimov • Stláčaním tlačidiel [DISP/✿/ϟ/⏱] prejdite na požadovaný režim, ktorý potom aktivujte stlačením tlačidla [OK]. • Dotykom na ikonu prejdete do režimu alebo funkcie.

Ikony na obrazovke režimu

Ikona	Popis
AUTO	**Smart Auto** (Inteligentný automatický režim): Nasnímanie fotografie v režime scény, ktorý automaticky vyberie fotoaparát. (str. 44)
P	**Program**: Nasnímanie fotografie s nastaveniami, ktoré ste nastavili manuálne. (str. 46)
A·S·M	**Aperture Priority** (Priorita clony): Hodnotu clony nastavte ručne. Fotoaparát si príslušnú rýchlosť uzávierky zvolí automaticky sám. (str. 48) **Shutter Priority** (Priorita uzávierky): Rýchlosť uzávierky nastavte ručne. Fotoaparát si príslušnú hodnotu clony zvolí automaticky sám. (str. 49) **Manual** (Manuálny): Manuálne nastavenie clonového čísla a rýchlosti uzávierky. (str. 50)
S	**Smart Mode** (Inteligentný režim): Nasnímanie fotografie s možnosťami, ktoré sú predvolené pre danú scénu. (str. 51)
	Best Face (Najlepšia tvár): Zaznamenanie viacerých fotografií a nahradenie tvárí za účelom vytvorenia čo najlepšieho záberu. (str. 54)

Ikona	Popis
	My Magic Frame (Môj kúzelný rám): Nasnímanie fotografie a výber oblasti, ktorá má byť priehľadná. Prekrytie oblasti novo nasnímanou fotografiou. (str. 55)
	Motion Photo (Pohyblivá fotografia): Nasnímanie a skombinovanie série fotografií a následný výber oblasti na vytvorenie animácie GIF. (str. 57)
	Photo Filter (Filter fotografie): Nasnímanie fotografie s rôznymi efektmi filtra. (str. 58)
	Movie Filter (Filter videa): Záznam videa s rôznymi efektmi filtra. (str. 59)
	Effect Artist (Umelecké efekty): Nasnímanie fotografie s rôznymi efektmi filtrov alebo textúr a následné pridanie efektov štetca alebo pera. (str. 60)
	Color Brush (Farebný štetec): Nasnímanie fotografie s efektmi filtra a následné pridanie jasu alebo farieb do oblasti nakreslením čiary na oblasť. (str. 62)
	Photo Editor (Editor fotografií): Úprava fotografií s rôznymi efektmi. (str. 99)
	Settings (Nastavenia): Úprava nastavení podľa vašich požiadaviek. (str. 137)

Ikona	Popis
Wi-Fi	**MobileLink** (Mobilné pripojenie): Odoslanie fotografií alebo videí do smartfónu. (str. 121)
	Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik): Používanie smartfónu ako diaľkovej spúšte a zobrazenie ukážky záberu z fotoaparátu v smartfóne. (str. 123)
	Baby Monitor (Sledovanie dieťaťa): Pripojte fotoaparát k smartfónu a monitorujte konkrétne miesto. (str. 125)
	Auto Backup (Automatické zálohovanie): Bezdrôtové odoslanie fotografií alebo videí nasnímaných fotoaparátom do počítača. (str. 127)
	Email (E-mail): Odoslanie fotografií alebo videí uložených vo fotoaparáte prostredníctvom e-mailu. (str. 129)
	SNS & Cloud (Sociálne siete a cloud): Odovzdanie fotografií alebo videí do služieb umožňujúcich zdieľanie súborov. (str. 132)
	Samsung Link: Odovzdanie súborov do internetového ukladacieho priestoru Samsung Link alebo zobrazenie súborov v iných zariadeniach, ktoré podporujú službu Samsung Link. (str. 134)

Výber možností alebo ponúk

Stlačením tlačidla [**MENU**] alebo [**Fn**] vyberte možnosť alebo ponuku. Možnosť alebo ponuku môžete vybrať aj dotknutím sa obrazovky.

Výber pomocou tlačidiel

Stlačte tlačidlo [**MENU**] a následným stlačením tlačidla [**DISP**/▲/▼/◀/▶] alebo [**OK**] vyberte možnosť alebo ponuku.

1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo [**MENU**].

2 Prejdite na možnosť alebo ponuku.
- Ak sa chcete posunúť hore alebo dole, stlačte tlačidlo [**DISP**] alebo [▲].
- Ak sa chcete posunúť doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo [◀] alebo [▶].



3 Stlačením tlačidla [**OK**] potvrďte zvýraznenú možnosť alebo ponuku.

Stlačením tlačidla [↩] sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Stlačením [**Spúšte**] do polovice sa vrátite do režimu snímania.

Napríklad, výber možnosti vyváženia bielej farby v režime Program:

1 Otočte voličom režimov na **P**.

2 Stlačte tlačidlo [**MENU**].



3 Stlačením tlačidla [DISP/] vyberte položku **White Balance** (Vyváženie bielej) a potom stlačte tlačidlo [] alebo [OK].



4 Stlačením tlačidiel [/] vyberte možnosť.



5 Stlačením tlačidla [OK] nastavenia uložte.

Výber dotykom

Dotknite sa položky MENU na obrazovke, potiahnite zoznam možností nahor alebo nadol a potom dotykom vyberte požadovanú možnosť.

1 V režime snímania alebo prehrávania sa dotknite položky MENU na obrazovke.

2 Potiahnite zoznam možností smerom nahor a nadol a potom dotykom vyberte možnosť.



Oboznámenie sa s dotykovými gestami

Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi, napríklad perami alebo ceruzami. Mohli by ste poškodiť obrazovku.



Potiahnutie: Dotknite sa a podržte oblasť obrazovky a potom potiahnite prstom.

Dotyk: Dotykom na ikonu vyberte ponuku alebo možnosť.



Rýchly pohyb: Prstom rýchlo jemne potiahnite po obrazovke.

- Ak sa dotknete alebo potiahnete po obrazovke, môžu sa zmeniť farby. Je to vlastnosť dotykovej obrazovky, nejde o poruchu. Dotýkajte sa alebo ťahajte položky jemne, aby ste minimalizovali zmeny farby.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak používate fotoaparát vo veľmi vlhkých podmienkach.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak na ňu prilepíte ochrannú fóliu alebo iné príslušenstvo.
- V závislosti od uhla zobrazenia môže byť obrazovka tmavá. Rozlíšenie vylepšíte upravením jasu alebo uhla zobrazenia.

Používanie inteligentného panelu

Stlačením tlačidla [🗑/**Fn**] alebo dotknutím sa položky Fn na obrazovke vyberte možnosť alebo ponuku. V závislosti od vybranej ponuky nie sú niektoré možnosti k dispozícii.

Napríklad, výber možnosti vyváženia bielej farby v režime Program:

1 Otočte voličom režimov na **P**.



2 Stlačte tlačidlo [🗑/**Fn**] alebo sa dotknite položky Fn na obrazovke.

3 Stlačením tlačidla [**DISP**/✿/ϟ/⏲] prejdite na položku AWB.



4 Stlačte tlačidlo [**OK**].

- V prípade niektorých položiek môžete možnosť vybrať priamo otočením [**Transfokátor**] doľava alebo doprava bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo [**OK**].

5 Stlačením tlačidla [ϟ/⏲] vyberte možnosť vyváženia bielej farby.



6 Stlačením tlačidla [**OK**] nastavenia uložte.

Nastavenie dátumu a času

Naučte sa ako meniť informácie o základnom zobrazení a nastavenia zvuku.

Nastavenie typu zobrazenia

Môžete vybrať typ zobrazenia pre režim snímania alebo prehrávania. Každý typ zobrazuje rôzne informácie o snímaní alebo prehrávaní. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.



Opakovaným stláčaním tlačidla [**DISP**] môžete meniť typ zobrazenia.

Režim	Typ zobrazenia
Snímanie	• Skrytie všetkých informácií o možnostiach snímania. • Zobrazenie všetkých informácií o možnostiach snímania. • Zobrazenie všetkých informácií o možnostiach snímania a histogramu.
Prehrávanie	• Zobrazenie informácií okrem informácií o snímaní a histogramu. • Skrytie všetkých informácií o aktuálnom súbore.

Histogramy

Histogram je grafické znázornenie rozloženia svetelných úrovní na fotografii. Ak histogram vykazuje najvyššie hodnoty v ľavej časti, fotografia je podexponovaná a tmavá. Vyššie hodnoty v pravej časti grafu znamenajú príliš svetlú, preexponovanú fotografiu. Výška zobrazených špičiek zodpovedá farebnosti. Čím je farebnej zložky viac, tým je vyššia špička.



▲ Podexponovaná



▲ Správne exponovaná



▲ Preexponovaná

Nastavenie zobrazenia možností

Možnosti zobrazené v niektorých režimoch možno skryť alebo zobraziť.

Opakovane stláčajte tlačidlo [**OK**].

- Skrytie zobrazených možností.
- Zobrazenie možností.



▲ Napríklad v režime Photo Filter (Filter fotografie)

Nastavenie zvuku

Zapína alebo vypína zvuky, ktoré fotoaparát vydáva pri vykonávaní funkcií.

1. Otočte voličom režimov na ⚙.
2. Postupne vyberte položky **Sound** (Zvuk) → **Beep Sound** (Pípanie).
3. Vyberte možnosť.

Možnosť	Popis
Off (Vyp.)	Fotoaparát nevydáva zvuky.
On (Zap.)	Fotoaparát vydáva zvuky.

Snímanie fotografií

Naučte sa, ako snímať fotografie jednoducho a rýchlo v režime Smart Auto (Inteligentný automatický režim).

1 Otočte voličom režimov na AUTO.



2 Nastavte objekt do rámčeka.



3 Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

- Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
- Červený rámček indikuje, že objekt nie je zaostrený.



4 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

5 Ak chcete zobraziť nasnímanú fotografiu, stlačte tlačidlo [▶].

- Ak chcete fotografiu odstrániť, stlačte tlačidlo [🗑/**Fn**] a potom vyberte možnosť **Yes** (Áno).

6 Stlačením tlačidla [▶] sa vráťte do režimu snímania.

Pozrite si tipy na vytváranie lepších fotografií na str. 41.

Transfokácia

Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených objektov.



Pomer transfokácie

Oddialenie

Priblíženie

Pri otáčaní tlačidlom transfokácie sa môže pomer transfokácie zobrazený na obrazovke meniť nekonzistentným spôsobom.

Digitálna transfokácia

P A S M

Digitálna transfokácia je v predvolenom nastavení podporovaná v režime snímania. Ak priblížite na predmet v režime snímania a indikátor priblíženia sa nachádza v digitálnom rozsahu, fotoaparát používa digitálny transfokátor. Pomocou 21X optickej transfokácie a 5X digitálnej transfokácie môžete uskutočniť až 105-násobnú transfokáciu.



Ak snímate fotografiu pomocou digitálnej transfokácie, kvalita fotografie sa môže oproti normálu zhoršiť.

Inteligentná transfokácia AUTO P A S M

Ak je indikátor transfokátora v rozsahu inteligentnej transfokácie, fotoaparát používa inteligentnú transfokáciu. Rozlíšenie fotografie sa líši podľa pomeru transfokácie, ktorý ste použili pri inteligentnej transfokácii. Pomocou optickej a inteligentnej transfokácie môžete uskutočniť až 42-násobnú transfokáciu.



- Inteligentná transfokácia pomáha pri snímaní fotografií s menším zhoršením kvality ako digitálna transfokácia. Kvalita fotografie sa však môže zhoršiť, ak používate optickú transfokáciu.
- Inteligentná transfokácia je dostupná, iba ak nastavíte pomer rozlíšenia 4:3. Ak nastavíte iný pomer rozlíšenia so zapnutou inteligentnou transfokáciou, inteligentná transfokácia sa automaticky vypne.
- Inteligentná transfokácia je v režime inteligentné automatické snímanie vždy zapnutá.

Nastavenie inteligentnej transfokácie

1. V režime snímania stlačte tlačidlo [**MENU**].
2. Vyberte položku **Intelli Zoom** (Inteligentná transfokácia).
3. Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
iOFF	**Off** (Vyp.): Inteligentná transfokácia je deaktivovaná.
i	**On** (Zap.): Inteligentná transfokácia je aktivovaná.

Obmedzenie otrasov fotoaparátu (DIS) P A S M

Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu v režime snímania.

▲ Pred opravou



▲ Po oprave

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **OIS** (Optická stabilizácia obrazu).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
OFF	**Off** (Vyp.): OIS je deaktivovaná.
OIS	**On** (Zap.): OIS je aktivovaná.

- OIS nemusí fungovať správne, ak:
  - fotoaparátom sledujete pohybujúci sa objekt,
  - používate digitálnu transfokáciu,
  - sú otrasy fotoaparátu príliš silné,
  - je rýchlosť uzávierky pomalá (napríklad pri snímaní nočných scén),
  - je vybitá batéria,
  - snímate záber zblízka.
- Ak požívate funkciu OIS spolu so statívom, zábery sa môžu rozmazať z dôvodu vibrácií snímača OIS. Pri použití statívu vypnite funkciu OIS.
- Ak do fotoaparátu udriete alebo vám spadne, zobrazenie sa rozmaže. Ak sa tak stane, fotoaparát vypnite a potom ho znovu zapnite.

Tipy na vytváranie lepších fotografií

Správne držanie fotoaparátu



Uistite sa, že objektív, blesk ani mikrofón nič neblokuje.

Stlačenie tlačidla spúšte do polovice



Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite. Fotoaparát nastaví zaostrenie a expozíciu automaticky.



Fotoaparát nastavuje clonové číslo a rýchlosť uzávierky automaticky.

Rámček ostrenia

- Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu, keď sa rám zaostrenia zobrazí zelenou farbou.
- Ak sa rám zaostrenia zobrazí červenou farbou, zmeňte kompozíciu a znova stlačte [**Spúšte**] do polovice.

Obmedzenie otrasov fotoaparátu

Nastavením optickej stabilizácie obrazu môžete obmedziť otrasy fotoaparátu optickou cestou. (str. 40)

Ak sa zobrazuje



Otrasy fotoaparátu

Pri snímaní v tme nenastavujte blesk na možnosť **Slow Sync** (Pomalá synchronizácia) ani **Off** (Vyp.). Clona zostane otvorená dlhšie a podržať fotoaparát bez pohybu dostatočne dlho na nasnímanie ostrej fotografie môže byť ťažšie.

- Použite statív alebo nastavte blesk na možnosť **Fill in** (Vyplnenie). (str. 70)
- Nastavte možnosti citlivosti ISO. (str. 72)

Ochrana pred rozostrením objektu

Objekt je náročné zaostriť, ak:
- medzi objektom a pozadím je príliš malý kontrast (napríklad, ak má objekt na sebe oblečenie, ktoré je podobné farbe pozadia),
- za objektom je jasný zdroj svetla,
- objekt žiari alebo odráža svetlo,
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie,
- objekt nie je v strede rámu.

Používanie zámky zaostrenia

Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite. Po zaostrení môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu záberu. Ak ste pripravení, stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.





- Pri fotografovaní za slabého svetla

Zapnite blesk.
(str. 70)

- Keď sa objekt rýchlo pohybuje



Použite funkciu snímania Continuous (Nepretržité).
(str. 51, 85)

Rozšírené funkcie

Naučte sa ako nasnímať fotografiu a nahrať video výberom režimu.

Používanie inteligentného automatického režimu 44

Používanie režimu Program 46

Používanie režimu Priorita clony, Priorita uzávierky alebo Manuálny 47

Používanie režimu Priorita clony 48

Používanie režimu Priorita uzávierky 49

Používanie režimu Manuálny 50

Používanie inteligentného režimu 51

Používanie režimu Panoráma 52

Používanie režimu Najlepšia tvár 54

Používanie režimu Kúzelný plus 55

Používanie režimu Môj kúzelný rám 55

Používanie režimu Pohyblivá fotografia 57

Používanie režimu Filter fotografie 58

Používanie režimu Filter videa 59

Používanie režimu Umelecké efekty 60

Používanie režimu Farebný štetec 62

Úprava fotografie 63

Nahrávanie videa 64

Nahrávanie videa pomocou funkcie Inteligentná detekcia scény 65

Používanie inteligentného automatického režimu

V inteligentnom automatickom režime fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpozná. Tento režim je užitočný v prípade, že nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu pre rôzne scény.

1 Otočte voličom režimov na AUTO.

2 Nastavte objekt do rámčeka.

- Fotoaparát automaticky vyberie scénu. Zodpovedajúca ikona scény sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky. Ikony sú uvedené nižšie.



Ikona	Popis
	Krajina
	Scény so svetlobielym pozadím
	Krajina v noci
	Portrét v noci
	Krajina s protisvetlom

Ikona	Popis
	Portréty s protisvetlom
	Portréty
	Detailné fotografie objektov
	Detailné fotografie textu
	Západ slnka
	Vnútri v tme
	Čiastočne osvetlené
	Detailná fotografia s bodovým osvetlením
	Portréty s bodovým osvetlením
	Modrá obloha
	Zalesnené oblasti
	Detailné fotografie farebných predmetov
	Ohňostroje (pri použití statívu)
	Fotoaparát je stabilizovaný alebo je na statíve (pri snímaní v tme)*
	Aktívne sa pohybujúce objekty*

* Táto ikona sa zobrazí vedľa ikony scény.

3 Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

- Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény, použije predvolené nastavenia pre inteligentný automatický režim.
- V závislosti od polohy objektu alebo osvetlenia fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že rozpozná ľudskú tvár.
- V závislosti od podmienok, napríklad od otrasov fotoaparátu, osvetlenia alebo vzdialenosti objektu, fotoaparát nemusí vybrať správnu scénu.
- Fotoaparát nemusí ani pri použití statívu správne rozpoznať režim , ak sa objekt pohybuje.
- Fotoaparát spotrebuje viac energie batérie, pretože kvôli správnemu výberu scény mení často nastavenia.

Používanie režimu Program

V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti okrem rýchlosti uzávierky a clonového čísla, ktoré fotoaparát nastaví automaticky.

1 Otočte voličom režimov na **P**.

2 Nastavte požadované možnosti.
- Prehľad možností nájdete v časti „Možnosti snímania“. (str. 66)



3 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

Používanie režimu Priorita clony, Priorita uzávierky alebo Manuálny

Nastavte clonové číslo alebo rýchlosť uzávierky a ovládajte tak expozíciu snímok. Nasledujúce možnosti môžete použiť v režimoch Priorita clony, Priorita uzávierky a manuálnom režime.

Clonové číslo

Clona je otvor, ktorý umožňuje vstup svetla do fotoaparátu. Plášť clony obsahuje tenké kovové pláty, ktoré clonu otvárajú a zatvárajú, rozširujú alebo zužujú a regulujú množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu. Veľkosť clony úzko súvisí s jasom fotografie: čím väčšia je clona, tým je fotografia jasnejšia, čím je clona menšia, tým je fotografia tmavšia. Nezabudnite, že čím menšie je clonové číslo, tým menšia je veľkosť clony. Napríklad, clona nastavená na hodnotu 5.6 je väčšia ako clona nastavená na hodnotu 11.

▲ Nízke clonové číslo (Veľkosť clony je veľká.)



▲ Vysoké clonové číslo (Veľkosť clony je malá.)

Rýchlosť uzávierky

Rýchlosť uzávierky, ktorá je dôležitým faktorom pri jase fotografie, predstavuje čas, ktorý je potrebný na otvorenie a zatvorenie uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožňuje dlhšie vstupovanie svetla. Všetky veci sa vyrovnajú, fotografia je jasnejšia, ale rýchlo sa pohybujúce objekty majú sklon rozmazať sa. Na druhej strane, vyššia rýchlosť uzávierky umožňuje kratšie vstupovanie svetla. Fotografie sú tmavšie, ale objekty v pohybe sa nasnímajú ostrejšie.

▲ Nízka rýchlosť uzávierky

▲ Vysoká rýchlosť uzávierky

Používanie režimu Priorita clony

Režim Priorita clony vám umožňuje manuálne nastaviť clonové číslo, pričom fotoaparát automatický zvolí vhodnú rýchlosť uzávierky.

1 Otočte voličom režimov na **A·S·M**.

2 Vyberte položku .
- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť **A·S·M**, stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky a vyberte režim.

3 Stlačením tlačidiel [**OK**] → [⚡/⏲] nastavte clonové číslo.
- Môžete sa tiež dotknúť clonového čísla na obrazovke a zobraziť volič.
- Môžete tiež potiahnuť volič na obrazovke doľava alebo doprava.
- Ďalšie informácie o clonovom čísle nájdete na strane 47.



4 Stlačením tlačidla [**OK**] nastavenie uložte.

5 Nastavte možnosti.
- Prehľad možností nájdete v časti „Možnosti snímania“. (str. 66)

6 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

7 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

Ak nastavíte položku ISO na možnosť **Auto** (Automaticky), rýchlosť uzávierky sa nemusí automaticky zmeniť tak, aby sa zhodovala s clonovým číslom. V takom prípade fotoaparát určí počas snímania fotografie vhodnú hodnotu expozície automatickou zmenou položky ISO. Ak chcete hodnotu ISO nastaviť manuálne, stlačte tlačidlo [**MENU**] a potom vyberte položku **ISO** → hodnotu.

Používanie režimu Priorita uzávierky

Režim Priorita uzávierky umožňuje manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, pričom fotoaparát automatický zvolí vhodné clonové číslo.

1 Otočte voličom režimov na **A·S·M**.

2 Vyberte položku .
- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť **A·S·M**, stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky a vyberte režim.

3 Stlačením tlačidiel [**OK**] → [⚡/⏲] nastavte rýchlosti uzávierky.
- Môžete sa tiež dotknúť hodnoty rýchlosti uzávierky na obrazovke a zobraziť volič.
- Môžete tiež potiahnuť volič na obrazovke doľava alebo doprava.
- Ďalšie informácie o rýchlosti uzávierky nájdete na strane 47.



4 Stlačením tlačidla [**OK**] nastavenie uložte.

5 Nastavte možnosti.
- Prehľad možností nájdete v časti „Možnosti snímania“. (str. 66)

6 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

7 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

Ak nastavíte položku ISO na možnosť **Auto** (Automaticky), clonové číslo sa nemusí automaticky zmeniť tak, aby sa zhodovalo s hodnotou rýchlosti uzávierky. V takom prípade fotoaparát určí počas snímania fotografie vhodnú hodnotu expozície automatickou zmenou položky ISO. Ak chcete hodnotu ISO nastaviť manuálne, stlačte tlačidlo [**MENU**] a potom vyberte položku **ISO** → hodnotu.

Používanie režimu Manuálny

Manuálny režim umožňuje manuálne nastaviť aj clonové číslo a rýchlosť uzávierky.

1 Otočte voličom režimov na **A·S·M**.

2 Vyberte položku .
- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť **A·S·M**, stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky a vyberte režim.

3 Stlačením tlačidiel [**OK**] → [**DISP**/] vyberte clonové číslo alebo rýchlosť uzávierky.
- Môžete sa tiež dotknúť clonového čísla alebo hodnoty rýchlosti uzávierky na obrazovke a zobraziť volič.



4 Stlačením tlačidla [/] upravte clonové číslo alebo rýchlosť uzávierky.
- Môžete tiež potiahnuť voliče na obrazovke doľava alebo doprava.

5 Stlačením tlačidla [**OK**] nastavenie uložte.

6 Nastavte možnosti.
- Prehľad možností nájdete v časti „Možnosti snímania“. (str. 66)

7 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

8 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

Používanie inteligentného režimu

V inteligentnom režime môžete zachytiť fotografiu s možnosťami, ktoré sú vopred nastavené pre danú scénu.

1 Otočte voličom režimov na S.

2 Zvoľte scénu.

- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť S, stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky 📷 a vyberte režim. Môžete tiež vybrať iný režim stlačením tlačidla [MENU] a výberom režimu.



Možnosť	Popis
Beauty Face (Retuš tváre)	Snímanie portrétu s možnosťou skrytia nedokonalostí na tvári.
Continuous Shot (Trvalé snímanie)	Nepretržité snímanie záberov.
Landscape (Krajina)	Zachytenie statických scén a krajín.
Macro (Makro)	Zachytenie malých alebo blízkych objektov.
Action Freeze (Zastavenie akcie)	Snímanie objektov pohybujúcich sa vysokou rýchlosťou.
Rich Tone (Bohatý tón)	Nasnímanie viacerých fotografií s rovnakým objektom s rôznymi hodnotami expozície a ich spojenie s cieľom vytvoriť živú fotografiu.
Panorama (Panoráma)	Nasnímanie širokej panoramatickej scény na jednu fotografiu.
Waterfall (Vodopád)	Snímanie scén s vodopádmi.
Silhouette (Silueta)	Snímanie objektov s tmavými tvarmi proti svetlému pozadiu.
Sunset (Západ slnka)	Zachytenie scén pri západe slnka s prirodzeným podaním červenej a žltej farby.
Low Light Shot (Snímka pri slabom osvetlení)	Nasnímanie viacerých fotografií v podmienkach so slabým osvetlením bez blesku. Fotoaparát ich skombinuje a vytvorí jednu snímku, ktorá bude svetlejšia a menej rozmazaná.
Fireworks (Ohňostroj)	Snímanie scén s ohňostrojmi.
Light Trace (Svetelná stopa)	Snímanie scén so svetelnými stopami pri slabom svetle.

3 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

Používanie režimu Panoráma

V režime Panoráma môžete nasnímať širokú panoramatickú scénu na jednu fotografiu. Režim Panorama zachytáva a navzájom spája sériu fotografií a vytvorí tak panoramatickú snímku.

▲ Príklad snímania

1 Otočte voličom režimov na .

2 Vyberte položku **Panorama** (Panoráma).

3 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.
- Scénu, ktorú chcete nasnímať, vyrovnajte vo fotoaparáte so stranou úplne vľavo alebo vpravo, úplne hore alebo dole.

4 Stlačením a podržaním [**Spúšte**] spustite snímanie.

5 So stlačenou [**Spúšte**] pomaly posúvajte fotoaparát v smere, ktorý umožní nasnímanie zvyšku panorámy.
- Zobrazia sa šípky označujúce smer pohybu a celý snímaný záber sa zobrazí v poli ukážky.
- Keď sú scény zarovnané, fotoaparát automaticky nasníma ďalšiu fotografiu.



Stabilita: Rovnejšia čiara predstavuje menšie otrasy fotoaparátu.

6 Keď skončíte, uvoľnite [**Spúšte**].
- Po nasnímaní všetkých potrebných snímok ich fotoaparát skombinuje do jednej panoramatickej fotografie.

- Kvôli lepším výsledkom pri snímaní panoramatických fotografií sa vyhnite nasledovnému:
  - príliš rýchlemu alebo príliš pomalému posúvaniu fotoaparátu,
  - príliš krátkemu posunutiu fotoaparátu na nasnímanie ďalšej fotografie,
  - posúvaniu fotoaparátu nepravidelnou rýchlosťou,
  - traseniu fotoaparátom,
  - snímaniu na tmavých miestach,
  - snímaniu blízkeho pohybujúceho sa objektu,
  - snímaniu v podmienkach, kde sa jas alebo farba svetla menia.
- Nasnímané fotografie sa automaticky ukladajú a snímanie sa zastaví pri nasledovných podmienkach:
  - pri zmene smeru snímania počas snímania,
  - ak budete pohybovať fotoaparátom príliš rýchlo,
  - ak nebudete pohybovať fotoaparátom.
- Výber režimu Panoráma deaktivuje funkcie digitálnej a optickej transfokácie. Ak vyberiete režim Panoráma, keď je objektív transfokovaný, fotoaparát automaticky zruší transfokáciu a prejde do východiskovej polohy.
- Niektoré možnosti snímania nie sú k dispozícii.
- Fotoaparát môže zastaviť snímanie z dôvodu kompozície snímania alebo pohybu objektu v rámci scény.
- Fotoaparát nemusí nasnímať celú poslednú scénu, ak prestanete pohybovať fotoaparátom presne na mieste, kde chcete, aby sa scéna končila. Ak chcete nasnímať celú scénu, pohybujte fotoaparátom mierne za bodom, kde chcete, aby sa scéna skončila.

Používanie režimu Najlepšia tvár

V režime Najlepšia tvár môžete nasnímať viac fotografií a nahradiť tváre na vytvorenie čo najlepšej snímky. Tento režim použite na výber najlepšej snímky pre každú osobu pri snímaní skupinových fotografií.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

3 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.
- Fotoaparát súvisle nasníma 5 fotografií.
- Prvá fotografia sa nastaví ako obrázok pozadia.
- Po snímaní fotoaparát automaticky rozpozná tváre.

4 Dotknite sa tváre, ktorú chcete nahradiť.



5 Dotknite sa najlepšej snímky z piatich nasnímaných tvárí.
- Zopakujte kroky 4 a 5 a nahraďte zvyšné tváre na fotografii.
- Na snímke odporúčanej fotoaparátom sa zobrazí ikona .

6 Dotykom na položku fotografiu uložíte.

- Použite statív, aby nedošlo k chveniu fotoaparátu.
- Rozlíšenie je nastavené na 5M alebo menej.

Používanie režimu Kúzelný plus

V režime Kúzelný plus môžete nasnímať fotografie s rôznymi efektmi.

Používanie režimu Môj kúzelný rám

V režime Môj kúzelný rám môžete časť fotografie spriehľadniť a potom nasnímať novú fotografiu v priehľadnej oblasti.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Vyberte položku .

- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť , stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky a vyberte režim. Môžete tiež vybrať iný režim stlačením tlačidla [MENU] a výberom režimu.

3 Zaostrite stlačením [**Spúšte**] do polovice a potom stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu na pozadie.

- Ak chcete vybrať fotografiu na pozadie z uložených fotografií, stlačte tlačidlo [MENU] a potom vyberte položku **Open Image** (Otvoriť snímku) → požadovaná snímka. Videosúbor, súbor vo formáte GIF ani fotografiu nasnímanú v režime Panoráma nie je možné vybrať.

4 Dotknite sa položky **Use** (Použiť).

- Ak chcete znova nasnímať fotografiu pozadia, dotknite sa položky **Retake** (Nasnímať znova).



5 Vyberte rám.



- Ak chcete nakresliť nový rám a nastaviť hrúbku pera, dotknite sa položky .

6 Potiahnite roh poľa a nastavte veľkosť.



7 Potiahnutím umiestnite vybratý rám na požadované miesto.



8 Stlačte tlačidlo [**OK**].

9 Prispôsobte priehľadnosť posúvaním posúvačov alebo dotknutím sa ikon +/-.



10 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.
- Ak chcete znova nasnímať fotografiu pozadia, dotknite sa položky EXIT.

11 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.
- Stlačením tlačidla [⮌] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.

12 Dotykom na položku 🖴 fotografiu uložíte.

- Niektoré možnosti snímania nie sú k dispozícii.
- Zaostrenie sa nastaví na priehľadnú oblasť rámu.
- Rozlíšenie je nastavené na možnosť 3M.

Používanie režimu Pohyblivá fotografia

V režime Pohyblivá fotografia môžete nasnímať a skombinovať série fotografií a následne vybrať oblasť na vytvorenie animácie GIF.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Vyberte položku .

- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť , stlačte tlačidlo [] alebo sa dotknite položky a vyberte režim. Môžete tiež vybrať iný režim stlačením tlačidla [MENU] a výberom režimu.

3 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

- Fotoaparát nasníma viac fotografií, pričom stavová kontrolka bliká.

5 Na obrazovke nakreslite oblasť, ktorá sa má animovať.



- Môžete vybrať viac oblastí.

Ikona	Popis
●	Nastavenie hrúbky štetca.
+/-	Nastavenie rýchlosti pohybu.
EXIT	Opätovné nasnímanie fotografie.
↩	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

6 Dotykom na položku fotografiu uložíte.

- Rozlíšenie je nastavené na hodnotu VGA.
- Použite statív, aby nedošlo k chveniu fotoaparátu.
- Uloženie súboru môže trvať dlhšie.

Používanie režimu Filter fotografie

Vytvorenie jedinečných snímok použitím rôznych efektov filtrov na snímky.

Miniature (Miniatúra)

Vignetting (Vinetácia)

Fish-eye (Rybie oko)


Sketch (Náčrt)

1 Otočte voličom režimov na .

2 Vyberte položku .

- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť , stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky a vyberte režim. Môžete tiež vybrať iný režim stlačením tlačidla [MENU] a výberom režimu.

3 Vyberte efekt.

Možnosť	Popis
Miniature (Miniatúra)	Použije sa efekt selektívneho zaostrenia, aby sa objekty javili ako miniatúry.
Vignetting (Vinetácia)	Použijú sa staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a efekt silnej vinetácie fotoaparátov Lomo.
Ink Painting (Akvarel)	Apply ink sketching effect. (Použije sa efekt maľovania vodovými farbami.)
Oil Painting (Olejová maľba)	Použije sa efekt olejomaľby.
Cartoon (Kreslený obrázok)	Použije sa efekt kresleného obrázka.
Cross Filter (Priečny filter)	Pridajú sa čiary, ktoré sa rozbiehajú zvonka od jasných objektov a imitujú vizuálny efekt priečneho filtra.
Sketch (Náčrt)	Použije sa efekt skice nakreslenej perom.
Soft Focus (Jemné zaostrenie)	Odstránia sa nedostatky tvári alebo sa použijú efekty sna.
Fish-eye (Rybie oko)	Začiernia sa okraje rámu a skreslia sa objekty tak, aby to navodzovalo vizuálny efekt objektívu rybie oko.
Classic (Klasický)	Použije sa čiernobiely efekt.
Retro	Použije sa efekt sépiového odtieňa.
Zooming Shot (Transf. snímanie)	Rozmažú sa okraj fotografie na zdôraznenie objektov v strede.

4 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

5 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

- V závislosti od zvolenej možnosti sa môže rozlíšenie automaticky zmeniť na 5M alebo menšie.
- Ak chcete použiť efekty filtrov na uložené fotografie, stlačte tlačidlo [MENU] a potom vyberte položku **Open Image** (Otvoriť snímku) → snímka. Videosúbor, súbor vo formáte GIF ani fotografiu nasnímanú v režime Panoráma nie je možné vybrať.

Používanie režimu Filter videa

Použitím rôznych efektov filtra na videá vytvoríte jedinečné zábery.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Vyberte položku .

- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť , stlačte tlačidlo [↩] alebo sa dotknite položky a vyberte režim. Môžete tiež vybrať iný režim stlačením tlačidla [MENU] a výberom režimu.

3 Vyberte efekt.

Možnosť	Popis
Miniature (Miniatúra)	Použije sa efekt selektívneho zaostrenia, aby sa objekty javili ako miniatúry.
Vignetting (Vinetácia)	Použijú sa staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a efekt silnej vinetácie fotoaparátov Lomo.
Sketch (Náčrt)	Použije sa efekt skice nakreslenej perom.
Fish-eye (Rybie oko)	Začiernia sa okraje rámu a skreslia sa objekty tak, aby to navodzovalo vizuálny efekt objektívu rybie oko.
Classic (Klasický)	Použije sa čiernobiely efekt.
Retro	Použije sa efekt sépiového odtieňa.
Palette Effect 1 (Efekt palety 1)	Vytvorí sa živý vzhľad s ostrým kontrastom a výraznými farbami.
Palette Effect 2 (Efekt palety 2)	Jasnejšie a čistejšie scény.
Palette Effect 3 (Efekt palety 3)	Použitie mäkkého hnedého odtieňa.
Palette Effect 4 (Efekt palety 4)	Vytvorenie studeného a monotónneho efektu.

4 Stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa) spustite nahrávanie.

5 Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa).

- Ak vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra), rýchlosť prehrávania sa zvýši.
- Ak vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra) video nebude možné nahrať so zvukom.
- V závislosti od zvolenej možnosti sa môže rozlíšenie nahrávania automaticky zmeniť na VGA alebo menšie.

Používanie režimu Umelecké efekty

V režime Umelecké efekty môžete snímať fotografie s rôznymi efektmi filtrov alebo textúr a potom k nim pridať efekty štetca alebo pera.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Vyberte položku .

- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť , stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky a potom vyberte režim. Môžete tiež vybrať iný režim stlačením tlačidla [MENU] a výberom režimu.

3 Vyberte efekt.

Možnosť	Popis
Light (Svetlo)	Vytvorí sa efekt rozptýlenia svetla.
Lomo	Mimic the lens effect of a Lomo camera. (Napodobní sa efekt objektívu fotoaparátu Lomo.)
Crack (Prasklina)	Vytvorí sa efekt popraskanej zeme.
Sepia (Sépia)	Apply a brown sepia tone. (Použije sa mäkký hnedý odtieň.)
Textile (Textília)	Vytvorí sa efekt textílie.
Old film (Starý film)	Vytvorí sa efekt fotografie nasnímanej na starý film.
Crumpled paper (Pokrčený papier)	Vytvorí sa efekt pokrčeného papiera.
Watercolor (Vodové farby)	Použije sa efekt maľovania vodovými farbami.
Wave (Vlna)	Vytvorí sa efekt vlny.
Cartoon (Kreslený obrázok)	Použite efekt kresleného obrázka.
Sand (Piesok)	Vytvorí sa efekt piesku.
Half Tone Dot (Polovičný odtieň)	Vytvorí sa efekt polovičného odtieňa.
Bumpy Wall (Hrboľatá stena)	Vytvorí sa efekt hrboľatej steny.
Sketch (Skica)	Použije sa efekt skice nakreslenej perom.
Sepia-Cartoon (Sépiový kreslený obrázok)	Vytvorí sa efekt hnedastého kresleného obrázka.

4 Zaostrite stlačením [**Spúšte**] do polovice a potom stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu na pozadie.

- Ak chcete vybrať fotografiu na pozadie z uložených fotografií, stlačte tlačidlo [MENU] a potom vyberte položku **Open Image** (Otvoriť snímku) → požadovaná snímka. Videosúbor, súbor vo formáte GIF ani fotografiu nasnímanú v režime Panoráma nie je možné vybrať.

5 Dotknite sa položky **Use** (Použiť).

- Ak chcete znova nasnímať fotografiu pozadia, dotknite sa položky **Retake** (Nasnímať znova).

6 Dotknite sa položky alebo a nakreslite oblasť, na ktorú sa má efekt použiť.

7 Dotknutím sa ikony úpravy upravte vybranú oblasť.

- Otočením [**Transfokátor**] doprava zväčšite časť fotografie.

Ikona	Popis
	Prepnutie použitej možnosti.
	Výber efektu štetca.
	Výber efektu pera.
	Nastavenie hrúbky štetca alebo pera.
	Odstránenie efektu štetca.
	Odstránenie efektu pera.
	Odstránenie všetkých použitých efektov.
	Návrat do režimu úprav.
	Ak chcete zväčšiť inú časť fotografie, potiahnite obrazovku.

8 Dotykom na položku fotografiu uložíte.

- Ak chcete znova nasnímať fotografiu pozadia, dotknite sa položky EXIT.

- Fotoaparát uloží upravené fotografie ako nové súbory.
- Rozlíšenie je nastavené na možnosť 3M.

Používanie režimu Farebný štetec

V režime Farebný štetec môžete snímať fotografie s efektmi filtra a potom pridať jas alebo farieb do oblasti nakreslením čiary na oblasť.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Vyberte položku .

- Ak chcete vybrať iný režim, keď je volič režimov nastavený na možnosť , stlačte tlačidlo [⮌] alebo sa dotknite položky a potom vyberte režim. Môžete tiež vybrať iný režim stlačením tlačidla [MENU] a výberom režimu.

3 Zaostrite stlačením [**Spúšte**] do polovice a potom stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu na pozadie.

- Ak chcete vybrať fotografiu na pozadie z uložených fotografií, stlačte tlačidlo [MENU] a potom vyberte položku **Open Image** (Otvoriť snímku) → požadovaná snímka. Videosúbor, súbor vo formáte GIF ani fotografiu nasnímanú v režime Panoráma nie je možné vybrať.

4 Dotknite sa položky **Use** (Použiť).

- Ak chcete znova nasnímať fotografiu pozadia, dotknite sa položky **Back** (Späť).

5 Vyberte možnosť → NEXT.

Možnosť	Popis
Classic (Klasický)	Použije sa čiernobiely efekt.
Sepia (Sépia)	Apply a brown sepia tone. (Použije sa mäkký hnedý odtieň.)
Blur (Rozmazanie)	Vytvorí sa zjemnený rozmazaný efekt.
Old film (Starý film)	Vytvorí sa efekt fotografie nasnímanej na starý film.
Sketch (Náčrt)	Použije sa efekt skice nakreslenej perom.

6 Prstom nakreslite čiaru na vybranú oblasť.

- Oblasti s rovnakou farbou, akú má vybraná oblasť, budú farebnejšie alebo jasnejšie.
- Rozsah farieb môžete nastaviť aj potiahnutím posúvača alebo dotknutím sa položky +/-.
- Oblasti s podobnými farbami možno vybrať súčasne. Ak vyberiete neželanú oblasť, dotknutím sa položky alebo výber oblasti zrušíte.



7 Dotknutím sa ikony úpravy upravte vybranú oblasť.

- Otočením [**Transfokátor**] doprava zväčšite časť fotografie.

Ikona	Popis
	Prepnutie použitej možnosti.
	Automatický výber oblasti.
	Zrušenie zvýraznenia oblastí s rovnakou farbou, akú má vybraná oblasť.
	Zrušenie zvýraznenia len vybranej oblasti.
	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
	Zobrazenie pôvodného záberu.
	Návrat do režimu úprav.
	Ak chcete zväčšiť inú časť fotografie, potiahnite obrazovku.

8 Dotykom na položku [ ] fotografiu uložíte.

- Ak chcete znova nasnímať fotografiu pozadia, dotknite sa položky [EXIT].

- Fotoaparát uloží upravené fotografie ako nové súbory.
- Rozlíšenie je nastavené na možnosť [3M].

Úprava fotografie

Fotografiu môžete upraviť viacerými spôsobmi.
Otočte voličom režimov na a potom vyberte položku .
Pozrite si časť „Úprava fotografie“. (str. 99)

Nahrávanie videa

Nahrať môžete až 20 minút videa v rozlíšení Full HD (1920 X 1080). Fotoaparát ukladá zaznamenané videá ako súbory MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je formát videa s vysokou kompresiou stanovený organizáciami medzinárodných noriem ISO-IEC a ITU-T.
- Ak používate pamäťové karty s nízkou rýchlosťou zápisu, fotoaparát nemusí ukladať videá správne. Zaznamenané videá sa môžu poškodiť alebo sa nemusia prehrávať správne.
- Pamäťové karty s nízkymi rýchlosťami zápisu nepodporujú videá vo vysokom rozlíšení. Ak chcete nahrávať videá s vysokým rozlíšením, používajte pamäťové karty s vyššími rýchlosťami zápisu.
- Ak počas nahrávania videa aktivujete funkciu stabilizácie obrazu, fotoaparát môže zaznamenať zvuk činnosti tejto funkcie.
- Ak používate funkciu transfokácie pri nahrávaní videa, fotoaparát môže zaznamenať zvuk činnosti transfokátora. Ak chcete znížiť zvuk transfokátora, použite funkciu Zvuk naživo. (str. 88)

1 Otočte voličom režimov na **P**, **A**·**S**·**M**, **S**, **SCN**, **My**, alebo **AUTO**.
- Táto funkcia nemusí byť na niektorých modeloch podporovaná.

2 Nastavte požadované možnosti.
- Prehľad možností nájdete v časti „Možnosti snímania“. (str. 66)

3 Stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa) spustite nahrávanie.
- Počas nahrávania videa jedným stlačením tlačidla [✋] deaktivujete funkciu nepretržitého automatického zaostrovania a opätovným stlačením túto funkciu znova aktivujete.

4 Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa).

Pozastavenie nahrávania

Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť nahrávanie videa. Môžete tak zaznamenať samostatné scény vo forme jediného videa.



- Stlačením tlačidla [**OK**] nahrávanie pozastavíte.
- Nahrávanie obnovíte stlačením tlačidla [**OK**].

Nahrávanie videa pomocou funkcie Inteligentná detekcia scény

V inteligentnom automatickom režime fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpozná.

1 Otočte voličom režimov na AUTO.

2 Nastavte požadované možnosti.
- Prehľad možností nájdete v časti „Možnosti snímania“. (str. 66)

3 Nastavte objekt do rámčeka.
- Fotoaparát automaticky vyberie scénu. Zodpovedajúca ikona scény sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.

Ikona	Popis
	Krajina
	Západ slnka
	Modrá obloha
	Zalesnené oblasti

4 Stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa) spustite nahrávanie.

5 Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa).

- Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény, použije predvolené nastavenia pre režim inteligentného rozpoznania scény.
- V závislosti od podmienok, napríklad od otrasov fotoaparátu, osvetlenia alebo vzdialenosti objektu, fotoaparát nemusí vybrať správnu scénu.

Možnosti snímania

Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.

Voľba rozlíšenia a kvality 67
- Voľba rozlíšenia 67
- Výber kvality fotografie 68

Snímanie pri slabom osvetlení 69
- Potlačenie efektu červených očí 69
- Používanie blesku 69
- Nastavenie možnosti blesku 70
- Nastavenie citlivosti ISO 72

Zmena zaostrenia fotoaparátu 73
- Používanie makra 73
- Používanie automatického zaostrovania 73
- Nastavenie oblasti zaostrenia 75
- Nastavenie zaostrenia dotykom 75

Používanie funkcie detekcie tváre 78
- Detekcia tvárí 78
- Snímanie samospúšťou 78
- Fotografovanie usmievajúcej sa tváre 79
- Tipy na rozpoznávanie tvárí 79

Nastavenie jasu a farieb 80
- Manuálne nastavenie expozície (EV) 80
- Kompenzácia protisvetla (ACB) 81
- Zmena možností merania 81
- Výber nastavenia vyváženia bielej farby 82

Používanie režimov sériového snímania ... 85
- Nepretržité snímanie fotografií 85
- Používanie samospúšte 86
- Snímanie skupiny fotografií 86

Úprava snímok 87

Nastavenie zvuku transfokátora 88

Snímanie fotografií počas nahrávania videa 89

Voľba rozlíšenia a kvality

Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Voľba rozlíšenia

AUTO P A S M

Zvyšovaním rozlíšenia fotografie alebo videa sa zvyšuje aj počet pixelov, takže ich možno vytlačiť na väčší papier alebo zobraziť na väčšej obrazovke. Použitím vyššieho rozlíšenia sa zväčšuje aj veľkosť súboru.

Nastavenie rozlíšenia fotografie

1. V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2. Vyberte položku **Photo Size** (Veľkosť fotografie).
3. Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
16M	**4608 X 3456**: Tlač na papier formátu A1.
14M	**4608 X 3072**: Tlač na papier formátu A1 v širokouhlom pomere strán (3:2).
12M	**4608 X 2592**: Tlač na papier formátu A1 v panoramatickom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na TV prijímači s vysokým rozlíšením.
10M	**3648 X 2736**: Tlač na papier formátu A2.
8M	**2832 X 2832**: Tlač na papier formátu A3 v pomere strán 1:1.
5M	**2592 X 1944**: Tlač na papier formátu A4.
3M	**1984 X 1488**: Tlač na papier formátu A5.
2M	**1920 X 1080**: Tlač na papier formátu A5 v panoramatickom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na TV prijímači s vysokým rozlíšením.
1M	**1024 X 768**: Priloženie k e-mailu.

Nastavenie rozlíšenia videa

1. V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].
2. Vyberte položku **Movie Size** (Veľkosť filmu).
3. Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
FULL HD	**1920 X 1080**: Vysokokvalitné súbory HD na prehrávanie na TV prijímači s vysokým rozlíšením.
HD	**1280 X 720**: Súbory HD na prehrávanie na TV prijímači s vysokým rozlíšením.
VGA	**640 X 480**: Súbory SD na prehrávanie na analógovom TV prijímači.
240 WEB	**For Sharing** (Na zdieľanie): Odoslanie do služby na zdieľanie pomocou bezdrôtovej siete (maximálne 30 sekúnd).

Výber kvality fotografie P A S M

Nastavenie kvality fotografie. Nastavenie vyššej kvality záberov bude mať za následok väčšie súbory. Fotoaparát skomprimuje a uloží nasnímané fotografie vo formáte JPEG.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Quality** (Kvalita).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
SF	**Super Fine** (Veľmi jemná): Snímanie fotografií v mimoriadne vysokej kvalite.
F	**Fine** (Jemná): Snímanie fotografií vo vysokej kvalite.
N	**Normal** (Normálna): Snímanie fotografií v normálnej kvalite.

Snímanie pri slabom osvetlení

Naučte sa fotografovať pri slabom osvetlení.

Potlačenie efektu červených očí P S

Ak sa pri snímaní osôb v tme použije blesk, oči osoby sa môžu na snímke javiť červené. Nastavte blesk na možnosť **Red-eye** (Červené oči). Informácie o možnostiach blesku nájdete v časti „Nastavenie možnosti blesku.“ (str. 70)

▲ Pred opravou

▲ Po oprave

Používanie blesku

Stlačením tlačidla vysunutia blesku vysuňte blesk. Keď je blesky vysunutý, aktivuje sa podľa vybratej možnosti. Keď vyberiete možnosť **Off** (Vyp.), blesk sa neaktivuje ani v prípade, keď je vysunutý.



- Keď blesk nepoužívate, zatvorte ho, aby sa nepoškodil.
- Násilné otvorenie blesku môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu. Zatvorte ho jemným zatlačením nadol.



Nastavenie možnosti blesku

AUTO P A S M

Blesk použite v prípade, ak fotografujete pri nedostatočnom osvetlení alebo ak chcete, aby boli fotografie svetlejšie.

1 Stlačením tlačidla vysunutia blesku otvorte blesk.

2 V režime snímania stlačte tlačidlo [⚡].



3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
	Off (Vyp.): • Blesk sa neaktivuje. • Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia (✋).
SMART	**Auto** (Automatický): Fotoaparát vyberie správne nastavenie blesku pre scénu, ktorú rozpozná v inteligentnom automatickom režime.
A	**Auto** (Automatický): Blesk sa aktivuje automaticky, keď je objekt alebo pozadie príliš tmavé.
	Red-eye (Červené oči): • Ak je objekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk blysne dvakrát, aby sa potlačil efekt červených očí. • Medzi dvoma zábleskmi blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
F	**Fill in** (Vyrovnávací): • Blesk sa aktivuje vždy. • Intenzitu blesku si fotoaparát nastaví automaticky sám.

Ikona	Popis
SLOW^{5}	**Slow Sync** (Pomalá synchronizácia): • Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená. • Túto možnosť sa odporúča použiť, ak chcete nasnímať okolité svetlo, aby sa odhalilo viac detailov v pozadí. • Použite statív, aby neboli fotografie rozmazané. • Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania.

- Nastavenie blesku nie je možné pri nastavení sériového snímania ani pri výbere možnosti **Self-Portrait** (Vlastný portrét).
- Uistite sa, že sa objekt nachádza v odporúčanej vzdialenosti od blesku. (str. 159)
- Ak sa odráža svetlo z blesku alebo ak sa vo vzduchu nachádza väčšie množstvo prachu, na fotografii sa môžu objaviť drobné body.
- V niektorých režimoch môžete nastaviť aj možnosť blesku stlačením tlačidla [**MENU**] a výberom položky **Flash** (Blesk).

Nastavenie intenzity blesku

Nastavením intenzity blesku sa vyhnete preexponovaným alebo podexponovaným fotografiám.

1. V režime snímania stlačte tlačidlo [⚡].
2. Prejdite na voľbu.
3. Stlačte tlačidlo [**DISP**].
4. Stláčaním tlačidiel [⚡/🔥] upravte intenzitu.
   - Intenzitu môžete nastaviť aj potiahnutím posúvača alebo dotknutím sa položky +/-.



5 Stlačením tlačidla [OK] nastavenia uložte.

- Nastavenie intenzity blesku sa nemusí prejaviť, ak:
  - je objekt príliš blízko pri fotoaparáte,
  - je nastavená vysoká citlivosť ISO,
  - hodnota expozície je príliš vysoká alebo nízka.
- V niektorých režimoch snímania nie je možné funkciu použiť.

Nastavenie citlivosti ISO P A S M

Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie International Organization for Standardisation (ISO). Čím vyššiu hodnotu citlivosti ISO vyberiete, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Pomocou vyššej citlivosti ISO môžete nasnímať lepšie fotografie a znížiť trasenie fotoaparátu, keď nepoužívate blesk.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **ISO**.

3 Vyberte možnosť.
- Vyberte položku ISO a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu objektu a osvetlenia.

Vyššia citlivosť ISO môže spôsobiť, že na zábere bude viac šumu.

Zmena zaostrenia fotoaparátu

Naučte sa nastavovať zaostrenie fotoaparátu, aby vyhovovalo objektu a podmienkam snímania.

Používanie makra

AUTO P A S M

Na snímanie objektov zblízka, ako napríklad kvetín alebo hmyzu, použite režim makro. Pozrite si časť „Používanie automatického zaostrovania“.

- Fotoaparát sa pokúste držať pevne, aby fotografie neboli rozmazané.
- Ak je vzdialenosti objektu menej ako 40 cm, blesk vypnite.

Používanie automatického zaostrovania

AUTO P A S M

Ak chcete vytvárať ostré snímky, vyberte vhodnú možnosť zaostrenia podľa vzdialenosti od objektu.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [].



2 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
AF	**Normal (AF)** (Normálne (AF)): Zaostrenie na objekt, ktorý je ďalej ako 80 cm. Ďalej ako 350 cm, ak používate transfokátor.
MF	**Manual Focus** (Manuálne zaostrenie): Zaostrovanie na objekt manuálnym nastavením zaostrovania. (str. 74)
	Macro (Makro): Zaostrenie na objekt, ktorý je vzdialený 10 – 80 cm od fotoaparátu. 150 – 350 cm, ak používate transfokátor.
AF	**Auto Macro** (Autom. makro): • Zaostrenie na objekt, ktorý je vzdialený viac ako 10 cm. Ďalej ako 150 cm, ak používate transfokátor. • V niektorých režimoch snímania sa režim Automatické makro nastavuje automaticky.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania.

V niektorých režimoch môžete nastaviť aj možnosť zaostrenia stlačením tlačidla [MENU] a výberom položky **Focus** (Zaostrenie).

Manuálne nastavenie zaostrovania P A S M

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [].

2 Vyberte položku **Manual Focus** (Manuálne zaostrenie).

3 Zaostrenie nastavíte stláčaním tlačidiel [/].
- Zaostrenie môžete nastaviť aj potiahnutím posúvača alebo dotknutím sa položky +/-.



4 Stlačením tlačidla [OK] nastavenia uložte.

Ak je po manuálnom nastavení zaostrenia objekt neostrý, fotografia môže byť rozmazaná.

Nastavenie oblasti zaostrenia P A S M

Jasnejšie zábery môžete získať výberom správnej oblasti zaostrenia podľa umiestnenia objektu v scéne.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Focus Area** (Oblasť zaostrenia).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
	Center AF (Ostrenie na stred): Zaostrenie na stred rámu (vhodné, ak sú objekty umiestnené v strede alebo jeho blízkosti).
	Multi AF (Viacbodové ostrenie): Zaostrenie na jednu alebo viac z 9 možných oblastí.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Nastavenie zaostrenia dotykom AUTO P A S M S

Zaostrite na subjekt alebo nasnímajte fotografiu tak, že sa dotknete displeja.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Touch AF** (Zaostrenie dotykom).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
	Off (Vyp.): Funkcia zaostrenia dotykom sa nepoužíva.
	Touch AF (Zaostrenie dotykom): Zaostrenie na objekt, ktorého sa dotknete na obrazovke.
	Tracking AF (Automatické zaostrovanie so sledovaním): Zaostrenie na objekt, ktorého sa dotknete na obrazovke, a jeho sledovanie. (str. 76)
	One touch shot (Fotografovanie jedným dotykom): Zaostrite na objekt a nasnímajte fotografiu tak, že sa dotknete snímky na obrazovke. (str. 77)

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania.

Ak pri zapnutej funkcii zaostrenia dotykom nevykonáte 5 sekúnd žiadnu činnosť alebo stlačíte [**Spúšte**], obnoví sa predvolené zaostrenie.

Používanie automatického zaostrovania so sledovaním

Zaostrovanie so sledovaním umožňuje sledovať a automaticky zaostriť na objekt, aj keď sa pohybujete.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Touch AF** (Zaostrenie dotykom) → **Tracking AF** (Automatické zaostrovanie so sledovaním).

3 Dotknite sa objektu, ktorý chcete označiť v dotykovej oblasti.

- Na objekte sa zobrazí rámček zaostrenia a pohybuje sa s ním po obrazovke podľa pohybu fotoaparátu.



- Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Ak stlačíte [**Spúšte**] do polovice, zelený rámček znamená, že je objekt zaostrený.
- Červený rámček znamená, že fotoaparátu sa nepodarilo zaostriť.

4 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte fotografiu.

- Ak nevyberiete oblasť zaostrenia, rámček zaostrenia sa zobrazí v strede obrazovky.
- Sledovanie objektu môže zlyhať v nasledujúcich prípadoch:
  - objekt je príliš malý,
  - objekt sa príliš hýbe,
  - objekt osvetlený zozadu a fotografujete na tmavom mieste,
  - farby alebo vzory na objekte sú podobné pozadiu,
  - na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie,
  - fotoaparát sa príliš trasie.
- Keď sledovanie zlyhá, táto funkcia sa vypne.
- Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
- Ak sa fotoaparátu nepodarí zaostriť, rámček zaostrenia sa zmení na červený a obnoví sa predvolené zaostrenie.

Používanie fotografovania jedným dotykom

Fotografiu môžete nasnímať jediným dotykom prsta. Keď sa dotknete objektu, fotoaparát automaticky zaostrí na objekt a nasníma fotografiu.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Touch AF** (Zaostrenie dotykom) → **One touch shot** (Fotografovanie jedným dotykom).

3 Dotykom na objekt nasnímajte fotografiu.



Ak používate túto funkciu, položky Samospúšť, Inteligentná transfokácia a Sekvenčné snímanie nie je možné nastaviť.

Používanie funkcie detekcie tváre PASM

Pri použití možností detekcie tváre fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri zaostrení na ľudskú tvár fotoaparát automaticky určí expozíciu. Ak chcete nasnímať usmievajúcu sa tvár, použite funkciu **Smile Shot** (Snímanie úsmevu).

Detekcia tvárí

Fotoaparát rozpozná až 10 ľudských tvárí na jednej scéne.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Normal** (Normálne).



Tvár, ktorá je najbližšie k fotoaparátu alebo najbližšie k stredu scény, sa zobrazí v bielom rámčeku a ostatné tváre sa zobrazia v sivých rámčekoch.

Tvár sa rozpozná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.

Snímanie samospúšťou

Snímanie fotografií samého seba. Fotoaparát nastaví vzdialenosť zaostrenia na blízko a keď je pripravený, zapípa.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Self-Portrait** (Vlastný portrét).

3 Nakomponujte záber objektívom smerujúcim na vás.

4 Po zaznení krátkeho pípnutia stlačte [**Spúšte**].



Ak sa tváre nachádzajú v strede, fotoaparát rýchlo pípa.

Ak v nastaveniach vypnete **Volume** (Hlasitosť), z fotoaparátu nezaznie pípnutie. (str. 139)

Fotografovanie usmievajúcej sa tváre

Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Smile Shot** (Snímanie úsmevu).

3 Nakomponujte záber.
- Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.

Tipy na rozpoznávanie tvárí

- Keď fotoaparát rozpozná tvár, automaticky sa na ňu zameria.
- Rozpoznanie tváre nemusí fungovať v nasledujúcich prípadoch:
  - objekt je príliš ďaleko od fotoaparátu (Pri snímaní úsmevu sa rámček ostrenia zobrazí naoranžovo.),
  - je príliš veľa alebo málo svetla,
  - objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu,
  - objekt má slnečné okuliare alebo masku,
  - výraz tváre objektu sa výrazne mení,
  - objekt je v protisvetle alebo sú nestále svetelné podmienky.
- Keď používate možnosti detekcie tváre, oblasť automatického zaostrenia sa automaticky nastaví na Multi AF (Viacbodové automatické zaostrovanie).
- V závislosti od vybratej možnosti detekcie tváre nemusia byť niektoré možnosti snímania k dispozícii.

Nastavenie jasu a farieb

Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.

Manuálne nastavenie expozície (EV) P A S

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.

▲ Tmavšia (-)

▲ Neutrálna (0)

▲ Jasnejšia (+)

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **EV** (Hodnota expozície).

- Ak chcete otvoriť okno úprav, môžete sa dotknúť aj hodnoty expozície na displeji.

3 Stlačením tlačidiel [⚡/⏲] upravte expozíciu.

- Expozíciu môžete upraviť aj potiahnutím voliča na obrazovke doľava alebo doprava.
- Fotografia bude jasnejšia, čím vyššia bude hodnota expozície.



4 Stlačením tlačidla [OK] nastavenia uložte.

- Po nastavení expozície sa nastavenie automaticky uloží. Expozíciu môže byť potrebné upraviť, aby nedošlo k podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
- Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, zvoľte možnosť **AE Bracket** (Automatické odstupňovanie expozície). Fotoaparát nasníma 3 po sebe idúce fotografie, každú s inou expozíciou: normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 86)

Kompenzácia protisvetla (ACB) P A S M

Ak je medzi objektom a pozadím výrazný kontrast, napríklad je za objektom svetelný zdroj, objekt sa javí ako veľmi tmavý na svetlom pozadí. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).

▲ Bez funkcie ACB (Automatické vyváženie kontrastu)

▲ S funkciou ACB (Automatické vyváženie kontrastu)

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **ACB** (Automatické vyváženie kontrastu).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
OFF	**Off** (Vyp.): Funkcia ACB (Automatické vyváženie kontrastu) je deaktivovaná.
ACB	**On** (Zap.): Funkcia ACB (Automatické vyváženie kontrastu) je aktivovaná.

Funkcia ACB (Automatické vyváženie kontrastu) je v režime Smart Auto (Inteligentný automatický režim) vždy zapnutá.

Zmena možností merania P A S M

Režim merania určuje spôsob, akým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzhľad snímok sa môžu líšiť podľa vybratého spôsobu merania.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Metering** (Meranie).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
	Multi (Viacbodové): • Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a meria jas každej z nich. • Vhodné pre bežné fotografovanie.
	Spot (Bodové): • Fotoaparát meria intenzitu svetla iba v samom strede rámčeka. • Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka správne exponovaná. • Vhodné pre objekty v protisvetle.
	Center-weighted (Stredovo vyvážené): • Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. • Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.

Výber nastavenia vyváženia bielej farby P A S M

Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby boli farby na vašej fotografii realistické, vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré je správne pre podmienky osvetlenia, ako je napríklad automatické vyváženie bielej farby, denné svetlo, zamračené alebo žiarovka.

AWB Auto WB (Autom. vyváženie bielej)

Daylight (Denné svetlo)

Cloudy (Pod mrakom)

Tungsten (Žiarovka)

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **White Balance** (Vyváženie bielej).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
AWB	**Auto WB** (Autom. vyváženie bielej): Na základe podmienok osvetlenia sa automaticky nastaví vyváženie bielej farby.
	Daylight (Denné svetlo): Pre fotografie vonku cez slnečné dni.
	Cloudy (Pod mrakom): Fotografie v exteriéri počas zamračených dní alebo v tieni.
	Fluorescent_H (Žiarivka typu H): Na snímanie pri osvetlení žiarivkou s teplotou denného svetla alebo trojsmernom osvetlení žiarivkou.
	Fluorescent_L (Žiarivka typu L): Na snímanie pri osvetlení bielou žiarivkou.
	Tungsten (Žiarovka): Na snímanie fotografií v interiéri pod rozsvietenými žiarovkami alebo halogénovými lampami.
K	**Color Temp.** (Teplota farieb): Nastavenie teploty farby svetelného zdroja. (str. 83)
	Custom Set (Vlastné nastavenie): Používanie nastavení vyváženia bielej, ktoré definujete sami. (str. 84)

Úprava predvolených možností vyváženia bielej

Môžete prispôsobiť prednastavené možnosti vyváženia bielej okrem možností **Auto WB** (Autom. vyváženie bielej) a **Custom Set** (Vlastné nastavenie).

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [**MENU**].

2 Vyberte položku **White Balance** (Vyváženie bielej).

3 Prejdite na požadovanú možnosť.

4 Stlačte tlačidlo [**DISP**].

5 Stlačením tlačidiel [**DISP**/✿/ϟ/⏲] upravte hodnotu na súradniciach.

- Môžete sa tiež dotknúť oblasti na obrazovke.



- **G**: Zelená
- **A**: Oranžová
- **M**: Purpurová
- **B**: Modrá

6 Stlačením tlačidla [**OK**] nastavenia uložte.

Nastavenie teploty farieb

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [**MENU**].

2 Postupne vyberte položky **White Balance** (Vyváženie bielej) → **Color Temp.** (Teplota farieb).

3 Stlačte tlačidlo [**DISP**].

4 Stlačením tlačidiel [ϟ/⏲] upravte teplotu farieb tak, aby zodpovedala zdroju osvetlenia.

- Teplotu farieb môžete nastaviť aj potiahnutím posúvača alebo dotknutím sa položky +/-.
- Pri vyššej hodnote dosiahnete teplejšie, a pri nižšej zase chladnejšie odtiene farieb fotografie.



5 Stlačením tlačidla [**OK**] nastavenia uložte.

Vlastné nastavenie vyváženia bielej

Vyváženie bielej môžete prispôsobiť nasnímaním fotografie bieleho povrchu, ako je napríklad kúsok papiera, za svetelných podmienok, v ktorých chcete nasnímať fotografiu. Funkcia vyváženia bielej vám pomôže vyvážiť farby na fotografii s aktuálnou scénou.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Postupne vyberte položky **White Balance** (Vyváženie bielej) → **Custom Set** (Vlastné nastavenie).

3 Namierte objektív na kúsok bieleho papiera a potom stlačte [**Spúšte**].



Používanie režimov sériového snímania P A S M

Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. Náročné môže byť aj správne nastavenie expozície a výber správneho zdroja svetla. V takýchto prípadoch vyberte jeden z režimov sériového snímania. Môžete tiež nastaviť samospúšť na oneskorenie vytvorenia snímky.

Nepretržité snímanie fotografií

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [].

2 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
	Continuous High (Rýchle nepretržité snímanie): Nepretržité snímanie 7,1 fotografie za sekundu. (V jednom slede môžete nasnímať až 6 fotografií.)
	Continuous Normal (Normálne nepretržité snímanie): Nepretržité snímanie 3 fotografií za sekundu. (V jednom slede môžete nasnímať až 6 fotografií.)
	Single (Jednorazové): Nasnímanie jednej fotografie. (**Single** (Jednorazové) nie je možnosť sériového snímania.)

3 Snímaný objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostrite.

4 Stlačte a podržte [**Spúšte**].

- Počas držania [**Spúšte**] vytvára fotoaparát snímky nepretržite.

- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania.
- V závislosti od vybratej možnosti detekcie tváre nemusia byť niektoré možnosti snímania k dispozícii.
- Ukladanie fotografií môže v závislosti od kapacity pamäťovej karty a výkonu trvať dlhšie.
- V niektorých režimoch môžete nastaviť možnosť snímania aj stlačením tlačidla [MENU] a následným výberom položky **Drive/Timer** (Režim uzávierky/Samospúšť).

Používanie samospúšte

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [].

2 Vyberte možnosť.

Ikona	Možnosť
	2 sec (2 s): Snímanie fotografií s 2-sekundovým oneskorením.
	10 sec (10 s): Snímanie fotografií s 10-sekundovým oneskorením.

- Samospúšť zrušíte stlačením [**Spúšte**].
- V niektorých režimoch môžete nastaviť možnosť snímania aj stlačením tlačidla [MENU] a následným výberom položky **Drive/Timer** (Režim uzávierky/Samospúšť) alebo položky **Timer** (Samospúšť).

Snímanie skupiny fotografií

Pomocou funkcie automatického stupňovania expozície môžete nasnímať viac fotografií rovnakého objektu s rôznymi hodnotami expozície.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [].

2 Vyberte položku **AE Bracket** (Automatické odstupňovanie expozície).

- Po stlačení [**Spúšte**] fotoaparát nasníma 3 za sebou nasledujúce fotografie, každú s inou expozíciou: normálna, podexponovaná a preexponovaná.
- Stlačte tlačidlo [MENU], a potom zvoľte **AE Bracket Settings** (Nastavenie stupňovania AE), čím nastavíte hodnoty expozície.
- Nasnímanie fotografie môže trvať dlhšie. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite statív.

Úprava snímok P A S M

Nastavenie ostrosti, kontrastu alebo sýtosti fotografií.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Image Adjust** (Nastavenie snímky).

3 Vyberte možnosť.
- Sharpness (Ostrosť)
- Contrast (Kontrast)
- Saturation (Sýtosť)



4 Stláčaním tlačidiel [ϟ/⏱] nastavte jednotlivé hodnoty.
- Hodnoty môžete nastaviť aj potiahnutím posúvača alebo dotknutím sa položky +/-.

Ostrosť	Popis
–	Zmäkčia sa obrysy na snímke (vhodné na úpravu snímok v počítači).
+	Zaostria sa obrysy, čím sa zvýši čistota snímky. (Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu na fotografiách.)

Kontrast	Popis
–	Zníži sa farebnosť a jas.
+	Pridajú sa farby a jas.

Sýtosť	Popis
–	Zníži sa sýtosť farieb.
+	Zvýši sa sýtosť farieb.

5 Stlačením tlačidla [OK] nastavenia uložte.

Ak nechcete použiť žiadne efekty (vhodné pre tlač), vyberte položku 0.

Nastavenie zvuku transfokátora

Ak počas záznamu videí používate transfokátor, fotoaparát môže nahrať zvuk transfokátora. Na redukciu zvuku transfokácie použite funkciu Zvuk naživo.

1 V režime snímania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Voice** (Zvuk).

3 Vyberte možnosť.

Ikona	Popis
	Sound Alive On (Zvuk naživo je aktivovaný): Na redukciu zvuku transfokácie použite funkciu Zvuk naživo.
	Sound Alive Off (Zvuk naživo je deaktivovaný): Funkcia Zvuk naživo je deaktivovaná. Fotoaparát môže nahrať zvuk transfokátora.

- Pri používaní funkcie Zvuk naživo neblokujte mikrofón.
- Nahrávky s funkciou Zvuk naživo sa môžu od skutočných zvukov líšiť.

Snímanie fotografií počas nahrávania videa

AUTO P A S M

Počas nahrávania videa môžete nasnímať fotografie bez prepnutia na režimy snímania (až 6 fotografií).

1 Otočte volič režimov do polohy **P**, **A**, **S**, **M**, , , alebo AUTO.

2 Stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa) spustite nahrávanie.

3 Stlačením [**Spúšte**] nasnímajte zábery.
- Ak pozastavíte nahrávanie videa, snímanie statických snímok stlačením [**Spúšte**] nebude možné.
- Nasnímané fotografie sa automaticky uložia.



Snímky nasnímané počas nahrávania videa

4 Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla ◉ (Nahrávanie videa).

- Nasnímané fotografie automaticky zmenia veľkosť podľa veľkosti nahraného videa.
- Kvalita snímok nasnímaných počas nahrávania videa môže byť nižšia ako pri bežnom snímaní.
- Táto funkcia nemusí byť na niektorých modeloch podporovaná.

Prehrávanie/úpravy

Tu sa dozviete viac o prehrávaní fotografií alebo videí a o úprave snímok. Naučíte sa tiež pripojiť fotoaparát k počítaču alebo TV prijímaču.

Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania 91
- Spustenie režimu prehrávania 91
- Zobrazenie fotografií 96
- Prehrávanie videa 98

Úprava fotografie 99
- Zmena veľkosti fotografií 99
- Otočenie snímky 99
- Orezanie fotografie 100
- Použitie efektov inteligentného filtra 100
- Úprava tmavých objektov, jasu, kontrastu alebo sýtosti 101
- Úprava portrétových fotografií 102

Úprava videa 103
- Strihanie videa 103
- Snímanie fotografií z videa 103

Zobrazenie súborov na TV prijímači 104

Prenos súborov do počítača 105
- Prenos súborov do počítača s operačným systémom Windows 105
- Prenos súborov do počítača s operačným systémom Mac 106

Používanie programov v počítači 108
- Inštalácia programu i-Launcher 108
- Používanie programu i-Launcher 109

Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania

V tejto časti sa dozviete ako prehrávať fotografie alebo videá a ako spravovať súbory.

Spustenie režimu prehrávania

Prezeranie fotografií alebo videí uložených vo fotoaparáte.

1 Stlačte tlačidlo [▶].
- Zobrazí sa naposledy vytvorený súbor.
- Ak je fotoaparát vypnutý, zapne sa a zobrazí naposledy vytvorený súbor.

2 Stláčaním tlačidiel [ϟ/🔥] prechádzajte súbormi.
- Na ďalší súbor sa môžete presunúť aj potiahnutím snímky doľava alebo doprava.
- Ak chcete prechádzať súbormi rýchlejšie, stlačte a podržte tlačidlo [ϟ/🔥].

- Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte pamäťovú kartu.
- Súbory nasnímané pomocou iných fotoaparátov pravdepodobne nebude možné upravovať ani prehrávať z dôvodu nepodporovaných veľkostí (veľkosť snímky atď.) alebo kodekov. Na upravovanie alebo prehrávanie takýchto súborov použite počítač alebo iné zariadenie.
- Fotografie alebo videá nasnímané v orientácii na výšku sa automaticky neotočia a vo fotoaparáte a v iných zariadeniach sa zobrazia v orientácii na šírku.

Informácie o súbore fotografie



Ikona	Popis
1/2	Aktuálny súbor/celkový počet súborov
100-0001	Názov priečinka – Názov súboru
H5	Súvisle zaznamenané fotografie (pozrite si časť „Zobrazenie súborov v priečinku“, str. 92)
🔑	Chránený súbor
<	Prenos alebo zdieľanie súboru
▦	Zobrazenie súborov ako miniatúr (str. 93)

Ak chcete na obrazovke zobraziť informácie o súbore, stlačte tlačidlo [**DISP**].

Informácie o videosúbore



Informácie o súbore

Ikona	Popis
1/2	Aktuálny súbor/celkový počet súborov
100-0002	Názov priečinka – Názov súboru
	Videosúbor
GIF	Súbor GIF: Súbor zaznamenaný v režime pohyblivej fotografie
	Chránený súbor
	Prehrávanie videí
	Prenos alebo zdieľanie súboru
	Zobrazenie súborov ako miniatúr (str. 93)

Ak chcete na obrazovke zobraziť informácie o súbore, stlačte tlačidlo [**DISP**].

Zobrazenie súborov v priečinku

Súvisle zaznamenané fotografie sa zobrazia v priečinku.

1 Ak sa chcete presunúť na požadovaný priečinok, v režime prehrávania stlačte tlačidlo [⚡/🔥] alebo potiahnite snímku doľava alebo doprava.
- Fotoaparát automaticky prehrá fotografie v adresári.



2 Stlačením tlačidla [**OK**] alebo otočením [**Transfokátor**] doprava otvorte priečinok.
- Priečinok môžete otvoriť aj dotknutím sa položky OK **Single View** (Zobrazenie jednej fotografie) na obrazovke.

3 Stlačením tlačidla [⚡/🔥] alebo potiahnutím snímky doľava alebo doprava sa presuňte na ďalší súbor.

4 Stlačením tlačidla [**OK**] alebo otočením [**Transfokátor**] doľava alebo doprava sa vráťte do režimu prehrávania.
- Do režimu prehrávania sa môžete vrátiť aj dotknutím sa položky .

Zobrazenie súborov ako miniatúr

Prechádzanie súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.



V režime prehrávania môžete zobraziť miniatúry (12 súčasne) otočením [**Transfokátor**] doľava. Opätovným otočením [**Transfokátor**] doľava sa zobrazí viac miniatúr (24 súčasne). Otočením [**Transfokátor**] doprava sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.



Ak chcete súbor zobraziť na celú obrazovku, dotknite sa ho.

- Stláčaním tlačidiel [**DISP**/✿/ϟ/⏲] alebo potiahnutím obrazovky nahor alebo nadol sa presuniete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku s miniatúrami.
- V zobrazení miniatúr podržte dotyk na súboroch alebo stlačte [**MENU**], čím ich označíte, a potom ich vymažte alebo preneste.

Zobrazenie súborov podľa kategórií

Zobrazenie súborov podľa kategórií, ako je napríklad dátum alebo typ súboru.

1. V režime prehrávania otočte [**Transfokátor**] doľava.
2. Stlačte tlačidlo [**MENU**] a potom vyberte položky **Filter** → kategória.
   - Kategóriu môžete vybrať aj dotknutím sa položky FILTER.



Ikona	Popis
	All (Všetky): Normálne zobrazenie súborov.
	Date (Dátum): Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
	File Type (Typ súboru): Zobrazenie súborov podľa typu.

3 Vyberte zoznam, ktorý chcete otvoriť.

4 Vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť.

5 Otočením [**Transfokátor**] doľava sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia.
- Na predchádzajúce zobrazenie sa môžete vrátiť aj dotknutím sa položky .

Ak zmeníte kategóriu, fotoaparátu môže v závislosti od počtu súborov istý čas trvať, kým reorganizuje súbory.

Ochrana súboru

Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.

1 V režime prehrávania vyberte súbor, ktorý chcete chrániť.

2 Stlačte tlačidlo [**MENU**] a potom postupne vyberte položky **Protect** (Ochrana) → **On** (Zap.).

3 Ak chcete chrániť ďalšie súbory, opakujte kroky 1 a 2.

Chránené súbory nie je možné vymazať ani otáčať.

Mazanie súborov

V režime prehrávania vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.

Vymazanie jedného súboru

Môžete vybrať jeden súbor a potom ho vymazať.

1 V režime prehrávania vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo [/**Fn**].

2 Po zobrazení kontextovej správy vyberte možnosť **Yes** (Áno).

- V režime prehrávania môžete súbory vymazať aj stlačením tlačidla [**MENU**] a následným výberom položiek **Delete** (Vymazať) → **Delete** (Vymazať) → **Yes** (Áno).
- Súbory môžete vymazávať aj v zobrazení miniatúr dotknutím sa a podržaním súboru a následným výberom položiek → **OK**.

Mazanie viacerých súborov

Môžete vybrať viacero súborov a vymazať ich naraz.

1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [MENU].
- V zobrazení miniatúr stlačte tlačidlo [MENU], postupne vyberte položky **Delete** (Vymazať) → **Select** (Vybrať) a potom prejdite na krok 3. alebo stlačte tlačidlo [🗑/Fn], vyberte položku **Select** (Vybrať) a potom prejdite na krok 3.

2 Postupne vyberte položky **Delete** (Vymazať) → **Multiple Delete** (Vymazať viaceré).

3 Prejdite na každý súbor, ktorý chcete vymazať, a stlačte tlačidlo [OK].
- Opätovným stlačením tlačidla [OK] výber zrušíte.

4 Stlačte tlačidlo [🗑/Fn].

5 Po zobrazení kontextovej správy vyberte možnosť **Yes** (Áno).

Vymazanie všetkých súborov

Môžete vybrať všetky súbory a vymazať ich naraz.

1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [MENU].
- V zobrazení miniatúr stlačte tlačidlo [MENU], postupne vyberte položky **Delete** (Vymazať) → **Delete All** (Vymazať všetky) a potom preskočte na krok 3 alebo stlačte tlačidlo [🗑/Fn], vyberte položku **Delete All** (Vymazať všetky) a potom preskočte na krok 3.

2 Postupne vyberte položky **Delete** (Vymazať) → **Delete All** (Vymazať všetky).

3 Po zobrazení kontextovej správy vyberte možnosť **Yes** (Áno).
- Všetky nechránené súbory sa vymažú.

Zobrazenie fotografií

Zväčšenie časti fotografie alebo zobrazenie fotografií ako prezentácie.

Zväčšenie fotografie



Ak chcete zväčšiť časť fotografie, otočte v režime prehrávania [**Transfokátor**] doprava. Otočením [**Transfokátor**] doľava objekt zmenšíte.



Úkon	Popis
Pohyb zväčšenou oblasťou	• Stlačte tlačidlo [**DISP**/🌷/ϟ/⏲]. • Ak chcete zobraziť ďalšiu časť fotografie, potiahnite obrazovku.
Orezanie zväčšenej snímky	Stlačte tlačidlo [**OK**] a potom vyberte možnosť **Yes** (Áno). (Orezaná fotografia sa uloží ako nový súbor. Originálna fotografia sa uchová vo svojej originálnej forme.)

- Fotografiu môžete zmenšiť alebo zväčšiť aj stiahnutím alebo roztiahnutím prstov na displeji.
- Ak si prezeráte fotografie, ktoré boli nasnímané na inom fotoaparáte, pomer transfokácie sa môže líšiť.

Prezeranie panoramatických fotografií

Prezeranie fotografií nasnímaných v režime Panorama (Panoráma).

1 V režime prehrávania prejdite na panoramatickú snímku.
- Na obrazovke sa zobrazí celá panoramatická fotografia.

2 Stlačte tlačidlo [OK] alebo sa dotknite položky ▶.
- Pri horizontálnej panoramatickej fotografii fotoaparát automaticky roluje cez fotografiu zľava doprava a pri vertikálnej panoramatickej fotografii roluje zhora dole. Fotoaparát potom prepne do režimu prehrávania.
- Prehrávanie panoramatickej fotografie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla [OK].
- Po pozastavení prehrávania panoramatickej fotografie môžete stlačením tlačidla [DISP/🌷/ϟ/🖨] alebo potiahnutím snímky posunúť fotografiu horizontálne alebo vertikálne v závislosti od smeru, v ktorom ste sa hýbali pri snímaní fotografie.

3 Stlačením tlačidla [⮌] sa vrátite do režimu prehrávania.

Panoramatickú fotografiu môžete prehrať stlačením tlačidla [OK] alebo dotknutím sa položky ▶ len vtedy, keď je dlhšia strana fotografie dvakrát alebo viackrát dlhšia ako kratšia strana.

Prehrávanie prezentácie

Používanie efektov na prezentáciu fotografií. Funkcia prezentácie nefunguje pri videách ani súboroch vo formáte GIF.

1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Slide Show Options** (Možnosti prezentácie).

3 Vyberte možnosť efektu prezentácie.
- Ak chcete spustiť prezentáciu bez efektov, preskočte na krok 4.

* Predvolené

Možnosť	Popis
Play Mode (Spôsob prehrávania)	Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať. (**One Play** (Jedenkrát)*, **Repeat** (Opakovať))
Interval	• Nastavenie intervalu medzi snímkami. (**1 sec** (1 s)*, **3 sec** (3 s), **5 sec** (5 s), **10 sec** (10 s)) • Položku Effect (Efekt) musíte nastaviť na možnosť **Off** (Vypnutý) a nastaviť interval.
Effect (Efekt)	• Nastavenie efektu zmeny scény medzi fotografiami. (**Off** (Vyp.), **Calm** (Pokojný)*, **Shine** (Žiarivý), **Relax** (Relaxačný), **Lively** (Živý), **Sweet** (Sladký)) • Výberom položky **Off** (Vypnutý) efekty vypnete. • Pri použití možnosti Effect (Efekt) bude interval medzi fotografiami nastavený na 1 sekundu.

4 Stlačte tlačidlo [⮌].

5 Vyberte položku **Start Slide Show** (Spustiť prezentáciu).

6 Zobrazenie prezentácie.
- Stlačením tlačidla [OK] prezentáciu pozastavíte.
- Stlačením tlačidla [OK] obnovíte prehrávanie prezentácie.

Stlačením tlačidla [⮌] zastavíte prezentáciu a vrátite sa do režimu prehrávania.

Prehrávanie videa

V režime prehrávania môžete zobrazovať videá a animované fotografie.

1 V režime prehrávania vyberte video a potom stlačte tlačidlo [OK] alebo sa dotknite položky ▶.

2 Pozrite si video.



Čas aktuálneho prehrávania/
Dĺžka videa

Ikona	Popis
⏮/◀◀	Prechod na predchádzajúci/vyhľadávanie vzad. (Vždy, keď sa dotknete ikony vyhľadávania vzad, zmeníte rýchlosť prehrávania v nasledujúcom poradí: 2X, 4X, 8X.)
❙❙/▶	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
▶▶/⏭	Prechod na nasledujúci súbor/vyhľadávanie vpred. (Vždy, keď sa dotknete ikony vyhľadávania vpred, zmeníte rýchlosť prehrávania v nasledujúcom poradí: 2X, 4X, 8X.)
🔊	Upravte hlasitosť alebo vypnite zvuk.

- Úroveň hlasitosti môžete nastaviť aj otočením [**Transfokátor**] doľava alebo doprava.
- Ak prehrávate videozáznam, môžete začať používať funkcie, ako napríklad vyhľadávanie dozadu alebo dopredu po tom, ako bol videozáznam spustený 2 sekundy.

Zobrazenie animovaných fotografií

Opakované zobrazovanie animovaných súborov GIF nasnímaných v režime pohyblivej fotografie.

1 V režime prehrávania prejdite na súbor GIF.

2 Stlačte tlačidlo [OK] alebo sa dotknite položky ▶.

3 Stlačením tlačidla [⮌] sa vrátite do režimu prehrávania.

Úprava fotografie

Naučte sa ako upravovať fotografie.

- Fotoaparát uloží upravené fotografie ako nové súbory.
- Pri upravovaní fotografií ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie rozlíšenie. Fotografie, ktoré otočíte alebo im zmeníte veľkosť manuálne, sa nekonvertujú na nižšie rozlíšenie automaticky.
- Počas zobrazovania súborov v priečinku nie je možné upravovať fotografie. Otvorte priečinok a vyberte fotografie, ktoré chcete upraviť.
- Fotografie nasnímané v niektorých režimoch nie je možné upravovať.

Zmena veľkosti fotografií

Zmena veľkosti fotografie a jej uloženie ako nového súboru.

1 Otočte voličom režimov na a potom vyberte položku .
   - Môžete tiež stlačiť tlačidlo [MENU] a potom vybrať položku **Edit Image** (Upraviť snímku).
2 Otočením [**Transfokátor**] doľava alebo dotknutím sa položky OPEN vyberte fotografiu.
3 Dotknite sa položky a potom sa dotknite možnosti.

4 Dotykom na položku fotografiu uložte.

Dostupné možnosti zmeny veľkosti sa líšia, záleží od originálnej veľkosti fotografie.

Otočenie snímky

1 Otočte voličom režimov na a potom vyberte položku .
   - Môžete tiež stlačiť tlačidlo [MENU] a potom vybrať položku **Edit Image** (Upraviť snímku).
2 Otočením [**Transfokátor**] doľava alebo dotknutím sa položky OPEN vyberte fotografiu.
3 Dotknite sa položky a potom sa dotknite možnosti.



4 Dotykom na položku fotografiu uložte.

Fotoaparát prepíše originálny súbor.

Orezanie fotografie

1 Otočte voličom režimov na a potom vyberte položku .
- Môžete tiež stlačiť tlačidlo [MENU] a potom vybrať položku **Edit Image** (Upraviť snímku).

2 Otočením [**Transfokátor**] doľava alebo dotknutím sa položky OPEN vyberte fotografiu.

3 Dotknite sa položky a potom presuňte rámček na nové miesto.

4 Nastavte veľkosť oblasti potiahnutím rohov rámčeka.

5 Dotykom na položku fotografiu uložte.

Použitie efektov inteligentného filtra

Na fotografie je možné použiť rôzne efekty.

1 Otočte voličom režimov na a potom vyberte položku .
- Môžete tiež stlačiť tlačidlo [MENU] a potom vybrať položku **Edit Image** (Upraviť snímku).

2 Otočením [**Transfokátor**] doľava alebo dotknutím sa položky OPEN vyberte fotografiu.

3 Dotknite sa položky a potom sa dotknite možnosti.

4 Dotknite sa položky OK.

Možnosť	Popis
Off (Vyp.)	Bez efektu
Miniature (Miniatúra)	Použije sa efekt selektívneho zaostrenia, aby sa objekty javili ako miniatúry. (Vrchná a spodná časť fotografie bude rozostrená.)

Možnosť	Popis
Vignetting (Vinetácia)	Použijú sa staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a efekt silnej vinetácie fotoaparátov Lomo.
Ink Painting (Akvarel)	Apply ink sketching effect. (Použije sa efekt maľovania vodovými farbami.)
Oil Painting (Olejová maľba)	Použije sa efekt olejomaľby.
Cartoon (Kreslený obrázok)	Použite efekt kresleného obrázka.
Cross Filter (Priečny filter)	Pridajú sa čiary, ktoré sa rozbiehajú zvonka od jasných objektov a imitujú vizuálny efekt priečneho filtra.
Sketch (Náčrt)	Použije sa efekt skice nakreslenej perom.
Soft Focus (Jemné zaostrenie)	Odstránia sa nedostatky tvárí alebo sa použijú efekty sna.
Fish-eye (Rybie oko)	Skreslia sa blízke objekty, čím sa imituje vizuálny efekt objektívu rybie oko.
Classic (Klasický)	Použije sa čiernobiely efekt.
Retro	Použije sa efekt sépiového odtieňa.
Zooming Shot (Transf. snímanie)	Rozmažú sa okraj fotografie na zdôraznenie objektov v strede.

5 Dotykom na položku [ ] fotografiu uložte.

Úprava tmavých objektov, jasu, kontrastu alebo sýtosti

Naučte sa, ako upravovať jas, kontrast a sýtosť. Ak je stred fotografie tmavý, môžete ho upraviť, aby bol jasnejší. Fotoaparát uloží upravenú fotografiu ako nový súbor, ale môže ho konvertovať na nižšie rozlíšenie.

- Môžete upraviť jas, kontrast a sýtosť a súčasne použiť efekty inteligentného filtra.
- Ak ste použili efekt ACB, jas, kontrast ani sýtosť nie je možné nastaviť. Ak ste nastavili jas, kontrast alebo sýtosť, nie je možné použiť efekt ACB.

1 Otočte voličom režimov na a potom vyberte položku .
- Môžete tiež stlačiť tlačidlo [MENU] a potom vybrať položku **Edit Image** (Upraviť snímku).

2 Otočením [**Transfokátor**] doľava alebo dotknutím sa položky OPEN vyberte fotografiu.

3 Dotknite sa položky a potom vyberte možnosť nastavenia.

Ikona	Popis
ACB	ACB (Úprava tmavých objektov)
	Brightness (Jas)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Sýtosť)

- Ak ste vybrali možnosť ACB, prejdite na krok 6.

4 Stlačením tlačidla [ϟ/] upravte možnosť.
- Možnosť môžete upraviť aj potiahnutím posúvača alebo dotykom na položku +/-.

5 Dotknite sa položiek Set → OK.

6 Dotykom na položku fotografiu uložte.

Úprava portrétových fotografií

Fotoaparát uloží upravenú fotografiu ako nový súbor, ale môže ho konvertovať na nižšie rozlíšenie.

1 Otočte voličom režimov na a potom vyberte položku .
- Môžete tiež stlačiť tlačidlo [MENU] a potom vybrať položku **Edit Image** (Upraviť snímku).

2 Otočením [**Transfokátor**] doľava alebo dotknutím sa položky OPEN vyberte fotografiu.

3 Dotknite sa položky a potom položky **Face Retouch** (Retuš tváre).

4 Stlačením tlačidla [ϟ/] upravte možnosť.
- Možnosť môžete upraviť aj potiahnutím posúvača alebo dotykom na položku +/-.
- Čím je číslo vyššie, tým je pokožka tváre jasnejšia a hladšia.

5 Dotykom na položku Set fotografiu uložte.

Úprava videa

Počas prehrávania môžete video strihať a vytvárať z neho snímky.

Strihanie videa

1 V režime prehrávania vyberte video a potom stlačte tlačidlo [MENU].

2 Vyberte položku **Trim video** (Strihať video).

3 Stlačením tlačidla [OK] alebo dotknutím sa položky ▶ spustite prehrávanie videa.

4 V bode, v ktorom chcete strih začať, stlačte tlačidlo [OK] alebo sa dotknite položky ❙❙.

5 Stlačte tlačidlo [✿] alebo sa dotknite položky **Start Point** (Začiatok).

6 Stlačením tlačidla [OK] alebo dotknutím sa položky ▶ obnovte prehrávanie videa.

7 V bode, v ktorom chcete strih ukončiť, stlačte tlačidlo [OK] alebo sa dotknite položky ❙❙.

8 Stlačte tlačidlo [✿] alebo sa dotknite položky **End Point** (Koniec).

9 Stlačením tlačidla [✿] alebo dotykom na položku **Trim** (Strihať) zostrihajte video.

- Strihanú scénu môžete nastaviť tak, že potiahnete ovládače, ktoré sa zobrazia na lište priebehu.

10 Po zobrazení kontextovej správy vyberte možnosť **Yes** (Áno).

- Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
- Videá môžete strihať v rozmedzí od 2 sekúnd od začiatku a 2 sekúnd od konca videa.
- Fotoaparát uloží upravené video ako nový súbor a pôvodné video ponechá nezmenené.

Snímanie fotografií z videa

1 Počas sledovania videa stlačte tlačidlo [OK] alebo sa dotknite položky ❙❙ v bode, v ktorom chcete nasnímať fotografiu.

2 Stlačte tlačidlo [✿] alebo sa dotknite položky **Capture** (Zachytiť).

- Rozlíšenie nasnímanej fotografie bude rovnaké ako rozlíšenie pôvodného videa.
- Nasnímaná fotografia sa uloží ako nový súbor.

Zobrazenie súborov na TV prijímači

Prehrávanie fotografií alebo videí po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla A/V.

1 Otočte voličom režimov na ⚙.

2 Dotknite sa **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **Video Out** (Videovýstup).

3 Vyberte výstup signálu videa pre vašu krajinu alebo región. (str. 140)

4 Vypnite fotoaparát a TV prijímač.

5 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču káblom A/V.



6 Zapnite TV prijímač a potom vyberte zdroj A/V videa pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

7 Zapnite fotoaparát.
- Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču fotoaparát automaticky prejde do režimu prehrávania.

8 Prezeranie fotografií alebo prehrávanie videí pomocou tlačidiel na fotoaparáte.

- V závislosti od modelu TV prijímača sa môže vyskytnúť digitálne rušenie alebo sa nemusí zobraziť časť obrázka.
- Podľa nastavenia TV prijímača nemusí byť obraz v strede obrazovky.

Prenos súborov do počítača

Pripojenie fotoaparátu k počítaču na prenos súborov z pamäťovej karty fotoaparátu do počítača.

Prenos súborov do počítača s operačným systémom Windows

Pripojenie fotoaparátu k počítaču ako vymeniteľného disku.

V počítači musí byť nainštalovaný operačný systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8, aby ste mohli pripojiť fotoaparát ako vymeniteľný disk.

1 Otočte voličom režimov na ⚙.

2 Postupne vyberte položky **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **i-Launcher** → **Off** (Vyp.).

3 Vypnite fotoaparát.

4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.

Malý koniec kábla USB pripojte k fotoaparátu. Ak konektory kábla zameníte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.



5 Zapnite fotoaparát.
- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.

6 V počítači postupne vyberte položky **Tento počítač** (Tento počítač) → **Vymeniteľný disk** (Vymeniteľný disk) → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)

Pre systémy Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 sú spôsoby pripojenia fotoaparátu podobné.

1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až prestane.

2 Kliknite na ikonu na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.

3 Kliknite na kontextovú správu.

4 Kliknite na pole so správou o tom, že fotoaparát možno bezpečne odpojiť.

5 Odpojte kábel USB.

Prenos súborov do počítača s operačným systémom Mac

Po pripojení fotoaparátu k počítaču s operačným systémom Mac počítač rozpozná zariadenie automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.

Podporovaný je operačný systém Mac OS 10.5 alebo novší.

1 Vypnite fotoaparát.

2 Pripojte fotoaparát k počítaču s operačným systémom Mac pomocou kábla USB.

Malý koniec kábla USB pripojte k fotoaparátu. Ak konektory kábla zameníte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.



3 Zapnite fotoaparát.
   - Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu vymeniteľného disku.

4 Na svojom počítači otvorte vymeniteľný disk.

5 Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.

Používanie programov v počítači

Program i-Launcher umožňuje prehrávať súbory s programom Multimedia Viewer a poskytuje odkazy na prevzatie užitočných programov.

Inštalácia programu i-Launcher

1 Otočte voličom režimov na ⚙.

2 Vyberte **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **i-Launcher** → **On** (Zap.).

3 Vypnite fotoaparát.

4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.

> ⚠ Malý koniec kábla USB pripojte k fotoaparátu. Ak konektory kábla zameníte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.



5 Zapnite fotoaparát.

6 Do počítača nainštalujte program i-Launcher.

Operačný systém	Inštalácia
Windows	Keď sa zobrazí kontextové okno s výzvou na inštaláciu programu i-Launcher, vyberte možnosť **Yes** (Áno). • Ak sa kontextové okno nezobrazí, postupne vyberte položky **Tento počítač** (Tento počítač) → **i-Launcher** → **iLinker.exe**. • Keď sa zobrazí kontextové okno s výzvou na spustenie programu iLinker.exe, najprv ho spustite. • Po pripojení fotoaparátu k počítaču s nainštalovaným programom i-Launcher sa program spustí automaticky.
Mac	Postupne kliknite na položky **Devices** (Zariadenia) → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

7 Dokončite inštaláciu podľa zobrazených pokynov.

> ✎ Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti.

Dostupné programy pri použití programu i-Launcher

Možnosť	Popis
Multimedia Viewer	Snímky môžete zobrazovať pomocou programu Multimedia Viewer.
Firmware Upgrade	Firmvér fotoaparátu možno aktualizovať.
PC Auto Backup	Program i-Launcher poskytuje odkaz na prevzatie programu PC Auto Backup, keď pripojíte fotoaparát k počítaču. Fotografie alebo videá nasnímané fotoaparátom môžete do počítača preniesť bezdrôtovo.

Ak používate počítač s operačným systémom Mac, k dispozícii sú len možnosti Firmware Upgrade a PC Auto Backup.

Používanie programu i-Launcher

Program i-Launcher umožňuje prehrávať súbory s programom Multimedia Viewer a poskytuje odkaz na prevzatie programu PC Auto Backup.

- Požiadavky na nasledovnej strane sú iba odporúčania. V závislosti od stavu počítača nemusí program i-Launcher fungovať správne ani v prípade, ak počítač spĺňa požiadavky.
- Ak počítač nespĺňa požiadavky, videá sa nemusia prehrávať správne.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené následkom používania nekvalifikovaných počítačov, napríklad počítača, ktorý ste si zostavili sami.

Požiadavky na operačný systém Windows

Položka	Požiadavky
Procesor	Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší/ AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz alebo výkonnejší
Operačná pamäť	Minimálne 512 MB RAM (Odporúča sa 1 GB alebo viac)
Operačný systém*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8
Kapacita pevného disku	250 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB a viac)
Ostatné	• 1024 X 768 pixelov, 16-bitový farebný kompatibilný monitor (odporúča sa rozlíšenie 1280 X 1024 pixelov, 32-bitové farebné zobrazenie) • Port USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT alebo výkonnejšia/ rad ATI X1600 vyšší • Microsoft DirectX 9.0c alebo vyššia

* 32-bitová verzia programu i-Launcher sa nainštaluje aj do 64-bitových vydaní operačných systémov Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8.

Požiadavky na operačný systém Mac

Položka	Požiadavky
Operačný systém	Mac OS 10.5 alebo novší (okrem počítačov s procesorom PowerPC)
Operačná pamäť	Minimálne 256 MB RAM (odporúča sa 512 MB alebo viac)
Kapacita pevného disku	Minimálne 110 MB
Ostatné	Port USB 2.0

Otvorenie programu i-Launcher

V počítači postupne vyberte položky **Start** (Štart) → **All Programs** (Všetky programy) → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. V počítači Mac postupne kliknite na položky **Applications** (Aplikácie) → **Samsung** → **i-Launcher**.

Používanie programu Multimedia Viewer

Program Multimedia Viewer umožňuje prehrávanie súborov. Na obrazovke Samsung i-Launcher kliknite na položku **Multimedia Viewer**.

- Program Multimedia Viewer podporuje nasledujúce formáty:
  - Videá: MP4 (video: H.264, zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Súbory, ktoré boli nahraté zariadeniami iných výrobcov, sa nemusia prehrať plynule.

Zobrazenie fotografií

Č.	Popis
1	Názov súboru
2	Zväčšená oblasť
3	Histogram
4	Otvorenie vybratého súboru.
5	Tlačidlo Histogram
6	Otočenie doľava alebo otočenie doprava.
7	Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor.
8	Prispôsobenie fotografie na obrazovku.
9	Zobrazenie fotografie v pôvodnej veľkosti.
10	Zväčšenie/zmenšenie
11	Prepnite medzi režimom 2D a 3D.

Zobrazenie videa

Č.	Popis
1	Názov súboru
2	Nastavenie hlasitosti.
3	Otvorenie vybratého súboru.
4	Presun na nasledujúci súbor.
5	Zastaviť
6	Pauza
7	Presun na predchádzajúci súbor.
8	Lišta priebehu

Aktualizácia firmvéru

Na obrazovke Samsung i-Launcher kliknite na položku **Firmware Upgrade**.

Do počítača nainštalujte program PC Auto Backup.

Na obrazovke Samsung i-Launcher kliknite na položku **PC Auto Backup**.
Informácie o inštalácii programu PC Auto Backup nájdete na strane 127.

Bezdrôtová sieť

Dozviete sa, ako sa pripojiť k bezdrôtovým miestnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.

Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete 115
- Pripojenie k sieti WLAN 115
- Používanie prehľadávača prihlásenia 116
- Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia 117
- Zadávanie textu 118

Používanie funkcie NFC (Tag & Go) 119
- Používanie funkcie NFC v režime snímania 119
- Používanie funkcie NFC v režime prehrávania (Photo Beam) 119
- Používanie funkcie NFC v režime Wi-Fi 119

Automatické ukladanie súborov do smartfónu 120

Odosielanie fotografií alebo videí do smartfónu 121

Používanie smartfónu ako externej spúšte uzávierky 123

Používanie aplikácie Baby Monitor 125
- Nastavenie hlasitosti zvuku pre aktiváciu alarmu 126

Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie 127
- Inštalácia programu pre funkciu Automatické zálohovanie do počítača 127
- Odosielanie fotografií alebo videí do počítača 127

Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom 129
- Zmena nastavení e-mailu 129
- Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom 131

Používanie služieb zdieľania fotografií a videí 132
- Prístup k službe zdieľania 132
- Odosielanie fotografií a videí 132

Používanie služby Samsung Link na odosielanie súborov 134
- Odovzdávanie fotografií do internetového ukladacieho priestoru alebo do registrovaných zariadení. 134
- Zobrazovanie fotografií a videí v zariadeniach podporujúcich službu Samsung Link 135

Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete

Dozviete sa, ako sa pripojiť cez prístupový bod (AP), ak ste v dosahu siete WLAN. Môžete tiež konfigurovať sieťové nastavenia.

Pripojenie k sieti WLAN

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.

2 Vyberte položku , , , , alebo .

3 Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Wi-Fi Setting (Nastavenie pripojenia Wi-Fi).
- Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné prístupové body.
- V niektorých režimoch stlačte tlačidlo [**MENU**] a potom vyberte položku **Wi-Fi Setting** (Nastavenie pripojenia Wi-Fi).

4 Vyberte prístupový bod.



- Zvoľte **Refresh** (Obnoviť), čím obnovíte zoznam pripojiteľných prístupových bodov.
- Ak chcete vybrať prístupový bod manuálne, vyberte položku **Add wireless network** (Pridať bezdrôtovú sieť). Názov prístupového bodu musí byť v angličtine, aby bolo možné prístupový bod pridať manuálne.

Ikona	Popis
	Prístupový bod ad-hoc
	Zabezpečený prístupový bod
	Prístupový bod WPS
	Intenzita signálu
›	Stlačením tlačidla [] alebo dotykom na položku › otvorte nastavenia prístupového bodu.

- Ak vyberiete zabezpečený prístupový bod, zobrazí sa kontextové okno. Zadajte požadované heslá a pripojte sa k sieti WLAN. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 118)
- Ak sa zobrazí stránka prihlásenia, pozrite si časť „Používanie prehľadávača prihlásenia“. (str. 116)
- Ak vyberiete nezabezpečený prístupový bod, fotoaparát sa automaticky pripojí k sieti WLAN.
- Ak vyberiete prístupový bod s podporou profilu WPS, postupne vyberte položky › → **WPS PIN connection** (Pripojenie WPS PIN) a potom zadajte kód PIN do zariadenia prístupového bodu. Môžete sa tiež pripojiť k prístupovému bodu s podporou profilu WPS postupným výberom položiek › → **WPS button connection** (Pripojenie tlačidlom WPS) na fotoaparáte a následným stlačením tlačidla **WPS** na zariadení prístupového bodu.
- Keď sa zobrazí kontextová správa s nariadeniami o zhromažďovaní údajov, prečítajte si ju a vyjadrite s ňou súhlas.

Nastavenie možností siete

1 Na obrazovke Nastavenie pripojenia Wi-Fi prejdite na prístupový bod a potom stlačte tlačidlo [] alebo sa dotknite položky ›.

2 Vyberte jednotlivé možnosti a zadajte požadované informácie.

Možnosť	Popis
Network Password (Heslo siete)	Zadajte heslo siete.
IP Setting (Nastavenie IP)	Manuálne alebo automatické nastavenie adresy IP.

Manuálne nastavenie adresy IP

1 Na obrazovke Nastavenie pripojenia Wi-Fi prejdite na prístupový bod a potom stlačte tlačidlo [] alebo sa dotknite položky ›.

2 Vyberte položku **IP Setting** (Nastavenie adresy IP) → **Manual** (Manuálne).

3 Vyberte jednotlivé možnosti a zadajte požadované informácie.

Možnosť	Popis
IP (Adresa IP)	Zadanie statickej adresy IP.
Subnet Mask (Maska podsiete)	Zadanie masky podsiete.
Gateway (Brána)	Zadanie adresy brány.
DNS Server	Zadanie adresy servera DNS.

Používanie prehľadávača prihlásenia

Pri pripájaní k niektorým prístupovým bodom, na lokality umožňujúce zdieľanie alebo na servery typu cloud môžete informácie o prihlásení zadať do prehľadávača.

Tlačidlo/Ikona	Popis
[DISP/ / /]	Prechod na položku alebo posúvanie stránky.
[OK]	Výber položky.
/ EXIT	Zatvorenie prehľadávača prihlásenia.
◀	Presun na predchádzajúcu stránku.
▶	Presun na nasledujúcu stránku.
✕	Zastavenie načítavania stránky.
↻	Opätovné načítanie stránky.

- V závislosti od stránky, na ktorú ste sa pripojili, nemusí byť možné vybrať niektoré položky. Nejde o chybu.
- Po prihlásení na niektoré stránky sa prehľadávač prihlásenia nemusí automaticky zatvoriť. V takom prípade zatvorte prehľadávač prihlásenia stlačením tlačidla [] alebo dotknutím sa položky alebo EXIT a potom pokračujte požadovanou operáciou.
- Načítanie stránky prihlásenia môže chvíľu trvať z dôvodu veľkosti stránky alebo rýchlosti siete. V takom prípade počkajte, kým sa nezobrazí okno na zadávanie informácií.

Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia

- Niektoré funkcie Wi-Fi nie sú bez vloženej pamäťovej karty dostupné.
- Kvalitu sieťového pripojenia bude určovať prístupový bod.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi fotoaparátom a prístupovým bodom, tým dlhšie bude trvať pripojenie k sieti.
- Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ktoré používa rovnaké signály rádiovej frekvencie ako fotoaparát, pripojenie sa môže prerušiť.
- Ak názov prístupového bodu nie je v angličtine, fotoaparát nemusí lokalizovať zariadenie alebo sa môže názov zobraziť nesprávne.
- Profil siete a heslo vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ sieťových služieb.
- Ak sieť WLAN vyžaduje overenie od poskytovateľa služieb, môže sa stať, že sa k nej nebudete môcť pripojiť. Ak chcete pripojiť sieť WLAN, kontaktujte svojho poskytovateľa sieťových služieb.
- V závislosti od typu šifrovania sa počet číslic v hesle môže líšiť.
- Pripojenie WLAN nemusí byť možné vo všetkých prostrediach.
- Fotoaparát môže v zozname prístupových bodov zobraziť tlačiareň podporujúcu pripojenie WLAN. Pripojenie k sieti prostredníctvom tlačiarne nie je možné.
- Fotoaparát nie je možné pripojiť súčasne k sieti aj k TV prijímaču.
- Za pripojenie k sieti môžu byť účtované ďalšie poplatky. Poplatky sa budú líšiť na základe podmienok zmluvy.
- Ak nie je možné pripojenie k sieti WLAN, vyberte iný prístupový bod v zozname prístupových bodov.
- Ak vyberiete bezplatnú sieť WLAN poskytovanú niektorými poskytovateľmi sieťových služieb, môže sa zobraziť prihlasovacia stránka. Ak sa chcete pripojiť k sieti WLAN, zadajte svoje ID a heslo. Informácie o registrácii alebo službe vám poskytne poskytovateľ sieťových služieb.
- Pri zadávaní osobných informácií pri pripájaní k prístupovému bodu buďte opatrní. Do fotoaparátu nezadávajte žiadne informácie o platbách ani informácie o kreditnej karte. Výrobca nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené zadaním takýchto informácií.
- Dostupné sieťové pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Funkcia WLAN vášho fotoaparátu musí vyhovovať zákonom o rádiovom vysielaní platným pre váš región. Ak chcete zaručiť súlad so zákonmi, používajte funkciu WLAN iba v krajine, kde fotoaparát zakúpili.
- Postup upravovania sieťových nastavení sa môže líšiť v závislosti od podmienok siete.
- Nepristupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte oprávnenie.
- Pred pripojením k sieti sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
- Súbory nasnímané v niektorých režimoch nie je možné prenášať alebo posielať.
- Súbory prenesené do iného zariadenia nemusí toto zariadenie podporovať. V takom prípade použite na prehrávanie súborov počítač.

Zadávanie textu

Naučte sa, ako zadávať text. Ikony, ktoré sa nachádzajú v nižšie uvedenej tabuľke, umožňujú posúvať kurzor, meniť veľkosť písma atď. Stlačením tlačidla [**DISP**/🌷/ϟ/🔔] sa presuňte na požadovaný znak a následným stlačením tlačidla [**OK**] zadajte znak. Znak môžete zadať aj tak, že sa ho dotknete.

Ikona	Popis
◀ ▶	Pohyb kurzora.
⬆	Zmena veľkosti písma v režime abecedy.
⌫	Vymazanie posledného znaku.
Cancel (Zrušiť)	Zastavenie zadávania textu a návrat na predchádzajúcu stranu.
123 !@# /ABC	Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC.
␣	Vloženie medzery.
Done (Hotovo)	Uloženie zobrazeného textu.

- V niektorých režimoch môžete použiť iba znaky anglickej abecedy bez ohľadu na jazyk zobrazenia.
- Ak chcete prejsť priamo na položku **Done** (Hotovo), stlačte tlačidlo [▶].
- Zadať môžete až 64 znakov.
- V závislosti od režimu vstupu sa môže obrazovka líšiť.

Používanie funkcie NFC (Tag & Go)

Priložením NFC antény smartfónu na značku NFC fotoaparátu spustite funkciu umožňujúcu automatické ukladanie fotografií do smartfónu alebo funkciu umožňujúcu používanie smartfónu ako diaľkovej spúšte uzávierky. Súbory môžete preniesť do zariadenia podporujúceho funkciu NFC aj v režime prehrávania.

- Túto funkciu podporujú smartfóny s funkciou NFC- s operačným systémom Android. Odporúčame používať najnovšiu verziu. Táto funkcia nie je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
- Aplikáciu Samsung SMART CAMERA App by ste mali do telefónu alebo zariadenia nainštalovať pred použitím tejto funkcie. Aplikáciu môžete prevziať zo služby Samsung Apps alebo Google Play Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 alebo neskôr.
- Ak chcete načítať značku NFC, priložte zariadenie s funkciou NFC k značke NFC na fotoaparáte na dlhšie ako 2 sekundy.
- Nikdy nijako nemeňte informácie tagov (značiek).

Používanie funkcie NFC v režime snímania

Načítaním značky zo zariadenia s funkciou NFC spustite program AutoShare alebo Remote Viewfinder. (str. 120, 123)
Načítaním značky zo zariadenia s funkciou NFC nastavte predvoľbu spustenia funkcie Wi-Fi. (str. 142)

Používanie funkcie NFC v režime prehrávania (Photo Beam)

V režime prehrávania fotoaparát prenesie aktuálny súbor do smartfónu automaticky po načítaní značky na zariadení s funkciou NFC.

- Ak chcete preniesť viacero súborov, vyberte súbory zo zobrazenia miniatúr a potom načítajte značku na zariadení s funkciou NFC.

Používanie funkcie NFC v režime Wi-Fi

Z kontextového okna, ktoré sa zobrazí po načítaní značky zo zariadenia s funkciou NFC vyberte možnosť MobileLink alebo Remote Viewfinder. (str. 121, 123)

Automatické ukladanie súborov do smartfónu

Fotoaparát sa pripojí k smartfónu, ktorý podporuje funkciu AutoShare prostredníctvom siete WLAN. Keď pomocou fotoaparátu nasnímate fotografiu, automaticky sa uloží do smartfónu.

- Funkciu AutoShare podporujú smartfóny a tablety so systémom Android alebo iOS. Niektoré funkcie nemusia niektoré modely podporovať. Pred použitím tejto funkcie aktualizujte firmvér zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, táto funkcia nemusí fungovať správne.
- Aplikáciu Samsung SMART CAMERA App by ste mali do telefónu alebo zariadenia nainštalovať pred použitím tejto funkcie. Aplikáciu môžete prevziať zo služby Samsung Apps, Google Play Store alebo Apple App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 alebo neskôr.
- V niektorých režimoch snímania nie je táto funkcia k dispozícii v internej pamäti.
- Ak nastavíte túto funkciu, toto nastavenie sa zachová aj po zmene režimu snímania.
- Táto funkcia nemusí byť na niektorých modeloch podporovaná.

1 Na fotoaparáte stlačte v režime snímania tlačidlo [**MENU**].

2 Vo fotoaparáte postupne vyberte položky **AutoShare** → **On** (Vyp.).
- Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie aplikácie, vyberte možnosť **Next** (Ďalej).
- Ak chcete, aby sa pri pripojení smartfónu k fotoaparátu vyžadovalo overenie kódom PIN vyberte položku **Security Settings** (Nastavenia zabezpečenia). (str. 143)

3 V smartfóne spustite aplikáciu Samsung SMART CAMERA App.
- V prípade zariadení so systémom iOS funkciu Wi-Fi aktivujte pred aktiváciou aplikácie.
- Ak chcete aplikáciu spustiť v smartfóne s funkciou NFC automaticky, zapnite funkciu a umiestnite smartfón do blízkosti značky NFC (str. 22) na fotoaparáte.

4 Zo zoznamu vyberte fotoaparát a pripojte smartfón k fotoaparátu.
- Smartfón sa dokáže súčasne pripojiť iba k jednému fotoaparátu.
- Ak je aktivovaná funkcia Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k osobným údajom zadajte do smartfónu kód PIN zobrazený vo fotoaparáte.

5 Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu k fotoaparátu.
- Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie prebehne automaticky.
- Na displeji fotoaparátu sa zobrazí ikona znázorňujúca stav pripojenia ( ).

6 Fotoaparátom nasnímajte fotografiu.
- Nasnímaná fotografia sa uloží do fotoaparátu a potom sa prenesie do smartfónu.
- Ak ste nahrali video, uloží sa iba do fotoaparátu.
- Súbor GIF zaznamenaný v režime Motion Photo (Pohyblivá fotografia) sa do smartfónu neuloží.
- Súbor obrázka nasnímaný počas nahrávania videa sa do smartfónu neuloží.
- Ak je v smartfóne aktivovaná funkcia GPS, informácie GPS sa uložia spolu s nasnímanou fotografiou.

Odosielanie fotografií alebo videí do smartfónu

Fotoaparát sa pripojí k smartfónu, ktorý podporuje funkciu MobileLink prostredníctvom siete WLAN. Fotografie a videá môžete jednoducho odosielať do smartfónu.

- Funkciu MobileLink podporujú smartfóny a tablety so systémom Android alebo iOS. Niektoré funkcie nemusia niektoré modely podporovať. Pred použitím tejto funkcie aktualizujte firmvér zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, táto funkcia nemusí fungovať správne.
- Aplikáciu Samsung SMART CAMERA App by ste mali do telefónu alebo zariadenia nainštalovať pred použitím tejto funkcie. Aplikáciu môžete prevziať zo služby Samsung Apps, Google Play Store alebo Apple App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 alebo neskôr.
- Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Ak vyberiete súbory zo smartfónu, súčasne možno zobraziť až 1 000 najnovších súborov a odoslať až 1 000 súborov. Keď vyberiete súbory vo fotoaparáte, môžete ich vo fotoaparáte aj zobraziť. Maximálny počet súborov, ktoré môžete odoslať, sa líši v závislosti od ukladacieho priestoru smartfónu.
- Počas odosielania videí v rozlíšení Full HD pomocou funkcie MobileLink nemusí byť pri niektorých modeloch možné prehrávať súbory.
- Ak používate túto funkciu so zaradením s operačným systémom iOS, zariadenie môže stratiť spojenie Wi-Fi.
- Ak počas 30 sekúnd nevykonáte pomocou fotoaparátu žiadnu operáciu, displej fotoaparátu sa vypne.

1 Na fotoaparáte otočte voličom režimov do polohy **Wi-Fi**.

2 Vo fotoaparáte vyberte položku .
- Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie aplikácie, vyberte možnosť **Next** (Ďalej).
- Ak chcete, aby sa pri pripojení smartfónu k fotoaparátu vyžadovalo overenie kódom PIN vyberte položku **Security Settings** (Nastavenia zabezpečenia). (str. 143)

3 Vo fotoaparáte vyberte možnosť odoslania.
- Ak vyberiete položku **Select Files from Smartphone** (Výber súborov zo smartfónu), súbory uložené vo fotoaparáte môžete zobrazovať a zdieľať pomocou smartfónu. Ak po dobu 30 sekúnd nevykonáte pomocou smartfónu žiadnu operáciu, displej sa vypne.
- Ak vyberiete položku **Select Files from Camera (Connect to one smartphone)** (Vybrať súbory vo fotoaparáte (pripojenie k jednému smartfónu)), súbory na odoslanie môžete vybrať vo fotoaparáte.
- Ak vyberiete položku **Select Files from Camera (Connect to multiple smartphones)** (Vybrať súbory vo fotoaparáte (pripojenie k viacerým smartfónom)), môžete pripojiť až 4 smartfóny a potom vybrať súbory na odoslanie vo fotoaparáte. Prenos súborov do viacerých smartfónov môže trvať dlhšie ako prenos súborov do jedného zariadenia.

4 V smartfóne spustite aplikáciu Samsung SMART CAMERA App.
- V prípade zariadení so systémom iOS funkciu Wi-Fi aktivujte pred aktiváciou aplikácie.
- Ak chcete aplikáciu spustiť v smartfóne s funkciou NFC automaticky, zapnite funkciu a umiestnite smartfón do blízkosti značky NFC (str. 22) na fotoaparáte.

5 Zo zoznamu vyberte fotoaparát a pripojte smartfón k fotoaparátu.
- Smartfón sa dokáže súčasne pripojiť iba k jednému fotoaparátu.
- Ak je aktivovaná funkcia Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k osobným údajom zadajte do smartfónu kód PIN zobrazený vo fotoaparáte.

6 Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu k fotoaparátu.
- Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie prebehne automaticky.
- Ak vyberiete položku **Select Files from Camera (Connect to multiple smartphones)** (Vybrať súbory vo fotoaparáte (pripojenie k viacerým smartfónom)) dotknite sa položky **Connect** (Pripojiť) vedľa smartfónu uvedeného v zozname vo fotoaparáte.

7 Ak sa chcete pripojiť k viacerým smartfónom, opakujte kroky 4, 5 a 6 a potom sa dotknite položky **Next** (Ďalej).

8 V smartfóne alebo vo fotoaparáte vyberte súbory, ktoré sa majú preniesť z fotoaparátu.

9 Dotknite sa tlačidla kopírovania v smartfóne alebo vyberte položku **Send** (Odoslať).
- Fotoaparát odošle súbory.
- Ak sa pripojíte k viacerých smartfónom, fotoaparát odošle súbory do všetkých zariadení súčasne.

Používanie smartfónu ako externej spúšte uzávierky

Fotoaparát sa pripojí ku smartfónu, ktorý podporuje funkciu Remote Viewfinder, prostredníctvom siete WLAN. Vďaka funkcii Remote Viewfinder môžete používať smartfón ako diaľkovú spúšť. Nasnímaná fotografia sa zobrazí v smartfóne.

- Funkciu Remote Viewfinder podporujú smartfóny a tablety so systémom Android alebo iOS. Niektoré funkcie nemusia niektoré modely podporovať. Pred použitím tejto funkcie aktualizujte firmvér zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, táto funkcia nemusí fungovať správne.
- Aplikáciu Samsung SMART CAMERA App by ste mali do telefónu alebo zariadenia nainštalovať pred použitím tejto funkcie. Aplikáciu môžete prevziať zo služby Samsung Apps, Google Play Store alebo Apple App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 alebo neskôr.
- Ak počas 30 sekúnd nevykonáte pomocou fotoaparátu žiadnu operáciu, displej fotoaparátu sa vypne.

1 Na fotoaparáte otočte voličom režimov do polohy **Wi-Fi**.

2 Vo fotoaparáte vyberte položku .
- Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie aplikácie, vyberte možnosť **Next** (Ďalej).
- Ak chcete, aby sa pri pripojení smartfónu k fotoaparátu vyžadovalo overenie kódom PIN vyberte položku **Security Settings** (Nastavenia zabezpečenia). (str. 143)

3 V smartfóne spustite aplikáciu Samsung SMART CAMERA App.
- V prípade zariadení so systémom iOS funkciu Wi-Fi aktivujte pred aktiváciou aplikácie.
- Ak chcete aplikáciu spustiť v smartfóne s funkciou NFC automaticky, zapnite funkciu a umiestnite smartfón do blízkosti značky NFC (str. 22) na fotoaparáte.

4 Zo zoznamu vyberte fotoaparát a pripojte smartfón k fotoaparátu.
- Smartfón sa dokáže súčasne pripojiť iba k jednému fotoaparátu.
- Ak je aktivovaná funkcia Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k osobným údajom zadajte do smartfónu kód PIN zobrazený vo fotoaparáte.

5 Vo fotoaparáte povoľte pripojenie smartfónu k fotoaparátu.
- Ak ste už smartfón predtým pripájali k fotoaparátu, pripojenie prebehne automaticky.

6 V smartfóne nastavte nasledujúce možnosti snímania.

Ikona	Popis
	Možnosti blesku
	Možnosti samospúšte
	Veľkosť snímky
	Miesto uloženia
	Pomer transfokácie

- Počas používania tejto funkcie nemusia byť niektoré tlačidlá na fotoaparáte k dispozícii.
- S inteligentným telefónom smartphone môžete fotoaparát ovládať dotykmi na obrazovke.
- Režim Remote Viewfinder podporuje iba veľkosti fotografií W 12M a W 2M.

7 Ak chcete zaostriť, v smartfóne sa dotknite tlačidla a podržte ho.
- Zaostrenie sa automaticky nastaví na možnosť **Multi AF** (Viacbodové automatické zaostrovanie).

8 Uvoľnením tlačidla nasnímajte fotografiu.
- Fotografia sa uloží do smartfónu v pôvodnej veľkosti.
- Ak je v smartfóne aktivovaná funkcia GPS, informácie GPS sa uložia spolu s nasnímanou fotografiou.

- Ak používate túto funkciu, ideálna vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom sa môže v závislosti od okolia líšiť.
- Ak používate túto funkciu, odporúčame, aby bola vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom najviac 7 m.
- Po uvoľnení tlačidla na smartfóne bude nasnímanie fotografie chvíľu trvať.
- Funkcia Remote Viewfinder sa deaktivuje v nasledujúcich prípadoch:
  - ak sa vypne fotoaparát alebo smartfón,
  - ak jedno zo zariadení stratí pripojenie k sieti WLAN,
  - ak je pripojenie Wi-Fi slabé alebo nestále,
  - ak počas pripojenia nevykonáte približne 3 minúty žiadnu operáciu.

Používanie aplikácie Baby Monitor

Funkcia Baby Monitor slúži na pripojenie fotoaparátu k smartfónu a monitorovanie konkrétneho miesta.

- Funkciu Baby Monitor podporujú smartfóny, ktoré podporujú rozlíšenie WVGA (800 X 480) alebo vyššie, a využívajú operačný systém Android alebo iOS. Niektoré funkcie nemusia niektoré modely podporovať. Pred použitím tejto funkcie aktualizujte firmvér zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, táto funkcia nemusí fungovať správne.
- Aplikáciu Samsung Home Monitor by ste mali nainštalovať do smartfónu pred použitím tejto funkcie. Aplikáciu môžete prevziať zo služby Samsung Apps, Google Play Store alebo Apple App Store.
- Túto funkciu používajte iba v interiéri.

1 Otočte volič režimov na fotoaparáte do polohy **Wi-Fi**.

2 Vo fotoaparáte vyberte položku .
- Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie aplikácie, vyberte možnosť **Next** (Ďalej).

3 Vo fotoaparáte vyberte zo zoznamu prístupový bod a nasmerujte fotoaparát.
- Umiestnite fotoaparát na bezpečnom mieste, kde naň nedosiahnu deti ani domáce zvieratá.
- Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
- Odporúčame pripojiť fotoaparát k elektrickej zásuvke pomocou sieťového zdroja.

4 V smartfóne vyberte prístupový bod, ku ktorému je pripojený fotoaparát.
- V prípade zariadení so systémom iOS funkciu Wi-Fi aktivujte pred aktiváciou aplikácie.

5 V smartfóne aktivujte aplikáciu Samsung Home Monitor.

6 Spustite video naživo alebo monitorovanie zvuku.
- Sledujte video naživo z fotoaparátu v smartfóne. Prenos videa zastavíte počas monitorovania videa tak, že sa dotknete tlačidla **Sound Monitoring Mode** (Režim monitorovania zvuku) na smartfóne. Ak fotoaparát rozpozná zvuk, zo smartfónu zaznie upozornenie vo forme alarmu.

- Počas monitorovania videa naživo prostredníctvom smartfónu sa video neukladá do fotoaparátu.
- Ak je monitorované miesto tmavé, dotknutím sa tlačidla aktivujte pomocné osvetlenie AF.
- Počas monitorovania zvuku zaznie zo smartfónu alarm, ak fotoaparát rozpozná krátkodobý zvuk s hlasitosťou vyššou ako je určená úroveň hlasitosti.
- Počas monitorovania videa naživo alarm zo smartfónu nezaznie ani v prípade, ak fotoaparát rozpozná zvuk.

7 Dotknutím sa tlačidla ukončíte aplikáciu Samsung Home Monitor.

Nastavenie hlasitosti zvuku pre aktiváciu alarmu

Počas monitorovania zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti zvuku, pri ktorej sa aktivuje alarm. Stláčaním tlačidiel [**DISP**/] nastavte úroveň hlasitosti zvuku.

Úroveň hlasitosti zvuku pre aktiváciu alarmu: Keď fotoaparát rozpozná krátkodobý zvuk, ktorý presahuje určenú úroveň hlasitosti, zaznie alarm.



Túto funkciu nepoužívajte na nezákonné účely.

Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie

Fotografie alebo videá nasnímané fotoaparátom môžete do počítača preniesť bezdrôtovo.

Inštalácia programu pre funkciu Automatické zálohovanie do počítača

1 Do počítača nainštalujte program i-Launcher. (str. 108)

2 Fotoaparát pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

3 Keď sa zobrazí ikona programu Automatické zálohovanie, kliknite na ňu.
- Do počítača sa nainštaluje program Auto Backup (Automatické zálohovanie). Dokončite inštaláciu podľa zobrazených pokynov.

4 Odpojte kábel USB.

Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti.

Odosielanie fotografií alebo videí do počítača

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.

2 Vyberte položku .
- Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na prevzatie aplikácie, vyberte možnosť **Next** (Ďalej).
- Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia prístupového bodu.
- Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 115)

3 Vyberte počítač na zálohovanie.

4 Vyberte položku **OK**.

- Ak chcete zrušiť odoslanie, vyberte položku **Cancel** (Zrušiť).
- Na zálohovanie nie je možné vybrať samostatné súbory. Táto funkcia zálohuje iba nové súbory vo fotoaparáte.
- Priebeh zálohovania sa zobrazí na monitore počítača aj na displeji fotoaparátu.
- Po dokončení prenosu sa fotoaparát približne po 30 sekundách automaticky vypne. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku a zabrániť vypnutiu fotoaparátu, vyberte položku **Cancel** (Zrušiť).
- Ak chcete svoj počítač automaticky vypnúť po dokončení prenosu, vyberte možnosť **Shut down PC after backup** (Vypnúť počítač po zálohovaní).
- Ak chcete zmeniť počítač na zálohovanie, vyberte položku .

- Keď pripojíte fotoaparát k sieti WLAN, vyberte prístupový bod, ktorý je pripojený k počítaču.
- Fotoaparát vyhľadá dostupné prístupové body, aj keď sa znova pripojíte k rovnakému prístupovému bodu.
- Ak vypnete fotoaparát alebo vyberiete batériu počas odosielania súborov, prenos súborov sa preruší.
- Počas používania tejto funkcie je ovládanie spúšte na fotoaparáte nedostupné.
- K počítaču môžete na odoslanie súborov pripojiť iba jeden fotoaparát.
- Zálohovanie sa môže prerušiť kvôli podmienkam siete.
- Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Pred použitím tejto funkcie je potrebné vypnúť bránu firewall systému Windows a všetky ostatné brány firewall.
- Odoslať môžete až 1 000 aktuálnych súborov.
- V počítačovom softvéri je potrebné zadať názov servera v znakoch latinskej abecedy s dĺžkou najviac 48 znakov.
- Ak sa naraz vytvára viac typov súborov, táto funkcia odošle do počítača iba súbory fotografií (JPG).

Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom

V ponuke e-mailu môžete zmeniť nastavenia a potom odosielať fotografie alebo videá uložené vo fotoaparáte e-mailom.

Zmena nastavení e-mailu

V ponuke e-mailu môžete zmeniť nastavenia na ukladanie informácií. Môžete tiež nastavovať alebo meniť heslo e-mailu. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 118)

Ukladanie informácií

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.

2 Vyberte položku .

3 Stlačte tlačidlo [**MENU**].

4 Vyberte položku **Sender Setting** (Nastavenia odosielateľa).

5 Vyberte pole **Name** (Meno), zadajte svoje meno a potom vyberte položku **Done** (Hotovo).



6 Vyberte pole **Email** (E-mail), zadajte svoju e-mailovú adresu a potom vyberte položku **Done** (Hotovo).

7 Výberom položky **Save** (Uložiť) zmeny uložte.

- Ak chcete údaje vymazať, vyberte položku **Reset** (Vynulovať).

Nastavenie hesla e-mailu

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
2 Vyberte položku .
3 Stlačte tlačidlo [**MENU**].
4 Postupne vyberte položky **Setting Password** (Nastavenie hesla) → **On** (Vyp.).
   • Ak chcete deaktivovať heslo, vyberte položku **Off** (Vyp.).
5 Keď sa zobrazí kontextová správa, vyberte položku **OK**.
   • Kontextová správa zmizne automaticky, dokonca aj vtedy, keď nevyberiete položku **OK**.
6 Zadajte 4-ciferné heslo.
7 Znova zadajte svoje heslo.
8 Keď sa zobrazí kontextová správa, vyberte položku **OK**.

AK ste heslo zabudli, môžete ho resetovať výberom položky Reset na obrazovke nastavenia hesla. Keď vynulujete údaje, odstránia sa uložené informácie o nastavení používateľa, e-mailová adresa a zoznam naposledy odoslaných e-mailov.

Zmena hesla e-mailu

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
2 Vyberte položku .
3 Stlačte tlačidlo [**MENU**].
4 Vyberte položku **Change Password** (Zmena hesla).
5 Zadajte svoje aktuálne 4-ciferné heslo.
6 Zadajte nové 4-ciferné heslo.
7 Znova zadajte nové heslo.
8 Keď sa zobrazí kontextová správa, vyberte položku **OK**.

Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom

Fotografie alebo videá uložené vo fotoaparáte môžete odosielať e-mailom. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 118)

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.

2 Vyberte položku .

3 Pripájanie k sieti WLAN. (str. 115)

4 Vyberte pole **Sender** (Odosielateľ), zadajte svoju e-mailovú adresu a potom vyberte položku **Done** (Hotovo).
- Ak ste už predtým uložili svoje údaje, vložia sa automaticky. (str. 129)
- Ak chcete použiť adresu zo zoznamu predchádzajúcich odosielateľov, postupne vyberte položky ▼ → adresa.

5 Vyberte pole **Receiver** (Príjemca), zadajte e-mailovú adresu a potom vyberte položku **Done** (Hotovo).
- Ak chcete použiť adresu zo zoznamu predchádzajúcich príjemcov, postupne vyberte položky ▼ → adresa.
- Ak chcete pridať ďalších príjemcov, vyberte položku +. Môžete zadať až 30 príjemcov.
- Ak chcete vymazať adresu zo zoznamu, vyberte položku ✕.

6 Vyberte položku **Next** (Ďalej).

7 Vyberte súbory na odoslanie.
- Vybrať môžete až 20 súborov. Celková veľkosť môže byť 7 MB alebo menej.

8 Vyberte položku **Next** (Ďalej).

9 Vyberte pole komentára, zadajte svoj komentár a potom vyberte položku **Done** (Hotovo).

10 Vyberte položku **Send** (Odoslať).
- Fotoaparát odošle e-mail.
- Ak sa e-mail neodošle, zobrazí sa hlásenie s výzvou na jeho opätovné odoslanie.

- Aj keď sa zdá, že fotografia sa preniesla úspešne, chyby e-mailového konta príjemcu môžu spôsobiť, že fotografia bude odmietnutá alebo rozpoznaná ako nevyžiadaná pošta.
- Ak nie je dostupné sieťové pripojenie alebo ak nie sú nastavenia vášho e-mailového konta správne, e-mail nebudete môcť odoslať.
- E-mail nemožno odoslať, ak veľkosť všetkých súborov spolu prekračuje 7MB. Maximálne rozlíšenie fotografií, ktoré možno odoslať, je 2M. Maximálne rozlíšenie videa, ktoré možno odoslať, je 240 WEB. Ak je rozlíšenie zvolenej fotografie väčšie ako 2M, dôjde k automatickému zmenšeniu rozlíšenia.
- Ak e-mail nie je možné odoslať kvôli bráne firewall alebo nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových služieb.
- Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- E-mail môžete odoslať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla[**MENU**] a následný výberom položiek **Share(Wi-Fi)** (Zdieľať (Wi-Fi)) → **Email** (E-mail) alebo výberom položiek → **Email** (E-mail).

Používanie služieb zdieľania fotografií a videí

Odosielanie fotografií alebo videí do služieb zdieľania. Dostupné služby zdieľania sa zobrazia vo fotoaparáte. Ak chcete odovzdať súbory do niektorej zo služieb zdieľania, pred pripojením fotoaparátu musíte navštíviť službu zdieľania a zaregistrovať sa.

Prístup k službe zdieľania

1. Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
2. Vyberte položku .
3. Vyberte službu zdieľania.
   - Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na vytvorenie konta, vyberte položku **OK**.
4. Pripájanie k sieti WLAN. (str. 115)
5. Zadajte svoje ID a heslo a prihláste sa.
   - Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 118)
   - Ak chcete vybrať ID zo zoznamu, postupne vyberte položky ▼ → ID.
   - Ak ste sa predtým prihlásili v službe zdieľania, môžete sa tam prihlásiť automaticky.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať konto v službe zdieľania súborov.

Odosielanie fotografií a videí

1. Prístup do služby zdieľania použitím fotoaparátu.
2. Vyberte súbory na odovzdanie.
   - Vybrať môžete až 20 súborov. Celková veľkosť môže byť najviac 10 MB. (V niektorých službách zdieľania sa môže celková veľkosť alebo počet záberov líšiť.)
3. Vyberte položku **Upload** (Odovzdať).
   - Fotoaparát odovzdá fotografie alebo videá.
   - V niektorých službách zdieľania môžete zadávať komentáre výberom poľa komentára. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 118)

- Môžete nastaviť priečinok na odovzdávanie pre službu Facebook stlačením tlačidla [MENU] a následným výberom položky **Upload Folder (Facebook)** (Priečinok na odovzdávanie (Facebook)) na obrazovke zoznamu služieb zdieľania.
- Súbory nemožno odovzdať, ak veľkosť súboru prekračuje limit. Maximálne rozlíšenie fotografií, ktoré možno nahrať, je 2M. Maximálne rozlíšenie videa, ktoré možno nahrať, je 240 MER. Ak je rozlíšenie zvolenej fotografie väčšie ako 2M, dôjde k automatickému zmenšeniu rozlíšenia. (Maximálne rozlíšenie fotografií sa v niektorých službách zdieľania môže líšiť.)
- Spôsob odovzdávania fotografií a videí sa môžu líšiť v závislosti od vybranej služby zdieľania.
- Ak sa nemôžete prihlásiť do služby zdieľania kvôli bráne firewall alebo nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových služieb.
- Odoslané fotografie alebo videá môžu byť automaticky označené dátumom nasnímania.
- Rýchlosť internetového pripojenia môže ovplyvniť rýchlosť odosielania fotografií alebo otvárania webových stránok.
- Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Fotografie a videá môžete do služby zdieľania odovzdať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla [MENU] a následným výberom položiek **Share(Wi-Fi)** (Zdieľanie (Wi-Fi)) → služba zdieľania alebo výberom položiek [<] → služba zdieľania.
- Do niektorých služieb zdieľania nie je možné odovzdávať videá.

Používanie služby Samsung Link na odosielanie súborov

Súbory môžete zo svojho fotoaparátu odovzdávať do internetového ukladacieho priestoru Samsung Link alebo ich zobrazovať v zariadení podporujúcom službu Samsung Link pripojenom k rovnakému prístupovému bodu.

Odovzdávanie fotografií do internetového ukladacieho priestoru alebo do registrovaných zariadení.

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.

2 Postupne vyberte položky → **Web storage** (Webový ukladací priestor).
- Keď sa zobrazí pomocná správa, vyberte položku **OK**.
- Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia prístupového bodu.
- Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 115)
- Ak chcete zmeniť veľkosť odovzdávaných fotografií, stlačte tlačidlo [MENU] a potom vyberte položku **Upload Image Size** (Veľkosť odovzdávanej snímky).

3 Zadajte svoje ID a heslo a potom postupne vyberte položky **Login** (Prihlásiť) → **OK**.
- Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu". (str. 118)
- Ak chcete vybrať ID zo zoznamu, postupne vyberte položky ▼ → ID.
- Ak ste sa predtým prihlásili na internetovú stránku, môžete sa tam prihlásiť automaticky.

Ak chcete používať túto funkciu, pomocou počítača musíte vytvoriť konto v službe Samsung Link a konto pridruženej služby internetového ukladacieho priestoru. Po ukončení vytvárania kont, pridajte svoje konto online úložiska do služby Samsung Link.

4 Vyberte internetový ukladací priestor alebo registrované zariadenie.
- Pred použitím tejto funkcie musíte použitím počítača navštíviť webovú lokalitu služby Samsung Link a zaregistrovať internetový ukladací priestor alebo zariadenie.

5 Vyberte súbory, ktoré chcete odovzdať, a potom vyberte položku **Upload** (Odovzdať).

- Do internetového ukladacieho priestoru Samsung Link nie je možné odovzdávať videosúbory.
- Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Odovzdať môžete až 20 súborov.
- Fotografie môžete odovzdať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla [MENU] a následným výberom položiek **Share(Wi-Fi)** (Zdieľať (Wi-Fi)) → **Samsung Link** alebo výberom položiek → **Samsung Link**.

Zobrazovanie fotografií a videí v zariadeniach podporujúcich službu Samsung Link

1 Otočte voličom režimov na Wi-Fi.

2 Vyberte položky → **Nearby devices** (Zariadenia v blízkosti).
- Keď sa zobrazí pomocná správa, vyberte položku **OK**.
- Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia prístupového bodu.
- Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 115)
- Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa k nemu mohli pripojiť iba vybraté zariadenia alebo všetky zariadenia, stlačením tlačidla [MENU] a následným výberom položky **DLNA Access Control** (Riadenie prístupu DLNA) na obrazovke.
- Vytvorí sa zoznam zdieľaných súborov. Počkajte, kým iné zariadenia vyhľadajú fotoaparát.

3 Pripojte zariadenie podporujúce službu Samsung Link k sieti a potom zapnite funkciu Samsung Link.
- Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie daného zariadenia.

4 Vo fotoaparáte povoľte pripojenie zariadenia podporujúceho službu Samsung Link.

5 V zariadení podporujúcom službu Samsung Link vyberte fotoaparát, ktorý chcete pripojiť.

6 V zariadení podporujúcom službu Samsung Link prehliadajte zdieľané fotografie alebo videá.
- Informácie o vyhľadaní fotoaparátu a prehľadávaní fotografií alebo videí v zariadení podporujúcom službu Samsung Link nájdete v návode na používanie zariadenia.
- Videá sa nemusia prehrávať plynule v závislosti od typu zariadenia podporujúceho službu Samsung Link alebo podmienok siete. V takom prípade video nahrajte znova v rozlíšení 640 x 480 alebo nižšom a opäť ho prehrajte. Ak sa pri bezdrôtovom pripojení videá v zariadení neprehrávajú plynule, fotoaparát pripojte k zariadeniu pomocou kábla A/V.



▲ Fotoaparát sa pripojí k TV prijímaču, ktorý podporuje službu Samsung Link, prostredníctvom siete WLAN.

- Zdieľať môžete až 1 000 najnovších súborov.
- V zariadení podporujúcom službu Samsung Link môžete zobrazovať iba fotografie alebo videá nasnímané fotoaparátom.
- Rozsah bezdrôtového pripojenia medzi fotoaparátom a zariadením podporujúcim Samsung Link sa môže líšiť v závislosti od parametrov prístupového bodu.
- Pri pripojení fotoaparátu k dvom zariadeniam podporujúcim službu Samsung Link môže byť prehrávanie pomalšie.
- Fotografie alebo videá sa budú zdieľať v pôvodnej veľkosti.
- Túto funkciu môžete používať iba v zariadeniach, ktoré podporujú službu Samsung Link.
- Zdieľané fotografie alebo videá sa do zariadenia podporujúceho službu Samsung Link neuložia, je však možné uložiť ich do fotoaparátu, aby spĺňali parametre zariadenia.
- Prenos fotografií alebo videí do zariadenia podporujúceho službu Samsung Link môže v závislosti od sieťového pripojenia, počtu súborov na zdieľanie alebo veľkostí súborov určitý čas trvať.
- Ak vypnete fotoaparát iným ako bežným spôsobom počas prezerania fotografií alebo videí v zariadení podporujúcom službu Samsung Link (napríklad vybratím batérie), bude zariadenie považovať fotoaparát za stále pripojený.
- Poradie fotografií alebo videí vo fotoaparáte sa môže líšiť od poradia v zariadení podporujúcom službu Samsung Link.
- V závislosti od počtu fotografií alebo videí, ktoré chcete zdieľať, môže ich načítanie a dokončenie počiatočného procesu chvíľu trvať.
- Neustále používanie diaľkového ovládača zariadenia podporujúceho službu Samsung Link alebo vykonávanie ďalších operácií v zariadení počas prezerania fotografií alebo videí môže spôsobiť, že táto funkcia nebude fungovať správne.
- Ak vo fotoaparáte meníte poradie súborov alebo ich zoraďujete počas prezerania v zariadení podporujúcom službu Samsung Link, je potrebné zopakovať proces úvodného nastavenia, aby sa zoznam súborov v zariadení aktualizoval.
- Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Na pripojenie zariadenia podporujúceho službu Samsung Link k prístupovému bodu odporúčame použiť sieťový kábel. Minimalizuje to akékoľvek zasekávanie videa, ktoré môže nastať pri prehrávaní jeho obsahu.
- Ak chcete zobrazovať súbory v zariadení podporujúcom službu Samsung Link použitím funkcie **Nearby devices** (Blízke zariadenia), povoľte režim viacerých prístupov na prístupovom bode.

Nastavenia

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.

Ponuka nastavení **138**
Otvorenie ponuky nastavení **138**
Zvuk **139**
Zobrazenie **139**
Pripojiteľnosť **140**
Všeobecné **141**

Ponuka nastavení

Naučte sa, ako konfigurovať nastavenia fotoaparátu.

Otvorenie ponuky nastavení

1 Otočte voličom režimov na ⚙.

2 Vyberte ponuku.



Možnosť	Popis
Sound (Zvuk)	Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 139)
Display (Displej)	Prispôsobenie nastavení zobrazenia. (str. 139)
Connectivity (Pripojiteľnosť)	Nastavenie možností pripojenia. (str. 140)
General (Všeobecné)	Zmena nastavení systému fotoaparátu, napríklad formátu pamäte a predvoleného názvu súboru. (str. 141)

3 Výber položky.



4 Vyberte možnosť.



5 Stlačením tlačidla [⮌] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.

Zvuk

* Predvolené

Položka	Popis
Volume (Hlasitosť)	Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov. (**Off** (Vyp.), **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná)*, **High** (Vysoká))
Beep Sound (Zvuk pípania)	Nastavenie zvuku vydávaného fotoaparátom pri stláčaní tlačidiel, prepínaní režimov alebo dotykoch na obrazovku. (**Off** (Vyp.), **On** (Zap.)*)
Shutter Sound (Zvuk spúšte)	Nastavenie zvuku vydávaného fotoaparátom pri stlačení spúšte. (**Off** (Vyp.), **Sound 1** (Zvuk 1)*, **Sound 2** (Zvuk 2), **Sound 3** (Zvuk 3))
AF Sound (Zvuk autofokusu)	Nastavenie zvuku vydávaného fotoaparátom pri stlačení spúšte do polovice. (**Off** (Vyp.), **On** (Zap.)*)

Zobrazenie

* Predvolené

Položka	Popis
Start Image (Úvodný obraz)	Nastavenie úvodnej snímky, ktorá sa zobrazí po zapnutí fotoaparátu. • **Off** (Vyp)*: Žiadna úvodná snímka. • **Logo**: Zobrazí sa predvolená snímka z vnútornej pamäte.
Guide Line (Mriežka)	Výber pomôcky pri kompozícii scény. (**Off** (Vyp.)*, **3 X 3**, **2 X 2**, **Cross** (Priečne), **Diagonal** (Diagonálne))
Date/Time Display (Zobrazenie dátumu/času)	Nastavte, či sa má na displeji fotoaparátu zobrazovať dátum. (**Off** (Vyp.)*, **On** (Zap.))
Help Guide Display (Zobrazenie Pomocníka)	Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky. • **Mode Help Guide** (Sprievodca pomocníka režimami) (**Off** (Vyp.), **On** (Zap.)*) • **Function Help Guide** (Sprievodca pomocníka funkciami) (**Off** (Vyp.), **On** (Zap.)*)

* Predvolené

Položka	Popis
Brightness (Jas)	Nastavenie jasu displeja. (**Auto** (Automaticky)*, **Dark** (Tmavý), **Normal** (Normálny), **Bright** (Jasný)) V režime prehrávania sa nastaví možnosť **Normal** (Normálny), aj keď ste vybrali možnosť **Auto** (Automaticky).
Quick View (Ukážka)	Nastavenie, či sa má pred návratom do režimu snímania zobraziť nasnímaný záber. (**Off** (Vyp.), **On** (Zap.)*) Táto funkcia v niektorých režimoch nefunguje.
Power Save (Úsporný režim)	Ak v priebehu 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného režimu. (**Off** (Vyp.)*, **On** (Zap.)) Ak chcete pokračovať v používaní fotoaparátu, v režime úspory energie stlačte ktorékoľvek tlačidlo okrem [⏻].

Pripojiteľnosť

* Predvolené

Položka	Popis
Video Out (Videovýstup)	Nastavenie výstupu signálu videa pre váš región. • **NTSC**: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko atď. • **PAL** (podporuje iba štandard BDGHI): Anglicko, Austrália, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Kuvajt, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, Singapur, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko atď.
i-Launcher	Nastavenie automatického spustenia programu i-Launcher po pripojení fotoaparátu k počítaču. (**Off** (Vyp.), **On** (Zap.)*)

Všeobecné

* Predvolené

Položka	Popis
Network Information (Informácie o sieti)	Zobrazenie adresy Mac a čísla certifikátu siete fotoaparátu.
Language (Jazyk)	Výber jazyka textu zobrazenia.
Time Zone (Časové pásmo)	Nastavenie časového pásma pre vašu polohu. Ak cestujete do inej krajiny, vyberte položku **Visit** (Návšteva) a potom vyberte príslušné časové pásmo. (**Home** (Doma)*, **Visit** (Návšteva))
Date/Time Set (Nastavenie Dátumu/Času)	Nastavenie dátumu a času.
Date Type (Dátum Typ)	Nastavte formát dátumu. (**YYYY/MM/DD** (RRRR/MM/DD), **MM/DD/YYYY** (MM/DD/RRRR), **DD/MM/YYYY** (DD/MM/RRRR)) Predvolený typ dátumu sa môže líšiť v závislosti od vybraného jazyka.
Time Type (Typ času)	Nastavenie formátu času. (**12 Hr** (12 hod.), **24 Hr** (24 hod.)) Predvolený typ času sa môže líšiť v závislosti od vybratého jazyka.

* Predvolené

Položka	Popis
File No. (Číslo súboru)	Určenie spôsobu pomenúvania súborov. • **Reset** (Resetovať): Nastavenie číslovania súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení novej pamäťovej karty, jej naformátovaní alebo vymazaní všetkých súborov. • **Series** (Série)*: Nastavenie číslovania súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení novej pamäťovej karty, jej naformátovaní alebo vymazaní všetkých súborov. • Predvolený názov prvého priečinka je 100PHOTO a predvolený názov prvého súboru je SAM_0001. • Pri každom nasnímaní fotografie alebo zaznamenaní videa sa číslo súboru zvýši o jedno, od SAM_0001 do SAM_9999. • Čísla priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximálne počet súborov, ktoré je možné uložiť do jedného priečinka, je 9 999. • Fotoaparát určuje názvy súborov podľa normy Digital rule for Camera File system (DCF). Ak ste úmyselne zmenili názov súboru, fotoaparát nemusí prehrávať súbory.

* Predvolené

Položka	Popis
Imprint (Tlač dátumu)	Nastavte, či sa na vytlačených fotografiách má zobrazovať dátum a čas. (**Off** (Vyp.)*, **Date** (Dátum), **Date & Time** (Dátum a čas)) • Dátum a čas sa zobrazia v pravom dolnom rohu fotografie. • Niektoré modely tlačiarní nemusia vytlačiť dátum a čas správne. • Na fotografii sa nezobrazí dátum a čas ak: - vyberiete režim **Best Face** (Najlepšia tvár) - vyberiete možnosť **Panorama** (Panoráma) v režime **Smart** mode (Inteligentný režim) - vyberiete možnosť **My Magic Frame** (Môj kúzelný rám), **Motion Photo** (Pohyblivá fotografia) alebo **Effect Artist** (Umelecké efekty) v režime **Magic Plus** (Kúzelný plus)
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	Nastavenie, aby sa fotoaparát automaticky vypol, keď nevykonávate žiadne činnosti v určenom čase. (**Off** (Vyp.), **1 min** (1 minút), **3 min** (3 minút)*, **5 min** (5 minút), **10 min** (10 minút)) • Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia. • Fotoaparát sa automaticky nevypne, keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo sieti WLAN a keď prehrávate prezentáciu alebo videá.

* Predvolené

Položka	Popis
DIRECT LINK (Wi-Fi Button) (DIRECT LINK (tlačidlo Wi-Fi))	Nastavenie funkcie Wi-Fi tak, aby sa spustila stlačením tlačidla [**DIRECT LINK**]. (**AutoShare**, **MobileLink***, **Remote Viewfinder**, **Baby Monitor**, **Auto Backup** (Automatické zálohovanie), **Email** (E-mail), **SNS & Cloud** (Sociálne siete a cloud), **Samsung Link**)
Live view NFC (Živý náhľad prostredníctvom funkcie NFC)	Nastavenie funkcie Wi-Fi tak, aby sa v režime snímania spustila po načítaní značky zariadenia s funkciou NFC. (**AutoShare**, **Remote Viewfinder***)
AF Lamp (Kontrolka AF)	Nastavenie automatického zapnutia osvetlenia na tmavých miestach, čo vám pomôže pri zaostrení. (**Off** (Vyp.), **On** (Zap.)*)
Format (Formáte)	Formátovanie pamäte. Formátovaním sa vymažú všetky súbory vrátane chránených súborov. (**Yes** (Áno), **No** (Nie)*) Ak používate pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte inej značky, čítačke kariet alebo v počítači sa môže vyskytnúť chyba. Pred použitím pamäťovú kartu naformátujte v tomto fotoaparáte.

* Predvolené

Položka	Popis
Wi-Fi Privacy lock (Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k osobným údajom)	Nastavenie požiadavky na zadanie kódu PIN pri pripájaní fotoaparátu k smartfónu. • **PIN**: Pred pripojením zadajte kód PIN. • **None** (Žiadny)*: Povoliť pripojenie bez požiadavky na zadanie kódu PIN. • Pripojenia sa počas používania funkcie NFC vytvoria automaticky bez požiadavky na zadanie kódu PIN. • Kódy PIN sa vytvárajú automaticky a obnovujú sa až po vynulovaní nastavení fotoaparátu alebo aktualizácii firmvéru. • Ak ste fotoaparát už pripojili k smartfónu použitím kódu PIN, prepoja sa automaticky.
Reset (Resetovať)	Resetovanie ponúk a možností snímania. Nastavenia dátumu, času, jazyka a výstupu videa sa neresetujú. (**Yes** (Áno), **No** (Nie)*)
Open Source License (Licencia pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom)	Zobrazenie informácií o licenciách typu Open source.

Prílohy

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Chybové hlásenia **145**

Údržba fotoaparátu **146**

Čistenie fotoaparátu **146**

Používanie a uskladnenie fotoaparátu **147**

Pamäťové karty **148**

Informácie týkajúce sa batérie **151**

Skôr než sa obrátite na servis **155**

Technické údaje fotoaparátu **158**

Slovník **162**

Register **167**

Chybové hlásenia

Ak sa zobrazia nasledujúce chybové hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.

Chybové hlásenie	Navrhnuté riešenia
Cannot read file content (Nie je možné načítať obsah súboru)	Vymažte poškodený súbor alebo sa obráťte na servis.
Card Error (Chyba karty)	• Vypnite a zapnite fotoaparát. • Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu vložte. • Naformátujte pamäťovú kartu.
Card not supported. (Nepodporovaná karta.)	Vloženú pamäťová karta fotoaparát nepodporuje. Vložte pamäťovú kartu microSD, microSDHC alebo microSDXC.
Connection failed. (Pripojenie zlyhalo.)	• Fotoaparát sa nemôže pripojiť k zvolenému prístupovému bodu. Vyberte iný prístupový bod a skúste to znova. • Fotoaparát sa nedá pripojiť k inému zariadeniu. Skúste to znovu.
DCF Full Error (Chyba DCF)	Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. Preneste súbory z pamäťovej karty do počítača a naformátujte kartu. Potom otvorte ponuku Settings (Nastavenia) a postupne vyberte položku **File No.** (Č. súboru) → **Reset** (Vynulovať). (str. 141)
Device disconnected. (Zariadenie odpojené.)	Sieťové pripojenie odpojené počas prenosu fotografií do podporovaných zariadení. Znovu zvoľte podporované zariadenie.

Chybové hlásenie	Navrhnuté riešenia
File system not supported. (Súborový systém nie je podporovaný.)	Fotoaparát nepodporuje systém súborov FAT vloženej pamäťovej karty. Naformátujte pamäťovú kartu vo fotoaparáte.
Initialization failed. (Inicializácia zlyhala.)	Fotoaparátu sa nepodarilo vyhľadať zariadenie podporujúce službu Samsung Link. Zapnite zariadenia v sieti podporujúce službu Samsung Link.
Low Battery (Slabá batéria)	Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full (Pamäť plná)	Odstráňte nepotrebné súbory alebo vložte novú pamäťovú kartu.
No Image File (Nie je snímka)	Nasnímajte fotografie alebo vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje nejaké fotografie.
Password Incorrect (Nesprávne heslo)	Heslo na prenos súborov do druhého fotoaparátu je nesprávne. Zadajte znovu správne heslo.
Transfer failed. (Prenos zlyhal.)	• Fotoaparát zlyhal pri odosielaní e-mailov alebo súborov do iných zariadení. Pokúste sa o opätovné odoslanie. • Skontrolujte sieťové pripojenia a skúste to znovu.

Údržba fotoaparátu

Čistenie fotoaparátu

Objektív a displej fotoaparátu

Prach odstráňte dúchadielkom a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na objektív kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.





Telo fotoaparátu

Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.



- Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol. Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
- Netlačte na kryt objektívu ani naň nepoužívajte dúchadielko. Mohol by sa tým poškodiť fotoaparát.

Používanie a uskladnenie fotoaparátu

Nevhodné miesta na používanie alebo uskladnenie fotoaparátu

- Fotoaparát nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám.
- Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
- Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému svetlu a neuskladňujte ho na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je napríklad vozidlo počas leta.
- Fotoaparát a displej chráňte pred nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými otrasmi, pretože by sa tým mohli vážne poškodiť.
- Fotoaparát nepoužívajte a neuskladňujte na prašných, znečistených, vlhkých alebo slabo vetraných miestach, aby sa nepoškodili pohyblivé diely a vnútorné komponenty.
- Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny ani výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.
- Fotoaparát neuskladňujte na miestach, kde sa nachádza naftalín.

Používanie na pláži alebo na pobreží

- Pri používaní na plážach alebo v podobnom prostredí chráňte fotoaparát pred pieskom a nečistotami.
- Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom ani pamäťovou kartou nemanipulujte mokrými rukami. Ovládanie fotoaparátu mokrými rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.

Uskladňovanie na dlhšie obdobie

- Ak chcete fotoaparát uskladniť na dlhšie obdobie, vložte ho do uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad silikagél.
- Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.
- Ak bola batéria dlhší čas vybratá z fotoaparátu, po zapnutí fotoaparátu je potrebné znova nastaviť dátum a čas.

Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne

Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, na objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu sa môže vyskytnúť kondenzácia. V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte minimálnu 1 hodinu. Ak sa kondenzácia vyskytne na pamäťovej karte, vyberte ju z fotoaparátu a pred jej opätovným vložením počkajte, kým sa vlhkosť úplne nestratí.

Ďalšie upozornenia

- Netočte fotoaparátom za pútko. Mohli by ste zraniť seba alebo iné osoby, alebo by sa mohol poškodiť fotoaparát.
- Fotoaparát nenatierajte farbou, pretože sa môžu zlepiť pohyblivé diely a spôsobiť nesprávnu funkciu.
- Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.

- Fotoaparát obsahuje krehké diely. Zabráňte nárazom na fotoaparát.
- Displej chráňte pred vonkajšími nárazmi tak, že keď fotoaparát nepoužívate, majte ho uložený v puzdre. Fotoaparát pred poškriabaním chráňte tak, že ho budete udržiavať mimo piesku, ostrého náradia alebo mincí.
- Fotoaparát nepoužívajte, ak je displej prasknutý alebo rozbitý. Rozbité sklo alebo akryl vám môže poraniť ruky a tvár. Fotoaparát nechajte opraviť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
- Fotoaparáty, batérie, nabíjačky ani príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti ani dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Vysoké teplo môže tieto zariadenia zdeformovať alebo prehriať, čo môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Objektívom nemierte do slnka, môže dôjsť k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
- Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a škrabancami. Objektív čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
- Fotoaparát sa môže vypnúť, ak do niečoho narazí alebo ak vám spadne. Je to kvôli ochrane pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ďalej.
- Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť ani výkon fotoaparátu.
- Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách, môže chvíľu trvať, kým sa zapne; dočasne sa mu môže zmeniť aj farba alebo sa môže vyskytnúť paobraz. Tieto stavy nie sú poruchou a sami sa upravia, keď sa fotoaparát ohreje na miernu teplotu.
- Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvolať alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými príznakmi stretnete, okamžite prestaňte fotoaparát používať a navštívte lekára.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
- Nenechávajte fotoaparát opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.

Pamäťové karty

Podporované pamäťové karty

Fotoaparát podporuje nasledujúce pamäťové karty: microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) alebo microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).



Ak chcete načítať údaje pomocou počítača alebo čítačky kariet, vložte pamäťovú kartu do adaptéra.

Kapacita pamäťovej karty

Kapacita pamäte závisí od snímaných scén a podmienok snímania. Nasledujúce hodnoty platia pre 2 GB kartu microSD:

Fotografia

Veľkosť	Veľmi jemná	Jemná	Normálna
16M	219	432	640
14M	245	483	715
12M	288	567	836
10M	341	669	984
8M	418	817	1 196
5M	638	1 228	1 777
3M	1 006	1 897	2 692
2M	1 329	2 461	3 437
1M	2 508	4 359	5 780

Video

Veľkosť	30 fps
FULL HD **1920 X 1080**	Pribl. 18' 03"
HD **1280 X 720**	Pribl. 25' 53"
VGA **640 X 480**	Pribl. 46' 12"
240 WEB **For Sharing** (Na zdieľanie)	Pribl. 257' 31"

Vyššie uvedené hodnoty boli namerané bez použitia funkcie transfokácie. Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora. Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Preventívne opatrenia pri používaní pamäťových kariet

- Pamäťové karty nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám (nižším ako 0 °C/32 °F alebo vyšším ako 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môžu spôsobiť poruchu pamäťových kariet.
- Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo karty.
- Nepoužívajte karty naformátované v iných fotoaparátoch alebo v počítači. Naformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
- Pred vložením a vybratím pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
- Pamäťovú kartu nevyberajte ani nevypínajte fotoaparát, keď bliká kontrolka, pretože by sa mohli poškodiť údaje.
- Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nie je možné ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
- Pamäťové karty neohýbajte, nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko magnetických polí.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo korozívnymi látkami.
- Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, pred vložením do fotoaparátu ju vyčistite mäkkou handričkou.
- Nedovoľte, aby s pamäťovými kartami alebo so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to spôsobiť poruchu pamäťovej karty alebo fotoaparátu.
- Pri nosení pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili pred elektrostatickými výbojmi.
- Dôležité údaje preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk, disk CD alebo DVD.
- Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.

Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.

Informácie týkajúce sa batérie

Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Samsung.

Údaje o batérii

Technické údaje	Popis
Model	SLB-10A
Typ	Lítium-iónová batéria
Kapacita článkov	1 030 mAh
Napätie	3,7 V
Dĺžka nabíjania* (pri vypnutom fotoaparáte)	Približne 240 min.

* Nabíjanie batérie pripojením k počítaču môže trvať dlhšie.

Výdrž batérie

Priemerný čas snímania/ počet fotografií		Podmienky pri testovaní (s úplne nabitou batériou)
Fotografie	Približne 155 min./ približne 310 fotografií	Výdrž batérie bola meraná v týchto podmienkach: V režime **P Program** v tme, 16M rozlíšenie, kvalita Fine (Jemná), aktivovaná funkcia OIS (Optická stabilizácia obrazu). 1. Nastavenie blesku na možnosť **Fill in** (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť. 2. Nastavenie blesku na možnosť **Off** (Vyp.), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do niektorej krajnej polohy. 3. Vykonanie krokov 1 a 2 s odmlkou 30 sekúnd medzi krokmi. Postup opakovaný 5 minút s následným vypnutím fotoaparátu na 1 minútu. 4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videá	Približne 120 min.	Snímanie videí v rozlíšení FULL HD a 30 fps (snímkov za minútu).

- Hodnoty uvedené vyššie sú založené na skúšobných štandardoch asociácie CIPA. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu používania a podmienok.
- Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
- Pri používaní sieťových funkcií sa batéria vybíja rýchlejšie.

Správa o slabej batérii

Keď sa batéria úplne vybije, rozsvieti sa ikona batérie načerveno a zobrazí sa správa „**Low Battery**" (Slabá batéria).

Poznámky o používaní batérie

- Batérie nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám (nižším ako 0 °C/32 °F alebo vyšším ako 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môžu znížiť kapacitu nabíjania vašich batérií.
- Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, oblasť okolo priehradky na batériu sa môže zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie fotoaparátu.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Pri teplotách nižších ako 0 °C/32 °F sa môže kapacita a výdrž batérie znížiť.
- Kapacita batérie sa môže znížiť pri nízkych teplotách, ale pri miernych teplotách sa vráti do normálu.
- Ak fotoaparát ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batérie. Batérie ponechané vo fotoaparáte môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát. Uskladnenie fotoaparátu na dlhšie obdobie s vloženou batériou môže spôsobiť, že sa batéria vybije. Úplne vybitú batériu nemusí byť možné znova nabiť.
- Ak fotoaparát dlhšiu dobu nepoužívate (3 mesiace alebo dlhšie), pravidelne kontrolujte a nabíjajte batériu. Ak sa bude batéria pravidelne vybíjať, jej kapacita sa môže znížiť a jej životnosť skrátiť, čo môže viesť k poruche, požiaru alebo k výbuchu.

Varovania pri používaní batérie

Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením.
Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, pretože tieto môžu vytvárať spojenie medzi kontaktmi + a - na batérii, čo môže viesť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie a k vzniku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.

Poznámky týkajúce sa nabíjania batérie

- Ak stavová kontrolka bliká načerveno, uistite sa, že ste batériu vložili správne.
- Ak je fotoaparát zapnutý počas nabíjania, batéria sa nemusí úplne nabiť. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
- Fotoaparát nepoužívajte počas nabíjania batérie. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Keď je batéria úplne vybitá, pred zapnutím fotoaparátu je nechajte chvíľu nabíjať. Pred zapnutím fotoaparátu nechajte batériu nabíjať najmenej 10 minút.
- Ak fotoaparát pripojíte k externému zdroju napájania, keď je batéria vybitá, používanie niektorých funkcií s vysokou spotrebou energie spôsobí vypnutie fotoaparátu. Ak chcete fotoaparát používať normálne, nabite batériu.

- Ak opätovne pripojíte napájací kábel, keď je batéria úplne nabitá, stavová kontrolka sa približne na 30 minút vypne.
- Pri používaní blesku a nahrávaní videa sa batéria vybíja rýchlejšie. Batériu nabíjajte, kým sa červená stavová kontrolka nevypne.
- Ak stavová kontrolka bliká načerveno, znova pripojte kábel alebo vyberte batériu a vložte ju späť.
- Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, stavová kontrolka môže blikať načerveno. Nabíjanie začne po vychladnutí batérie.
- Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
- Napájací kábel neohýbajte a ani naň neklaďte ťažké predmety. Môže dôjsť k poškodeniu kábla.

Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača

- Používajte iba dodaný kábel USB.
- Batéria sa nemusí nabiť ak:
  - používate rozbočovač USB,
  - sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
  - pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
  - port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania (5 V, 500 mA).

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte opatrne

- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie ani fotoaparát neumiestňujte do blízkosti ani dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Ak sa batérie prehrejú, môžu explodovať.

Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie hrozí zranenie, či dokonca smrť. Z bezpečnostných dôvodov zaobchádzajte s batériami nasledovne:

- Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo výbuch. Ak spozorujete na batérii akékoľvek deformácie, praskliny či iné nezvyčajné prejavy, prestaňte ju okamžite používať a obráťte sa na výrobcu.
- Používajte iba originálne nabíjačky a napájacie adaptéry odporúčané výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom popísaným v tomto návode.
- Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích telies a nevystavujte ich vysokým teplotám, aké sú napr. v uzavretom automobile v lete.
- Nevkladajte batérie do mikrovlnnej rúry.
- Neskladujte a nepoužívajte batérie na horúcich a vlhkých miestach, ako sú kúpeľne a sprchy.
- Neklaďte fotoaparát na horľavé povrchy, napríklad na posteľnú bielizeň, koberce ani na elektrické dečky.
- Zapnutý fotoaparát nenechávajte dlho v uzatvorenom priestore.
- Zabráňte, aby prišli kontakty batérie do kontaktu s kovovými predmetmi, ako sú šperky, mince, kľúče či hodinky a pod.
- Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítium-iónové náhradné batérie.
- Batériu nerozoberajte ani ju neprepichujte ostrými predmetmi.
- Nevystavujte batérie vysokému tlaku ani iným silám.
- Nevystavujte batérie pádom a nárazom, ako sú pády z veľkých výšok.
- Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F).
- Nevystavujte batérie kvapalinám a vlhkosti.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám, napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a pod.

Pravidlá pre likvidáciu

- Venujte pozornosť správnej likvidácii starých batérií.
- Batériu nevhadzujte do ohňa.
- Predpisy na likvidáciu sa môžu v závislosti od krajiny odlišovať. Batériu likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a celoštátnymi predpismi.

Usmernenia týkajúce sa nabíjania batérie

Batériu nabíjajte iba spôsobmi popísanými v tomto návode. Pri nesprávnom nabíjaní batérie hrozí požiar či výbuch.

Skôr než sa obrátite na servis

Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.

Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamäťová karta a batéria.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť fotoaparát	• Uistite sa, že je vložená batéria. • Uistite sa, že batéria je vložená správne. (str. 24) • Nabite batériu.
Napájanie sa náhle vyplo	• Nabite batériu. • Fotoaparát môže byť v režime Auto Power Off (Automatické vypnutie). (str. 142) • Fotoaparát sa môže vypnúť, aby nedošlo k poškodeniu pamäťovej karty vplyvom nárazu. Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria fotoaparátu sa rýchlo vybíja	• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (nižších ako 0 °C/32 °F). Udržujte batériu v teple, napr. vo vrecku. • Pri používaní blesku a nahrávaní videa sa batéria vybíja rýchlejšie. V prípade potreby nabite batériu. • Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú batériu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nedajú sa snímať fotografie	• Na pamäťovej karte nie je voľné miesto. Vymažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu. • Pamäťová karta nie je inicializovaná. Naformátujte pamäťovú kartu. • Pamäťová karta je chybná. Vložte inú pamäťovú kartu. • Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. • Nabite batériu. • Uistite sa, že batéria je vložená správne.
Fotoaparát sa zasekáva	Ak má fotoaparát poruchu, môže nečakane zamrznúť. Vyberte batériu a znova ju vložte.
Fotoaparát sa zahrieva	Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť ani výkon fotoaparátu.
Blesk nefunguje	• Blesk je nastavený na možnosť **Off** (Vyp.). (str. 70) • Blesk nie je možné v niektorých režimoch používať.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Blesk sa spúšťa samovoľne	Blesk môže samovoľne blysnúť v dôsledku statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu.
Nie je správny dátum a čas	Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení displeja. (str. 141)
Dotykový displej alebo tlačidlá nefungujú	Vyberte batériu a znova ju vložte.
Displej fotoaparátu reaguje pomaly	Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom prostredí.
Pamäťová karta je chybná	• Vypnite a zapnite fotoaparát. • Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu vložte. • Naformátujte pamäťovú kartu. Viac informácií nájdete v časti „Preventívne opatrenia pri používaní pamäťových kariet“. (str. 150)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné prehrávať súbory	Ak zmeníte názov súboru, fotoaparát ho nemusí prehrať (názvy súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
Fotografia je neostrá	• Uistite sa, či je vybraná možnosť zaostrovania vhodná pre vaše zábery snímané zblízka. (str. 73) • Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie je, očistite ho. (str. 146) • Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku. (str. 159)
Farby na fotografii nezodpovedajú skutočnej scéne	Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým farbám. Vyberte správne vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 82)
Fotografia je príliš svetlá alebo príliš tmavá.	Fotografie je preexponovaná alebo podexponovaná. • Vypnite alebo zapnite blesk. (str. 70) • Nastavte citlivosť ISO. (str. 72) • Nastavte hodnotu expozície. (str. 80)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímky sa nezobrazujú na TV prijímači	• Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k TV prijímaču káblom A/V. • Uistite sa, že pamäťová karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	• Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. • Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. • Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.
Počítač odpojil fotoaparát pri prenose súborov	Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Nie je možné prehrávať videá v počítači	Videá sa v niektorých programoch prehrávača videa nedajú prehrať. Na prehrávanie videa vytvoreného fotoaparátom použite program Multimedia Viewer, ktorý môžete do počítača nainštalovať pomocou programu i-Launcher.
Program i-Launcher nefunguje správne	• Ukončite a reštartujte program i-Launcher. • Uistite sa, že je položka **i-Launcher** v ponuke nastavení nastavená na možnosť **On** (Zap.). (str. 140) • V závislosti od technických parametrov počítača a prostredia sa nemusí program spustiť automaticky. V takom prípade v počítači so systémom Windows postupne kliknite na položky **Start** (Štart) → **Všetky programy** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. (Systém Windows 8: otvorte úvodnú obrazovku a postupne vyberte položky **All apps** (Všetky aplikácie) → **Samsung i-Launcher**.) Alebo postupne kliknite na položky **Applications** (Aplikácie) → **Samsung** → **i-Launcher** v počítači s operačným systémom Mac.
Váš TV prijímač alebo počítač nedokáže zobraziť fotografie a videá uložené na pamäťovej karte microSDXC.	Pamäťové karty microSDXC využívajú systém súborov exFAT. Pred pripojením fotoaparátu k zariadeniu sa uistite, že externé zariadenie je kompatibilné so systémom súborov exFAT.
Počítač nerozpozná pamäťovú kartu microSDXC.	Pamäťové karty microSDXC využívajú systém súborov exFAT. Ak chcete používať pamäťové karty microSDXC na počítači so systémom Windows XP, prevezmite a aktualizujte systém exFAT z internetovej stránky spoločnosti Microsoft.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	1/2,3" (Približne 7,77 mm) BSI CMOS
Počet efektívnych pixelov	Približne 16,3 megapixela
Celkový počet pixelov	Približne 16,7 megapixela
Objektív	
Ohnisková vzdialenosť	Objektív Samsung objektív s 21x transfokáciou f = 4,1 – 86,1 mm (ekvivalent 35 mm filmu: 23 – 483 mm)
Svetelnosť F	F2.8 (W) – F5.9 (T)
Digitálna transfokácia	• Režim statických záberov: 1,0 – 5,0X • Režim prehrávania: 1,0 – 9,4X (v závislosti od veľkosti záberu) • Inteligentná transfokácia: 2,0X
Displej	
Typ	TFT LCD
Vlastnosti	3,0" (75,0 mm), 460 000 bodov
Ostrenie	
Typ	Automatické zaostrovanie TTL (Center AF (Zaostrenie na stred), Multi AF (Viacbodové automatické zaostrenie), Tracking AF (Automatické zaostrenie so sledovaním), Face Detection AF (Automatické zaostrenie s detekciou tváre), Touch AF (Ostrenie dotykom)), Manual Focus (Manuálne zaostrenie), Nepretržité zaostrovanie pri nahrávaní videa (CAF)

Rozsah		Širokouhlý (W)	Tele (T)
	Normal (AF) (Normálne (AF))	80 cm – nekonečno	350 cm – nekonečno
	Macro (Makro)	10 – 80 cm	150 – 350 cm
	Auto Macro (Autom. makro)	10 cm – nekonečno	150 cm – nekonečno
	Manual Focus (Manuálne zaostrenie)	10 cm – nekonečno	150 cm – nekonečno

Rýchlosť uzávierky

- Auto (Automaticky): 1/8 – 1/2 000 s
- Program: 1 – 1/2 000 s
- Night (Noc): 8 – 1/2 000 s
- Manual (Manuálne): 16 – 1/2 000 s

Expozícia	
Ovládanie	Program AE (AE programu), Aperture Priority AE (AE priorita clony), AE priorita clony (AE priorita uzávierky), Manual Exposure (Manuálna expozícia)
Meranie	Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted (Stredovo vyvážené), Face Detection (Detekcia tváre)
Rozsah merania	EV 1–17 (bez pripblíženia - Wide, ISO Auto), EV 3–17 (s priblížením - Tele, ISO Auto)
Kompenzácia	±2EV (1/3 EV Step (Krok 1/3 EV))
Ekvivalent ISO	Auto (Automaticky), ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Blesk	
Režim	Auto (Automaticky), Red-eye (Červené oči), Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync (Pomalá synchronizácia), Off (Vyp.)
Rozsah	• Širokouhlý (W): 0,3 – 4,1 m (ISO Auto) • Tele (T): 0,5 – 2,9 m (ISO Auto)
Čas nabíjania	Približne 4 s
Obmedzenie otrasov	
Optická stabilizácia obrazu (OIS)	
Efekt	
Režim snímania fotografií	• Photo Filter (Filter fotografie) (Smart Filter (Inteligentný filter)): Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Ink Painting (Akvarel), Oil Painting (Olejomaľba), Cartoon (Kreslený obrázok), Cross Filter (Priečny filter), Sketch (Náčrt), Soft Focus (Jemné zaostrenie), Fish-eye (Rybie oko), Classic (Klasický), Retro, Zooming Shot (Transf. snímanie) • Image Adjust (Nastavenie snímky): Sharpness (Ostrosť), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)
Režim snímania videa	Movie Filter (Filter videa) (Smart Filter (Inteligentný filter)): Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Sketch (Náčrt), Fish-eye (Rybie oko), Classic (Klasický), Retro, Palette Effect 1 (Efekt palety 1), Palette Effect 2 (Efekt palety 2), Palette Effect 3 (Efekt palety 3), Palette Effect 4 (Efekt palety 4)
Vyváženie Bielej	
Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom), Fluorescent_H (Žiarivka typu_H), Fluorescent_L (Žiarivka typu_L), Tungsten (Žiarovka), Color Temp. (Teplota farieb.), Custom Set (Vlastné nastavenie)	
Tlač dátumu	
Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vyp.)	

Snímanie	
Fotografie	• Režimy: Smart Auto (Inteligentný automatický režim) (Portrait (Portrét), Night Portrait (Nočný portrét), Backlight Portrait (Portrét so zadným podsvietením), Night (Noc), Backlight (Zadné podsvietenie), Landscape (Krajina), White (Biela), Natural Green (Prirodzená zelená), Blue Sky (Modrá obloha), Sunset (Západ slnka), Macro (Makro), Macro text (Text makra), Macro Color (Farba makra), Tripod (Statív), Action (Akcia), Fireworks (Ohňostroj), Low Light (Slabé osvetlenie), Spotlight (Bodové svetlo)), Spotlight (Macro) (Bodové svetlo – makro), Spotlight (Portrait) (Bodové svetlo – portrét), Program, Aperture Priority (Priorita clony), Shutter Priority (Priorita uzávierky), Manual (Manuálny), Smart Mode (Inteligentný režim) (Beauty Face (Retuš tváre), Continuous Shot (Sekvenčné snímanie), Landscape (Krajina), Macro (Makro), Action Freeze (Zastavenie akcie), Rich Tone (Bohatý tón), Panorama(Panoráma), Waterfall (Vodopád), Silhouette (Silueta), Sunset (Západ slnka), Low Light Shot (Záber pri slabom osvetlení), Fireworks (Ohňostroj), Light Trace (Svetelná stopa)), Best Face (Najlepšia tvár), Magic Plus (Kúzelný plus) (My Magic Frame (Môj kúzelný rámik), Motion Photo (Pohyblivá fotografia), Photo Filter (Filter fotografie), Effect Artist (Umelecké efekty), Color Brush (Farebný štetec)) • Sériové snímanie: Single (Jednorazové), Continuous (Nepretržité (3 fps, 7,1 fps)), AE Bracket (Automatické odstupňovanie expozície) • Samospúšť: Off (Vyp.), 2 sec (2 s), 10 sec (10 s)
Videá	• Režimy: Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia scény) (Landscape (Krajina), Blue Sky (Modrá obloha), Natural Green (Prirodzená zelená), Sunset (Západ slnka)), Magic Plus (Kúzelný plus) (Movie Filter (Filter videa)) • Formát: MP4 (H.264) (Maximálny čas snímania: 20 min.) • Veľkosť: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 240 Web • Frekvencia snímok: 30 fps • Sound Alive (Zvuk naživo): Sound Alive On (Zvuk naživo zapnutý), Sound Alive Off (Zvuk naživo vypnutý) • Duálne snímanie (Snímanie počas nahrávania)

Prehrávanie	
Fotografie	• Typ: Single image (Jedna snímka), Thumbnails (Miniatúry), Multi Slide Show with Effect (Viacstranová prezentácia s efektmi) • Úprava: Resize (Zmena veľkosti), Rotate (Otočiť), Smart Filter (Inteligentný filter), Crop (Orezať), Color (Image Adjust), (Farba (Nastavenie snímky)), Portrait (Portrét) • Efekt: Color (Image Adjust (Farba (Nastavenie snímky)) (ACB (Automatické vyváženie kontrastu), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)), Portrait (Portrét) (Face Retouch (Retuš tváre)), Smart Filter (Inteligentný filter) (Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Ink Painting (Akvarel), Oil Painting (Olejomaľba), Cartoon (Kreslený obrázok), Cross Filter (Priečny filter), Sketch (Náčrt), Soft Focus (Jemné zaostrenie), Fish-eye (Rybie oko), Classic (Klasický), Retro, Zooming Shot (Transf. snímanie))
Videá	Úprava videa: Prerušenie nahrávania, Zachytenie snímky, Strih podľa času
Ukladanie	
Médiá	• Vnútorná pamäť: Približne 9,5 MB • Externá pamäť (voliteľná): Karta microSD (zaručené 2 GB), Karta microSDHC (zaručené do 32 GB), Karta microSDXC (zaručené do 64 GB) – Odporúča sa trieda 6 alebo vyššia Kapacita vnútornej pamäte nemusí byť zhodná s vyššie uvedenými hodnotami.
Formát súboru	• Fotografia: JPEG (DCF), EXIF 2.21 • Filmový klip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Zvuk: AAC)

	Ikona	Veľkosť
Veľkosť obrazu	16M	4608 X 3456
	14MP	4608 X 3072
	12M	4608 X 2592
	10M	3648 X 2736
	8M	2832 X 2832
	5M	2592 X 1944
	3M	1984 X 1488
	2M	1920 X 1080
	1M	1024 X 768

Bezdrôtová sieť
MobileLink, Remote Viewfinder, Baby Monitor, SNS & Cloud (Sociálne siete a cloud), Email (E-mail), S/W Upgrade Notifier (Program na upozorňovanie na inováciu softvéru), Samsung Link, Auto Backup (Automatické zálohovanie), AutoShare

NFC	
Áno	
Rozhranie	
Digitálny výstup	USB 2.0
Vstup/Výstup zvuku	Vnútorný reproduktor (monofónny), Mikrofón (monofónny)
Video výstup	A/V: NTSC, PAL (voliteľný)
Napájací konektor DC	5,0 V
Napájací zdroj	
Akumulátorová batéria	Lítium-iónová batéria (SLB-10A, 1 030 mAh)
Typ konektora	Micro USB (5-kolíkový)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť v závislosti od oblasti zakúpenia.	
Rozmery (Š x V x H)	
113,6 x 65,1 x 36 mm	

Hmotnosť
216 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prevádzková teplota
0 – 40 °C
Prevádzková vlhkosť
5 – 85 %
Softvér
i-Launcher

Technické údaje sa môžu v záujme zlepšenia výkonu zmeniť bez upozornenia.

Slovník

Automatické vyváženie kontrastu (ACB)
Táto funkcia automaticky vylepšuje kontrast snímok, keď je objekt podsvietený alebo ak je výrazný kontrast medzi objektom a pozadím.

Odstupňovanie automatickej expozície (AEB)
Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych expozíciách, aby vám pomohla nasnímať správne exponovanú snímku.

Automatické zaostrenie (AF – Auto Focus)
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na objekt. Fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.

Clona
Clona reguluje množstvo svetla, ktoré sa dostane k snímaču fotoaparátu.

Trasenie fotoaparátu (Rozmazanie)
Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená uzávierka, môže sa zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je rýchlosť uzávierky nízka. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením citlivosti, pomocou blesku alebo pomocou rýchlejšej uzávierky. Na stabilizovanie fotoaparátu môžete použiť aj statív, funkciu DIS alebo OIS.

Kompozícia
Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie objektov na fotografii. Obvykle stačí na dosiahnutie správnej kompozície dodržiavať pravidlo zlatého rezu.

Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu (DCF)
Špecifikácia definujúca formát súborov a systému súborov pre digitálne fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Hĺbka ostrosti
Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka ostrosti sa líši v závislosti od clony objektívu, ohniskovej vzdialenosti a vzdialenosti fotoaparátu od objektu. Keď sa napríklad používa menšie clonové číslo, vznikne väčšia hĺbka ostrosti a pozadie kompozície sa viac rozostrí.

Digitálna transfokácia
Funkcia, ktorá umelo zvýši mieru dostupnej transfokácie objektívu (Optická transfokácia). Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita snímky zhoršuje so zvyšovaním zväčšenia.

Kompenzácia EV
Táto funkcia umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach, za účelom vylepšenia expozície vašich fotografií. Nastavením kompenzácie EV na hodnotu -1,0 EV upravíte hodnotu o jeden krok tmavšiu, nastavením na hodnotu 1,0 EV o jeden krok jasnejšiu.

Hodnota expozície (EV)
Všetky kombinácie rýchlosti závierky a clony objektívu fotoaparátu, ktoré vedú k rovnakej expozícii.

Formát vymeniteľného súboru snímky (Exif)
Špecifikácia definujúca formát obrazového súboru pre digitálne fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Expozícia
Množstvo svetla, ktoré môže dopadnúť na snímač fotoaparátu. Expozícia sa ovláda kombináciou rýchlosti uzávierky, clonového čísla a citlivosťou ISO.

Blesk
Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváraniu adekvátnej expozície v podmienkach so slabým osvetlením.

Ohnisková vzdialenosť
Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). Dlhšia ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber.

Histogram
Grafická prezentácia jasu snímky. Horizontálna os predstavuje jas a vertikálna os predstavuje počet pixelov. Vysoké body naľavo (príliš tmavé) a napravo (príliš jasné) na histograme zobrazujú nesprávne exponovanú fotografiu.

H.264/MPEG-4
Formát videa s vysokou kompresiou stanovený organizáciami medzinárodných noriem ISO-IEC a ITU-T, ktorý vyvinula skupina Joint Video Team (JVT). Tento kodek dokáže poskytovať video v dobrej kvalite pri nízkych prenosových rýchlostiach.

Snímač obrazu
Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (Charge-coupled Device – nábojovo viazané zariadenie) a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor – komplementrárny polovodič kov-oxid).

Citlivosť ISO
Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť uzávierky, ktorá redukuje rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou citlivosťou sú však citlivejšie na šum.

Spoločná fotografická expertná skupina (JPEG)
Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. Snímky JPEG sú komprimované za účelom zníženia celkovej veľkosti súboru s minimálnym zhoršením rozlíšenia snímky.

Displej z tekutých kryštálov (LCD)
Vizuálne zobrazenie bežne používané v spotrebnej elektronike. Tento displej potrebuje na reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie, ako napríklad CCFL alebo LED.

Makro
Táto funkcia vám umožňuje snímanie detailných fotografií veľmi malých objektov. Pri použití funkcie makra zachová fotoaparát ostré zaostrenie malých objektov v pomere v takmer životnej veľkosti (1:1).

Meranie
Meranie predstavuje spôsob, akým fotoaparát odmeria množstvo svetla za účelom nastavenia expozície.

JPEG v pohybe (MJPEG)
Formát videa, ktorý je komprimovaný ako snímka JPEG.

Near Field Communication (NFC)
NFC je súbor štandardov na rádiovú komunikáciu na veľmi krátku vzdialenosť. Zariadenia s funkciou NFC môžete použiť na aktiváciu funkcií alebo výmenu údajov s inými zariadeniami.

Šum
Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné jasné pixle. Šum sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané s vysokou citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na tmavom mieste.

Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Táto funkcia kompenzuje trasenie a vibrácie v reálnom čase počas snímania. V porovnaní s funkciou digitálnej stabilizácie obrazu sa tu nevyskytuje zhoršenie kvality obrazu.

Optická transfokácia
Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší snímky objektívom a nezníži kvalitu snímok.

Kvalita
Vyjadrenie úrovne kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky s vyššou kvalitou majú nižšiu úroveň kompresie, ktorá zvyčajne vyústi do väčšej veľkosti súboru.

Rozlíšenie
Počet pixelov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým rozlíšením obsahujú viac pixelov a zvyčajne zobrazujú viac detailov ako snímky s nízkym rozlíšením.

Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, pretože určuje množstvo svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na snímač obrazu. Vysoká rýchlosť závierky umožňuje kratší prechod svetla a fotografia je tak tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe.

Vinetácia
Redukcia jasu alebo sýtosti snímky v periférnom (vonkajšie okraje) porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť na objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.

Vyváženie bielej (vyváženie farieb)
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavných farieb – červenej, zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby alebo vyváženia farieb je správne vykreslenie farieb na snímke.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Planet First
RoHS Compliant

Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky riadených obchodných a riadiacich činností.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Register

A

Automatické vyváženie kontrastu (ACB)
Režim prehrávania 101
Režim snímania 81

Automatické zálohovanie 127

Automatické zaostrovanie so sledovaním 76

Autoportrét 78

AutoShare 120

B

Baby Monitor 125

Batéria
Nabíjanie 25
Pozor 152
Vkladanie 24

Bezdrôtová sieť 115

Blesk
Automaticky 70
Červené oči 70
Pomalá synchronizácia 71
Vypnuté 70
Vyrovnávací 70

C

Citlivosť ISO 72

Clonové číslo 47

Č

Čistenie
Displej 146
Objektív 146
Telo fotoaparátu 146

D

Detekcia tváre 78

Digitálna transfokácia 38

Dotyková obrazovka
Dotknutie 33
Potiahnutie 33
Rýchly pohyb 33

E

Expozícia 80

F

Formátovanie 142

Funkčné tlačidlo 23

Ch

Chybové hlásenia 145

I

Ikony
Režim prehrávania 91
Režim snímania 28

Inteligentná transfokácia 39

Inteligentný automatický režim 44

Inteligentný filter
Režim nahrávania videa 59
Režim prehrávania 100
Režim snímania fotografií 58

Inteligentný režim 51

J

Jas
Režim prehrávania 101
Režim snímania 80

Jas displeja 140

K

Kontrast
- Režim prehrávania 101
- Režim snímania 87

M

Makro
- Autom. makro 74
- Makro 74
- Manuálne zaostrenie 74

Manuálny režim 50

Mazanie súborov 94

Meranie
- Bodové 81
- Stredovo vyvážené 81
- Viacbodové 81

Miniatúry 93

MobileLink 121

N

Nabíjanie 25

Nastavenia 141

Nastavenia času 26

Nastavenia jazyka 141

Nastavenia zvuku 36

Nastavenie časového pásma 26, 141

Nastavenie Dátumu/Času 141

Nastavenie fotografie
- Jas
  - Režim prehrávania 101
  - Režim snímania 80
- Kontrast
  - Režim prehrávania 101
  - Režim snímania 87
- Ostrosť 87
- Sýtosť
  - Režim prehrávania 101
  - Režim snímania 87

NFC (Tag & Go) 119

O

Oblasť zaostrenia
- Viacbodové zaostrovanie 75
- Zaostrovanie na stred 75

Odpojenie fotoaparátu 106

Ochrana súborov 94

Optická stabilizácia obrazu (OIS) 40

Ostrosť 87

Otočenie 99

P

Pamäťová karta
- Pozor 150
- Vloženie 24

Pomocné osvetlenie AF
- Nastavenia 142
- Umiestnenie 21

Port A/V 21

Port USB 21

Prenos súborov
Automatické zálohovanie 127
E-mail 129
Mac 106
Windows 105

Prezentácia 97

Pripojenie k počítaču Mac 106

R

Remote Viewfinder 123

Resetovať 143

Retušovanie tvári 102

Režim Inteligentná detekcia scény 65

Režim Kúzelný plus
Farebný štetec 62
Filter fotografií 58
Filter videa 59
Kúzelný rám 55
Pohyblivá fotografia 57
Umelecké efekty 60

Režim najlepšej tváre 54

Režim Panoráma 52

Režim prehrávania 91

Režim Priorita clony 48

Režim Priorita uzávierky 49

Režim Program 46

Režim úspory energie 140

Režim Video 64

Rozbalenie 20

Rozlíšenie
Režim prehrávania 99
Režim snímania 67

Rýchly náhľad 140

S

Samospúšť 86

Samsung Link 134

Servisné stredisko 155

Služba zdieľania
Odosielanie fotografií a videí 132
Prístup 132

Snímanie fotografií z videa 103

Snímanie jedným dotykom 77

Snímanie portrétov
Autoportrét 78
Detekcia tváre 78
Snímanie úsmevu 79

Snímanie úsmevu 79

Stavová kontrolka 22

Stlačenie spúšte do polovice 41

Sýtosť
Režim prehrávania 101
Režim snímania 87

T

Technické údaje fotoaparátu 158

Tlač dátumu 142

Tlačidlo DIRECT LINK 23

Tlačidlo Menu 23

Tlačidlo prehrávania 23

Tlačidlo spúšte 21

Transfokátor
Nastavenia zvuku transfokácie 88
Používanie transfokátora 38
Tlačidlo transfokátora 22

Typ zobrazenia 35

U

Údržba fotoaparátu 146

Upravovanie fotografií 99

Upravovanie videí
Snímanie 103
Strihanie 103

Úvodná snímka 139

V

Video
Režim prehrávania 98
Režim snímania 64

Videovýstup 140

Vodiace čiary 139

Volič režimov 21

Voliteľné príslušenstvo 20

Vypínač 21

Vyváženie bielej 82

Z

Závit statívu 21

Zobrazenie súborov
Animované fotografie 98
Kategória 93
Miniatúry 93
Panoramatické snímky 97
Prezentácia 97
Priečinok 92
TV prijímač 104

Zväčšenie 96

Zvuk autofokusu 139

Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach www.samsung.com.

CE 0678